

B&R RECOIL PAD FITTING JIG - BROWNELLS B&R RECOIL PAD FITTING JIG

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Recoil Pad Tools](#)

Te Permite Hacer Instalaciones de Pads Rápidas, Profesionales y Sin Marcas

Uno de los aspectos más difíciles de ajustar un pad de recoil siempre ha sido el ajuste final del pad a la madera, ya que es muy fácil golpear la culata con el disco, la tira de lijado o la lima, y arruinar el acabado. El B&R Recoil Pad Fitting Jig elimina el riesgo de dañar la culata permitiéndote terminar el pad completamente alejado de la culata. El Jig se compone de dos piezas básicas: (1) un triángulo ajustable en el que se monta el pad para darle la forma adecuada, y (2) un soporte universal que se conecta a la mesa del disco de lijado. El funcionamiento es simple. Primero, corta la culata a la longitud y ángulo requeridos para ajustarse al cliente. Coloca el pad en la culata y traza con fuerza el contorno de la culata sobre el pad. Luego, transfiere el pad a la placa base del Jig, ajusta el ángulo de inclinación, coloca el Jig en su soporte y da forma al pad hasta eliminar la línea trazada (esto es necesario ya que la línea se dibujó fuera de la culata). Finalmente, prueba el ajuste del pad a la culata y realiza cualquier ajuste final a mano, si es necesario. Las líneas de la culata se trasladan correctamente al pad, ¡y tienes un ajuste perfecto! El Jig elimina cualquier daño al acabado de la culata y reduce toda la operación de montaje del pad a un simple ejercicio de 15 minutos, haciendo que el trabajo sea fácil y altamente rentable.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS B&R RECOIL PAD FITTING JIG](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080000868
- N.º fabr.:
- Tipo de arma: Universal Rifles,Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 533mm
- UPC: 050806110250

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jig de Ajuste de Pad de Recoil B&R
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jig de Ajuste de Pad de Recoil B&R

Introducción

Gracias por elegir el Jig de Ajuste de Pad de Recoil B&R. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar los pads de recoil de manera segura y eficiente. Para garantizar tu seguridad y la longevidad de tu equipo, por favor lee y sigue cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Jig de Ajuste de Pad de Recoil B&R en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o escombros.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y una mascarilla contra el polvo, al utilizar el jig.
- Mantén el espacio de trabajo limpio y organizado para prevenir accidentes e lesiones.
- No uses el jig para ningún propósito diferente al que se especifica en esta guía.
- Asegúrate de que todos los componentes del jig estén intactos y funcionando correctamente antes de usarlo.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras operas el jig.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegura la culata firmemente en su lugar antes de comenzar cualquier proceso de ajuste para evitar deslizamientos o movimientos.
- Cuando operes herramientas eléctricas junto con el jig, sigue las instrucciones de seguridad del fabricante para esas herramientas.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en el jig o en las herramientas eléctricas.
- Si experimentas alguna incomodidad o sensaciones inusuales mientras usas el jig, detente inmediatamente y consulta a un profesional.
- No dejes el jig desatendido mientras esté en uso, y asegúrate de que esté apagado cuando no esté en operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Corta la culata a la longitud y ángulo requeridos para el cliente.
- Coloca el pad en la culata de forma segura.
- Usa una herramienta afilada para trazar el contorno de la culata sobre el pad.

2. Configuración del Jig:

- Transfiere el pad a la placa base del jig.
- Ajusta el ángulo de inclinación según sea necesario para el proceso de ajuste.
- Coloca el jig en su soporte universal, asegurándote de que esté estable.

3. Proceso de Ajuste:

- Usa el disco de lijado o la lima para dar forma al pad hasta eliminar la línea trazada.
- Revisa regularmente el ajuste del pad contra la culata para asegurar la precisión.
- Realiza cualquier ajuste final a mano según sea necesario para lograr un ajuste perfecto.

4. Prueba del Ajuste:

- Después de dar forma, prueba el ajuste del pad a la culata.
- Realiza los ajustes necesarios a mano para asegurar un ajuste ceñido.

5. Finalización:

- Una vez que estés satisfecho con el ajuste, limpia el área de cualquier escombro y guarda el jig en un lugar seguro.
- Desecha cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el Jig de Ajuste de Pad de Recoil B&R y cualquier material relacionado de acuerdo con las regulaciones locales de desecho.
- No deseches el jig en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o instalaciones de desecho especializadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional respecto al Jig de Ajuste de Pad de Recoil B&R, por favor consulta los detalles de contacto proporcionados con el empaque de tu producto o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva mientras usas el Jig de Ajuste de Pad de Recoil B&R. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu proceso de ajuste!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es