

# CLUB TIMER III - PACT CLUB TIMER III

[Accesorios de tiro](#) > [Artículos para la caza y el tiro](#) > [Shot Timers](#)

## Diseño Compacto y Ergonómico, Fácil de Usar; Ideal para Clubes o Individuos

Unidad compacta y ligera que cabe en la palma de tu mano; proporciona funciones de temporizador altamente precisas diseñadas para hacerte un tirador mejor y más rápido. Una de las mejores opciones para competiciones de clubes porque es tan simple y precisa de usar. La carcasa resistente a impactos está diseñada ergonómicamente para ser fácil de llevar, o el clip de acero inoxidable sujetará de forma segura la unidad a tu cinturón para sesiones de práctica individuales. El gran botón GO, que no puedes perderte, se puede configurar para operación con Delay o Instantáneo. El Modo Delay permite un retraso de .01 segundos hasta 99.99 segundos antes de que suene el timbre extra fuerte. En el Modo Instantáneo, el botón Go se presiona y mantiene en el comando ¿Estás listo? y el timbre sonará instantáneamente cuando se suelte el botón GO. Toda la información crítica del tiro se muestra en la pantalla digital, fácil de leer, que se puede configurar rápidamente para funcionar en uno de tres modos diferentes. Modo Temporizador: Muestra el número de disparos y el tiempo entre disparos, desde el primero hasta el último. Modo Revisión: Muestra los tiempos incrementales desde el primer hasta el último tiro realizado. Modo Configuración: Se utiliza para alternar entre Delay e Instantáneo y para ingresar o borrar un tiempo PAR. Utiliza una batería de 9 voltios (incluida), con apagado automático después de 15 minutos.



## Atributos

- Nombre: [PACT CLUB TIMER III](#)
- Fabricante: [PACT](#)
- N.º de producto: 100002498
- N.º fabr.: CT3
- Color: Black
- Estilo: Timer
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 61mm
- Ancho de envío: 122mm
- Longitud de envío: 147mm
- UPC: 891028000055

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad del CLUB TIMER III PACT
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad del CLUB TIMER III PACT

## Introducción

Gracias por elegir el CLUB TIMER III PACT. Este temporizador compacto y ligero está diseñado para mejorar tu práctica de tiro al proporcionar funciones de temporizador altamente precisas. Para asegurar un uso seguro y efectivo del producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el CLUB TIMER III PACT de manera segura siguiendo estas directrices generales de seguridad:
  - Mantén el temporizador alejado del agua y la humedad para prevenir daños.
  - No expongas el temporizador a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante períodos prolongados.
  - Mantén el temporizador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
  - Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de signos de daño o desgaste. Si encuentras algún daño, interrumpe su uso inmediatamente.
  - Usa solo la batería de 9 voltios especificada para su funcionamiento. No utilices baterías dañadas o caducadas.
  - Sigue todas las instrucciones de operación para evitar mal uso y posibles peligros.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar el CLUB TIMER III PACT, por favor, adhiérete a las siguientes precauciones de seguridad:
  - Asegúrate de que el temporizador esté sujeto de forma segura a tu cinturón o en un lugar seguro mientras lo usas.
  - Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área esté libre de obstáculos y peligros.
  - No intentes modificar o reparar el temporizador. Para cualquier problema, consulta las instrucciones o busca asistencia profesional.
  - Evita presionar el botón GO mientras el temporizador esté en tu bolsillo o bolsa para prevenir activaciones accidentales.
  - Usa el Modo Delay de manera responsable para evitar confusiones durante las sesiones de práctica. Asegúrate de estar listo antes de que suene el timbre.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para la instalación y el uso adecuado del CLUB TIMER III PACT:

#### **1. Instalación de la Batería:**

- Abre el compartimento de la batería ubicado en la parte trasera del temporizador.
- Inserta una batería de 9 voltios nueva, asegurándote de observar la polaridad correcta.
- Cierra el compartimento de la batería de forma segura.

#### **2. Configuración del Temporizador:**

- Presiona el botón GO para encender el temporizador.
- Selecciona el modo deseado (Delay o Instant) utilizando la función de Configuración de Modo.
- Para el Modo Delay, establece el tiempo de retraso de 0.01 segundos a 99.99 segundos.
- En el Modo Instant, presiona y mantén el botón GO hasta que estés listo para comenzar.

#### **3. Uso del Temporizador:**

- Asegúrate de estar en un área segura y despejada antes de comenzar tu práctica.
- Cuando estés listo, presiona el botón GO para iniciar el temporizador.
- El temporizador contará hacia atrás o comenzará a contar disparos según el modo seleccionado.
- Monitorea la pantalla digital para obtener información sobre los disparos y el tiempo.

#### **4. Apagado:**

- El temporizador se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad para conservar la vida de la batería.
- Para apagar el temporizador manualmente, presiona y mantén el botón GO hasta que la pantalla se apague.

## **Instrucciones de Eliminación**

- La eliminación adecuada del CLUB TIMER III PACT y sus componentes es importante para la seguridad ambiental:
  - Desecha el temporizador de acuerdo con las regulaciones locales de residuos electrónicos.
  - Retira la batería antes de la eliminación y recíclala según las pautas locales.
  - No tires el temporizador o la batería en la basura doméstica regular.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

- Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el CLUB TIMER III PACT, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el manual del usuario.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable mientras usas el CLUB TIMER III PACT. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)