

CHAMBER BLOCKING DEVICE - CHAMBER SAFE CHAMBER BLOCKING DEVICE, 223 AND LARGER

[Accesorios de tiro](#) > [Entrenamiento y seguridad Gear](#) > [Recamara Safety Flags](#)

Confirmación de Alta Visibilidad de Que el Arma Está Descargada

El bloqueador de cámara de color naranja brillante se coloca en la puerta de expulsión y previene físicamente la recámara de una munición, proporcionando una confirmación visual positiva de que el arma está descargada. Se retira instantáneamente tirando del gran anillo fácil de agarrar para despejar la cámara y poner el arma en funcionamiento. Úsalo en cualquier situación que requiera una verificación visual rápida del estado del arma: fuerzas del orden, militares, armerías, así como en caza, campos de tiro y competiciones. Se adapta a rifles y carabinas semiautomáticos y automáticos con un extractor encerrado dentro del cerrojo, incluyendo AR-15/M16/M4 y M14/M1A. Su construcción flexible de polímero moldeado en una sola pieza soporta años de ciclos de inserción y extracción. La pestaña en el anillo de extracción permite marcar con información de identificación del arma individual.



Atributos

- Nombre: [CHAMBER SAFE CHAMBER BLOCKING DEVICE, 223 AND LARGER](#)
- Fabricante: [CHAMBER SAFE](#)
- N.º de producto: 100003782
- N.º fabr.: CBD M-1
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Cartucho: 22 Caliber (.223-.224)
- Color: Orange
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 216mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA
- Sobre nosotros

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA

Introducción

El DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA está diseñado para mejorar la seguridad de las armas de fuego al proporcionar un indicador visual claro de que un arma está descargada. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, precauciones e información para garantizar el uso seguro del dispositivo en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA se utilice solo en armas de fuego que cumplan con los requisitos de compatibilidad.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas, independientemente de si hay un bloqueador de cámara en su lugar.
- Almacena el dispositivo en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier incidente o condición insegura a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA solo con armas de fuego que tengan un extractor encerrado dentro del cerrojo. No es adecuado para armas de fuego con extractores que se extienden hacia adelante desde el cerrojo.
- Asegúrate siempre de que el arma esté apuntando en una dirección segura al insertar o retirar el dispositivo.
- No intentes cargar una munición mientras el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA esté en su lugar.
- Usa el gran anillo de extracción para quitar el dispositivo de manera rápida y segura.
- No modifiques el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Abre la acción del arma para exponer el puerto de expulsión.
- Inserta el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA en el puerto de expulsión hasta que ajuste firmemente.
- Asegúrate de que el color naranja brillante sea visible, proporcionando un indicador visual claro de que el arma está descargada.

2. Uso:

- Utiliza el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA en cualquier situación que requiera una verificación visual rápida del estado del arma, como durante actividades de aplicación de la ley, operaciones militares, exhibiciones en armerías, caza o campos de tiro.
- Para retirar el dispositivo, agarra firmemente el gran anillo de extracción y tira para despejar la cámara. Esta acción permitirá que el arma vuelva a estar en funcionamiento.

3. Despues del Uso:

- Despues de usarlo, retira el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA y guárdalo en un lugar seguro.
- Revisa regularmente el dispositivo en busca de signos de desgaste o daños antes de reutilizarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA de acuerdo con las regulaciones locales para desechos plásticos.
- No deseches el dispositivo en la basura doméstica regular; considera opciones de reciclaje si están disponibles.
- Asegúrate de que el dispositivo esté completamente inoperativo antes de desecharlo para evitar mal uso.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA, consulta el sitio web oficial del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Gracias por priorizar la seguridad de las armas de fuego con el DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE CÁMARA. Recuerda siempre que la seguridad es primordial al manejar armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es