

SEGWAY RETICLE LEVELERS - STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER

This handy, super-simple device helps ensure your scope's crosshairs are properly indexed with the center of the bore so you'll get the most accurate performance from your rifle and scope. The two-piece system easily attaches to the scope and uses a standard bubble level to indicate proper alignment. Works great for optics mounted on rifles, handguns, and shotguns, so whatever you're shooting today, this tool will have you range-ready in seconds! It's simple, clean design makes it easy to align your scope's reticle with your gun. No more guessing, no more frustration, and no more hassle. The Tactical Reticle Leveler does the job better, faster, and cheaper than other, more complicated devices and it fits snugly onto the picatinny rails of your AR-15's and scope bases.



Attributes

- Name: STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER
- Manufacturer: STRAIGHT SHOT
- Product no.: 100011731
- Mfr. No.: MARK III RETICL
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 861379000004

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY STRAIGHT SHOT LLC](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DU NIVELEUR DE RÉTICULE SEGWAY STRAIGHT SHOT LLC](#)
- [Italiano: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC SEGWAY RETICLE LEVELER Příručka pro bezpečnostní pokyny](#)

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC

SEGWAY RETICLE LEVELER Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den SEGWAY Reticle Leveler entschieden hast. Dieses Gerät wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass die Fadenkreuze deines Zielfernrohrs perfekt mit der Mitte des Laufs deines Gewehrs ausgerichtet sind, was die Genauigkeit und Leistung verbessert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der SEGWAY Reticle Leveler nur mit kompatiblen Optiken verwendet wird, die auf Gewehren, Handfeuerwaffen und Schrotflinten montiert sind.
- Folge stets den Regeln zur Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen, einschließlich der Annahme, dass jede Feuerwaffe geladen ist.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Gerät auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden vor der Benutzung.
- Wenn du Mängel feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den SEGWAY Reticle Leveler nicht, während die Feuerwaffe geladen ist.
- Führe Anpassungen immer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung durch.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation und Nutzung in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeide die Verwendung des Geräts bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Ausrutscher und Unfälle zu verhindern.
- Verwende das Gerät nur wie vorgesehen; modifiziere oder verändere keine Komponenten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite deine Feuerwaffe vor:**

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne alle vorhandenen Zubehörteile, die die Installation stören könnten.

2. **Befestige den SEGWAY Reticle Leveler:**

- Suche die PicatinnySchienen an deinem AR15 oder ZielfernrohrBasis.
- Richte den SEGWAY Reticle Leveler mit der PicatinnySchiene aus.
- Schiebe das Gerät auf die Schiene, bis es sicher an seinem Platz ist. Stelle sicher, dass es fest sitzt.

3. **Überprüfe die Wasserwaage:**

- Überprüfe nach der Installation die Wasserwaage am Gerät.
- Justiere das Gerät gegebenenfalls, um sicherzustellen, dass die Blase zentriert ist und die richtige Ausrichtung anzeigt.

Nutzung

1. Richte dein Zielfernrohr aus:

- Schau durch das Zielfernrohr und stelle sicher, dass die Fadenkreuze mit der Mitte des Laufs ausgerichtet sind.
- Nimm die notwendigen Anpassungen am Zielfernrohr vor, während du die Wasserwaage im Auge behältst.

2. Endkontrollen:

- Überprüfe nach den Anpassungen die Ausrichtung, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Stelle sicher, dass der SEGWAY Reticle Leveler während der Nutzung sicher befestigt bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SEGWAY Reticle Leveler gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Gerät nicht im Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des SEGWAY Reticle Levelers wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass deine Erfahrung mit dem SEGWAY Reticle Leveler sicher und effektiv ist. Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du deine Schießgenauigkeit verbesserst.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC

SEGWAY RETICLE LEVELER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SEGWAY Reticle Leveler. This device is designed to help you ensure that your scope's crosshairs are perfectly aligned with the center of the bore of your firearm, enhancing accuracy and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the SEGWAY Reticle Leveler is used only with compatible optics mounted on rifles, handguns, and shotguns.
- Always follow the firearm safety rules, including treating every firearm as if it is loaded.
- Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the device for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the SEGWAY Reticle Leveler while the firearm is loaded.
- Always perform adjustments in a safe and controlled environment.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and use.
- Avoid using the device in wet or damp conditions to prevent slips and accidents.
- Use the device only as intended; do not modify or alter its components.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare Your Firearm:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing accessories that may interfere with the installation.

2. Attach the SEGWAY Reticle Leveler:

- Locate the picatinny rails on your AR15 or scope base.
- Align the SEGWAY Reticle Leveler with the picatinny rail.
- Slide the device onto the rail until it is securely in place. Ensure it fits snugly.

3. Check the Bubble Level:

- Once installed, check the bubble level on the device.
- Adjust the device as necessary to ensure that the bubble is centered, indicating proper alignment.

Usage

1. Align Your Scope:

- Look through the scope and ensure that the crosshairs are aligned with the center of the bore.
- Make any necessary adjustments to the scope while monitoring the bubble level.

2. Final Checks:

- Once adjustments are made, doublecheck the alignment before using the firearm.
- Ensure that the SEGWAY Reticle Leveler remains securely attached during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the SEGWAY Reticle Leveler in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the device in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the SEGWAY Reticle Leveler, please reach out to the manufacturer or your point of purchase. Ensure that you have the product details available for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure that your experience with the SEGWAY Reticle Leveler is safe and effective. Thank you for prioritizing safety while enhancing your shooting accuracy.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY STRAIGHT SHOT LLC

Introducción

Gracias por elegir el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY. Este dispositivo está diseñado para ayudarte a asegurar que las cruces de tu mira estén perfectamente alineadas con el centro del cañón de tu arma, mejorando la precisión y el rendimiento. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY se utilice únicamente con ópticas compatibles montadas en rifles, pistolas y escopetas.
- Siempre sigue las reglas de seguridad de armas de fuego, incluyendo tratar cada arma como si estuviera cargada.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto, interrumpe el uso de inmediato y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY mientras el arma esté cargada.
- Realiza siempre los ajustes en un entorno seguro y controlado.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura durante la instalación y el uso.
- Evita usar el dispositivo en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones y accidentes.
- Utiliza el dispositivo solo según lo previsto; no modifiques ni alteres sus componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Prepara tu Arma:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira cualquier accesorio existente que pueda interferir con la instalación.

2. Adjunta el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY:

- Localiza los rieles picatinny en tu AR15 o base de mira.
- Alinea el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY con el riel picatinny.
- Desliza el dispositivo sobre el riel hasta que esté firmemente en su lugar. Asegúrate de que ajuste bien.

3. Verifica el Nivel de Burbuja:

- Una vez instalado, verifica el nivel de burbuja en el dispositivo.
- Ajusta el dispositivo según sea necesario para asegurar que la burbuja esté centrada, indicando una alineación adecuada.

Uso

1. Alinea tu Mira:

- Mira a través de la mira y asegúrate de que las cruces estén alineadas con el centro del cañón.
- Realiza los ajustes necesarios en la mira mientras monitoreas el nivel de burbuja.

2. Verificaciones Finales:

- Una vez realizados los ajustes, verifica la alineación antes de usar el arma.
- Asegúrate de que el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY permanezca firmemente adjunto durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el dispositivo en la basura doméstica. Consulta los programas locales de reciclaje o las opciones de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY, por favor contacta al fabricante o a tu punto de compra. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para recibir asistencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurarte de que tu experiencia con el NIVELADOR DE RETÍCULO SEGWAY sea segura y efectiva. Gracias por priorizar la seguridad mientras mejoras tu precisión al disparar.

GUIDE DE SÉCURITÉ DU NIVELEUR DE RÉTICULE SEGWAY STRAIGHT SHOT LLC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Niveleur de Réticule SEGWAY. Cet appareil est conçu pour vous aider à vous assurer que les réticules de votre lunette sont parfaitement alignés avec le centre du canon de votre arme à feu, améliorant ainsi la précision et les performances. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Niveleur de Réticule SEGWAY est utilisé uniquement avec des optiques compatibles montées sur des fusils, des pistolets et des fusils de chasse.
- Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu, y compris le fait de traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'appareil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Niveleur de Réticule SEGWAY lorsque l'arme à feu est chargée.
- Effectuez toujours des ajustements dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre pendant l'installation et l'utilisation.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissades et les accidents.
- Utilisez l'appareil uniquement comme prévu ; ne modifiez ni n'altérez ses composants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparez Votre Arme à Feu :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez tout accessoire existant qui pourrait interférer avec l'installation.

2. Fixez le Niveleur de Réticule SEGWAY :

- Localisez les rails picatinny sur votre AR15 ou la base de la lunette.
- Alignez le Niveleur de Réticule SEGWAY avec le rail picatinny.
- Faites glisser l'appareil sur le rail jusqu'à ce qu'il soit solidement en place. Assurez-vous qu'il s'adapte bien.

3. Vérifiez le Niveau à Bulle :

- Une fois installé, vérifiez le niveau à bulle sur l'appareil.
- Ajustez l'appareil si nécessaire pour vous assurer que la bulle est centrée, indiquant un alignement correct.

Utilisation

1. Alignez Votre Lunette :

- Regardez à travers la lunette et assurez-vous que les réticules sont alignés avec le centre du canon.
- Effectuez les ajustements nécessaires sur la lunette tout en surveillant le niveau à bulle.

2. Vérifications Finales :

- Une fois les ajustements effectués, revérifiez l'alignement avant d'utiliser l'arme à feu.
- Assurez-vous que le Niveleur de Réticule SEGWAY reste solidement attaché pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Disposez du Niveleur de Réticule SEGWAY conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'appareil dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Niveleur de Réticule SEGWAY, veuillez contacter le fabricant ou votre point d'achat. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à disposition pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir que votre expérience avec le Niveleur de Réticule SEGWAY est sûre et efficace. Merci de donner la priorité à la sécurité tout en améliorant votre précision de tir.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC

SEGWAY RETICLE LEVELER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SEGWAY Reticle Leveler. Questo dispositivo è progettato per aiutarti a garantire che i reticoli del tuo mirino siano perfettamente allineati con il centro della canna del tuo fucile, migliorando così l'accuratezza e le prestazioni. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il SEGWAY Reticle Leveler venga utilizzato solo con ottiche compatibili montate su fucili, pistole e fucili a pompa.
- Segui sempre le regole di sicurezza per le armi da fuoco, trattando ogni arma come se fosse carica.
- Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il SEGWAY Reticle Leveler mentre l'arma è carica.
- Effettua sempre le regolazioni in un ambiente sicuro e controllato.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante l'installazione e l'uso.
- Evita di utilizzare il dispositivo in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti e incidenti.
- Utilizza il dispositivo solo come previsto; non modificare o alterare i suoi componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Prepara il tuo Fucile:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti che potrebbero interferire con l'installazione.

2. Attacca il SEGWAY Reticle Leveler:

- Individua le rotaie picatinny sul tuo AR15 o sulla base del mirino.
- Allinea il SEGWAY Reticle Leveler con la rotaia picatinny.
- Fai scorrere il dispositivo sulla rotaia fino a quando non è saldamente in posizione. Assicurati che si adatti bene.

3. Controlla il Livello a Bolla:

- Una volta installato, controlla il livello a bolla sul dispositivo.
- Regola il dispositivo se necessario per garantire che la bolla sia centrata, indicando un corretto allineamento.

Uso

1. Allinea il Tuo Mirino:

- Guarda attraverso il mirino e assicurati che i reticoli siano allineati con il centro della canna.
- Effettua eventuali regolazioni necessarie al mirino monitorando il livello a bolla.

2. Verifiche Finali:

- Una volta effettuate le regolazioni, ricontrolla l'allineamento prima di utilizzare l'arma.
- Assicurati che il SEGWAY Reticle Leveler rimanga saldamente attaccato durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SEGWAY Reticle Leveler in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici. Controlla i programmi locali di riciclaggio o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il SEGWAY Reticle Leveler, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto di acquisto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire che la tua esperienza con il SEGWAY Reticle Leveler sia sicura ed efficace. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza mentre migliori la tua precisione di tiro.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC

SEGWAY RETICLE LEVELER Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEGWAY Reticle Leveler. To urządzenie zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci upewnić się, że krzyżowe celowniki w Twojej lunecie są idealnie wyrównane z środkiem lufy Twojej broni, co zwiększa dokładność i wydajność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że SEGWAY Reticle Leveler jest używany wyłącznie z kompatybilną optyką zamontowaną na karabinach, pistoletach i strzelbach.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej, w tym traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj SEGWAY Reticle Leveler, gdy broń jest załadowana.
- Zawsze dokonuj regulacji w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji i użytkowania.
- Unikaj używania urządzenia w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgom i wypadkom.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem; nie modyfikuj ani nie zmieniaj jego komponentów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie Twojej Broni:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelkie istniejące akcesoria, które mogą przeszkadzać w instalacji.

2. Montaż SEGWAY Reticle Leveler:

- Zlokalizuj szyny picatinny na swoim AR15 lub podstawie lunety.
- Wyrównaj SEGWAY Reticle Leveler ze szyną picatinny.
- Przesuń urządzenie na szynę, aż będzie pewnie na miejscu. Upewnij się, że jest dobrze dopasowane.

3. Sprawdzenie Poziomu Bąbelkowego:

- Po zainstalowaniu sprawdź poziom bąbelkowy w urządzeniu.
- W razie potrzeby dostosuj urządzenie, aby upewnić się, że bąbelek jest wyśrodkowany, co wskazuje na prawidłowe wyrównanie.

Użytkowanie

1. Wyrównanie Twojej Lunety:

- Spójrz przez lunetę i upewnij się, że krzyżowe celowniki są wyrównane z środkiem lufy.
- Dokonaj niezbędnych regulacji lunety, monitorując poziom bąbelkowy.

2. Ostateczne Sprawdzenia:

- Po dokonaniu regulacji, ponownie sprawdź wyrównanie przed użyciem broni.
- Upewnij się, że SEGWAY Reticle Leveler pozostaje pewnie zamocowane podczas użytkowania.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj SEGWAY Reticle Leveler zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego SEGWAY Reticle Leveler, prosimy o kontakt z producentem lub punktem zakupu. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić, że Twoje doświadczenie z SEGWAY Reticle Leveler będzie bezpieczne i skuteczne. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas zwiększania swojej precyzji strzałów.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC

SEGWAY RETICLE LEVELER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEGWAY Reticle Levelerin. Tämä laite on suunniteltu auttamaan sinua varmistamaan, että tähtäinkuvion ristiviivat ovat täydellisesti kohdistettu piipun keskelle, mikä parantaa tarkkuutta ja suorituskykyä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että SEGWAY Reticle Leveleria käytetään vain yhteensopivien optiikoiden kanssa, jotka on asennettu kivääreihin, käsiaseisiin ja haulikkoihin.
- Noudata aina aseiden turvallisuusohjeita, mukaan lukien käsittele jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä laite lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista laite säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, lopeta käytön välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä SEGWAY Reticle Leveleria, kun ase on ladattu.
- Suorita säädöt aina turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä laitteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa, jotta vältät liukastumiset ja onnettomuudet.
- Käytä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti; älä muokkaa tai muuta sen osia.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistele aseesi:

- Varmista, että aseesi on ladattu ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista kaikki olemassa olevat lisävarusteet, jotka voivat häiritä asennusta.

2. Kiinnitä SEGWAY Reticle Leveler:

- Etsi picatinnyrautat AR15:stäsi tai tähtäimen perustasta.
- Kohdista SEGWAY Reticle Leveler picatinnyraudan kanssa.
- Liukuta laite rautaa pitkin, kunnes se on tukevasti paikallaan. Varmista, että se istuu tiukasti.

3. Tarkista kuplataso:

- Kun laite on asennettu, tarkista laitteen kuplataso.
- Säädä laitetta tarvittaessa varmistaaksesi, että kupla on keskellä, mikä osoittaa oikeaa kohdistusta.

Käyttö

1. Kohdista tähtäimesi:

- Katso tähtäimestä ja varmista, että ristiviivat ovat kohdistettu piipun keskelle.
- Tee tarvittavat säädöt tähtäimeen samalla kun seuraat kuplatasoa.

2. Lopulliset tarkistukset:

- Kun säädöt on tehty, tarkista uudelleen kohdistus ennen aseiden käyttöä.
- Varmista, että SEGWAY Reticle Leveler pysyy tukevasti kiinnitettynä käytön aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä SEGWAY Reticle Leveler paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea SEGWAY Reticle Levelerin suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopisteeseesi. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina avuksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa, että kokemuksesi SEGWAY Reticle Levelerin kanssa on turvallinen ja tehokas. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden samalla kun parannat ampumatarkkuuttasi.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC

SEGWAY RETICLE LEVELER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SEGWAY Reticle Leveler. Denna enhet är designad för att hjälpa dig säkerställa att ditt siktes korshår är korrekt inriktat med mitten av pipan på ditt vapen, vilket förbättrar noggrannheten och prestandan. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att SEGWAY Reticle Leveler endast används med kompatibla optik monterade på gevär, pistoler och hagelgevär.
- Följ alltid reglerna för vapensäkerhet, inklusive att behandla varje vapen som om det är laddat.
- Håll enheten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet enheten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upptäcker några defekter, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte SEGWAY Reticle Leveler medan vapnet är laddat.
- Utför alltid justeringar i en säker och kontrollerad miljö.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning under installation och användning.
- Undvik att använda enheten i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra halkning och olyckor.
- Använd enheten endast som avsett; modifiera eller ändra inte dess komponenter.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förbered ditt vapen:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort eventuella befintliga tillbehör som kan störa installationen.

2. Fäst SEGWAY Reticle Leveler:

- Lokalisera picatinnyskenorna på din AR15 eller siktbas.
- Justera SEGWAY Reticle Leveler med picatinnyskenan.
- Skjut enheten på skenan tills den sitter ordentligt på plats. Se till att den passar tätt.

3. Kontrollera bubbelnivån:

- När den är installerad, kontrollera bubbelnivån på enheten.
- Justera enheten vid behov för att säkerställa att bubblan är centrerad, vilket indikerar korrekt inriktning.

Användning

1. Justera ditt sikte:

- Titta genom siktet och se till att korshåren är inriktade med mitten av pipan.
- Gör nödvändiga justeringar av siktet medan du övervakar bubbelnivån.

2. Slutkontroller:

- När justeringarna är gjorda, dubbelkolla inriktningen innan du använder vapnet.
- Se till att SEGWAY Reticle Leveler förblir ordentligt fäst under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SEGWAY Reticle Leveler i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte enheten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående SEGWAY Reticle Leveler, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt. Se till att du har produktinformation tillgänglig för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa att din upplevelse med SEGWAY Reticle Leveler är säker och effektiv. Tack för att du prioriterar säkerhet samtidigt som du förbättrar din skjutnoggrannhet.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT LLC

SEGWAY RETICLE LEVELER Příručka pro bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEGWAY Reticle Leveler. Tento přístroj je navržen tak, aby vám pomohl zajistit, že křížové vlákna vašeho zaměřovače jsou dokonale zarovnána se středem hlavně vaší zbraně, čímž se zvyšuje přesnost a výkon. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku pro bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že SEGWAY Reticle Leveler je používán pouze s kompatibilní optikou namontovanou na puškách, pistolích a brokovnicích.
- Vždy dodržujte pravidla bezpečnosti se zbraněmi, včetně zacházení s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte SEGWAY Reticle Leveler, když je zbraň nabitá.
- Vždy provádějte úpravy v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem během instalace a používání.
- Vyhněte se používání zařízení za mokra nebo ve vlhkých podmínkách, aby se předešlo sklouznutí a nehodám.
- Používejte zařízení pouze tak, jak je určeno; neměňte ani neupravujte jeho součásti.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Připravte svou zbraň:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte jakékoli stávající příslušenství, které by mohlo interferovat s instalací.

2. Připevněte SEGWAY Reticle Leveler:

- Najděte picatinny lišty na vašem AR15 nebo základně zaměřovače.
- Zarovnejte SEGWAY Reticle Leveler s picatinny lištou.
- Posuňte zařízení na lištu, dokud nebude bezpečně na svém místě. Ujistěte se, že je pevně usazeno.

3. Zkontrolujte bublinkovou vodováhu:

- Po instalaci zkontrolujte bublinkovou vodováhu na zařízení.
- Podle potřeby upravte zařízení, aby zajistilo, že bublina je vycentrována, což naznačuje správné zarovnání.

Použití

1. Zarovnejte svůj zaměřovač:

- Podívejte se skrze zaměřovač a ujistěte se, že křížová vlákna jsou zarovnána se středem hlavně.
- Proveďte potřebné úpravy zaměřovače při sledování bublinkové vodováhy.

2. Konečné kontroly:

- Po provedení úprav důkladně zkontrolujte zarovnání před použitím zbraně.
- Ujistěte se, že SEGWAY Reticle Leveler zůstává během používání bezpečně připevněn.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SEGWAY Reticle Leveler v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte zařízení do domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se SEGWAY Reticle Leveler, prosím, obraťte se na výrobce nebo místo zakoupení. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro snadnější pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte, že vaše zkušenost se SEGWAY Reticle Leveler bude bezpečná a efektivní. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při zvyšování vaší střelecké přesnosti.