

V3 BALLISTIC CHRONOGRAPH WITH HARD CASE - MAGNETOSPEED

V3 BALLISTIC CHRONOGRAPH W/ HARD CASE

[Accesorios de tiro](#) > [Artículos para la caza y el tiro](#) > [Cronógrafos](#)

El V3 MagnetoSpeed cuenta con: Pantalla mejorada Un sistema de menú de tres botones (reemplaza el antiguo interruptor de palanca) Las opciones de batería son; (1) 9 Voltios o (2) CR123 (reemplaza 4 baterías AAA) Compartimento de batería de fácil acceso, sin necesidad de destornillador para cambiar las baterías Modos de disparo mejorados, con la capacidad de operar ahora con armas de aire Actualizaciones de firmware descargables Capacidades avanzadas de registro de datos y solución de problemas Carcasa de pantalla más compacta y resistente Modo de disparo rápido con tasa de fuego Bayoneta rediseñada Sistema de sujeción robusto; con hebilla de metal y tuerca de pulgar triada La misma tecnología comprobada de MagnetoSpeed, pero con un diseño de sensor actualizado Nuevo perfil y esquema de color elegante Nuevo soporte para correa para permitir futuras opciones de sujeción alternativas Puntos de conexión de datos duales/redundantes añadidos



Atributos

- Nombre: [MAGNETOSPEED V3 BALLISTIC CHRONOGRAPH W/ HARD CASE](#)
- Fabricante: [MAGNETOSPEED](#)
- N.º de producto: 100014631
- N.º fabr.: MS_V3_HC
- Estilo: Chronograph
- Peso de entrega: 1.315kg
- Altura de envío: 762mm
- Ancho de envío: 315mm
- Longitud de envío: 371mm
- UPC: 855036004023

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Cronógrafo Ballístico V3](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cronógrafo Ballístico V3

Introducción

Gracias por elegir el Cronógrafo Ballístico V3 con Funda Dura de MagnetoSpeed. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso y el mantenimiento seguro de tu cronógrafo. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para un uso seguro. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y directrices para minimizar cualquier riesgo potencial.
- Recalls Mejorados:** En el improbable caso de un retiro del producto, recibirás avisos estandarizados y remedios sin costo alguno.
- Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, tienes derecho a las mismas protecciones de seguridad que si lo hubieras comprado en una tienda física.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Se deben tomar precauciones adicionales al usar este producto cerca de niños y personas vulnerables.
- Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto designado en la UE para asistencia.
- Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad del producto a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Restricciones de Edad:** Este producto no está destinado para uso por niños menores de 14 años sin supervisión de un adulto.
- Seguridad de la Batería:**
 - Usa solo los tipos de batería especificados (1 x 9Voltio o 2 x CR123).
 - No mezcles baterías viejas y nuevas o diferentes tipos de baterías.
 - Desecha las baterías adecuadamente según las regulaciones locales.
- Consideraciones Ambientales:**
 - Evita usar el cronógrafo en condiciones climáticas extremas (por ejemplo, lluvia intensa, nieve o calor extremo).
 - Mantén el dispositivo alejado de la humedad y la luz solar directa.
- Seguridad Física:**
 - Asegúrate de que el cronógrafo esté montado de forma segura y estable durante su uso.
 - No apunes el dispositivo hacia personas o animales cuando esté en funcionamiento.
- Precauciones de Manejo:**
 - Maneja el dispositivo con cuidado para evitar daños.
 - No intentes desarmar o reparar el producto por ti mismo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- 1. Desempaquetado:** Retira cuidadosamente el cronógrafo y los accesorios del embalaje. Verifica si hay daños visibles.
- 2. Instalación de la Batería:**
 - Abre el compartimento de la batería.
 - Inserta la batería de 9 Voltios o las dos baterías CR123, asegurándote de que la polaridad sea correcta.
 - Cierra el compartimento de la batería de manera segura.
- 3. Configuración:**
 - Coloca el cronógrafo sobre una superficie estable y alejada de cualquier obstrucción.
 - Asegúrate de que la pantalla esté orientada hacia el usuario para una fácil visibilidad.
- 4. Operación:**
 - Enciende el dispositivo usando el sistema de menú de tres botones.
 - Selecciona el modo de disparo deseado utilizando las opciones del menú.
 - Asegúrate de que el cronógrafo esté correctamente alineado con la trayectoria del proyectil para lecturas precisas.
- 5. Registro de Datos:**
 - Utiliza la función avanzada de registro de datos para rastrear el rendimiento.
 - Conéctate a un dispositivo compatible para actualizaciones de firmware y solución de problemas si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Baterías:** Desecha las baterías de acuerdo con las regulaciones locales. No tires las baterías en la basura doméstica.
- **Eliminación del Producto:** Cuando el cronógrafo llegue al final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos. No lo deseches en la basura regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad, consulta el punto de contacto designado en la UE para asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Cronógrafo Ballístico V3.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es