

NECK WALL THICKNESS GAUGE - HORNADY NECK WALL THICKNESS GAUGE

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Accesorios para medidas de polvora](#)

Este accesorio para la Herramienta de Concentricidad ofrece el siguiente paso en recarga ultra-precisa. Su indicador de dial con incrementos de .0005 ayuda a identificar variaciones en el grosor del cuello, para que puedas clasificar y medir los cuellos de los cartuchos o verificar tu operación de torneado de cuellos, mejorando así la precisión. (Herramienta de Concentricidad no incluida.) VIENE CON ESTOS PILOTOS DE TRIMMER: 1- 22 cal | .224" 3- 6mm | .243" 4- 25 cal | .257" 5- 6.5mm | .264" 6- 270 cal | .277" 7- 7mm | .284" 9- 30 cal | .308" 13- 338 cal | .338" 15- 35 cal | .358" 19- 45 cal | .452"



Atributos

- Nombre: [HORNADY NECK WALL THICKNESS GAUGE](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100014816
- N.º fabr.: 041223
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 090255412239

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY

Introducción

Gracias por elegir el NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY. Este producto es una herramienta esencial para la recarga ultraprecisa, diseñada para medir el grosor del cuello de los cartuchos. Para garantizar su seguridad y un uso adecuado, por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY en un entorno seguro y adecuado.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Si notas algún problema, no utilices el producto y contáctanos para obtener asistencia.
- No uses la herramienta para ningún propósito que no sea el indicado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la herramienta en una superficie estable y plana para evitar accidentes.
- No fuerces el indicador de dial más allá de su límite de medición.
- Asegúrate de que los pilotos de trimmer estén correctamente instalados antes de su uso.
- No intentes modificar la herramienta de ninguna manera.
- Si el indicador de dial no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de los Pilotos de Trimmer:

- Selecciona el piloto adecuado para el calibre que estás midiendo.
- Inserta el piloto en el extremo de la herramienta hasta que encaje de manera segura.

2. Uso de la Herramienta:

- Coloca el cuello del cartucho en el piloto de trimmer.
- Ajusta el indicador de dial para que esté en contacto con el cuello del cartucho.
- Lee la medición en la escala del dial. Presta atención a los incrementos de .0005 para una precisión óptima.
- Clasifica y mide los cuellos de los cartuchos según sea necesario.

3. Mantenimiento:

- Limpia la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y componentes electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes ponerte en contacto con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones de seguridad y utilizar el NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY de manera responsable. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es