

# GAME CAMERA MICRO SD CARDS - DELKIN DEVICES CLASS 10

## MICRO SD CARD 32GB

[Optica](#) > [Camaras de action](#) > [Accesorios](#)

Las tarjetas microSD de Delkin no son solo para tabletas y teléfonos; las tarjetas microSD habilitadas para UHS-I están diseñadas específicamente para trabajos exigentes como grabar video en 4K, disparos continuos y fotografía en intervalos cortos, así como transferencias rápidas a tu computadora. Con velocidades de lectura que superan los 56MB/s y velocidades de escritura de hasta 40MB/s, puedes intercambiar estas tarjetas entre tu cámara de acción, teléfono inteligente y tableta, o insertar la tarjeta en el adaptador SD incluido y usarla como una tarjeta SD de tamaño completo en tu cámara o cualquier otro dispositivo compatible con SD. Capacidad de almacenamiento de datos de 16 y 32 GB. Velocidad de lectura máxima UHS-I: 56MB/s. Velocidad de escritura mínima UHS-I: 40MB/s. Velocidad de lectura máxima Clase 10: 22MB/s. Velocidad de escritura mínima Clase 10: 20MB/s. Adaptador microSD a SD incluido.



### Atributos

- Nombre: [DELKIN DEVICES CLASS 10 MICRO SD CARD 32GB](#)
- Fabricante: [DELKIN DEVICES](#)
- N.º de producto: 100015392
- N.º fabr.: DDMSD50032GB
- Talla: 32 GB
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 155mm
- UPC: 750324102583

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la TARJETA MICRO SD DELKIN DEVICES CLASE 10 32GB](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la TARJETA MICRO SD DELKIN DEVICES CLASE 10 32GB

## Introducción

Gracias por elegir la tarjeta microSD Class 10 de Delkin Devices (32GB). Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para asegurar el uso seguro y efectivo de tu tarjeta microSD. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la tarjeta microSD se use solo en dispositivos compatibles.
- Mantén la tarjeta microSD alejada de la humedad, temperaturas extremas y luz solar directa.
- No expongas la tarjeta microSD a golpes físicos o presión.
- Maneja la tarjeta microSD con cuidado para evitar daños a la tarjeta o a tus dispositivos.
- Guarda la tarjeta microSD en su estuche protector cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar la tarjeta microSD en dispositivos que no soporten la tecnología UHSI.
- No retires la tarjeta microSD del dispositivo mientras se está escribiendo o leyendo datos, ya que esto puede causar pérdida o corrupción de datos.
- Si notas algún daño físico en la tarjeta microSD, deja de usarla de inmediato y reemplázala.
- Mantén la tarjeta microSD fuera del alcance de los niños para prevenir la ingestión accidental o lesiones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Insertar la tarjeta microSD:

- Asegúrate de que tu dispositivo esté apagado antes de insertar la tarjeta microSD.
- Localiza la ranura para tarjeta microSD en tu dispositivo.
- Desliza suavemente la tarjeta microSD en la ranura hasta que haga clic en su lugar.

### 2. Usar la tarjeta microSD:

- Enciende tu dispositivo para que reconozca la tarjeta microSD.
- Sigue las instrucciones del dispositivo para formatear la tarjeta si es necesario.
- Usa la tarjeta microSD para almacenar fotos, videos y otros datos según las capacidades de tu dispositivo.

### 3. Transferir datos:

- Utiliza un lector de tarjetas compatible o el adaptador SD incluido para transferir datos entre tu tarjeta microSD y la computadora.
- Asegúrate de que la transferencia de datos esté completa antes de retirar la tarjeta del dispositivo.

### 4. Retirar la tarjeta microSD:

- Siempre expulsa la tarjeta microSD de manera segura desde tu dispositivo antes de retirarla para prevenir la pérdida de datos.
- Apaga el dispositivo antes de retirar físicamente la tarjeta para mayor seguridad.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tarjeta microSD de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos electrónicos.
- No arrojes la tarjeta microSD en la basura regular, ya que puede contener materiales dañinos para el medio ambiente.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para dispositivos electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas de seguridad o soporte adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. ¡Disfruta usando tu tarjeta microSD Class 10 de Delkin Devices!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)