

V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® RED

[Partes de Armas cortas](#) > [Slide Parts](#) > [Slide Hardware](#) > [Slide Covers](#)

La placa de cobertura de deslizamiento de Strike Industries para GLOCK es perfecta para aquellos que buscan una mejora estética y funcional para sus pistolas GLOCK. La placa de cobertura de deslizamiento SI para GLOCK permite el desmontaje sin herramientas del percutor y el extractor utilizando un diseño de botón de presión (en espera de patente) para una mayor facilidad de mantenimiento. Fabricada en aluminio de grado aeronáutico y anodizada, la placa de cobertura de deslizamiento SI es significativamente más duradera que la placa de deslizamiento de plástico de fábrica. El paquete incluye: 1X Placa de deslizamiento para GLOCK 1X Botón de placa de cobertura de deslizamiento Características: Diseño de botón de presión (patente pendiente) Desmontaje sin herramientas de la corredera de GLOCK Compatible con los modelos GLOCK 17-39 Gen 1-4 Personaliza el color de la placa de cobertura y el botón de la placa de cobertura NO ES PARA G42/43



Atributos

- Nombre: [STRIKE INDUSTRIES V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® RED](#)
- Fabricante: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 100023225
- N.º fabr.: SI-GSP-V2-RED
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 708747545074

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK® de Strike Industries. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y mejores prácticas para el uso y mantenimiento de tu Placa de Cubierta de Deslizamiento. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Placa de Cubierta de Deslizamiento sea compatible con tu modelo de GLOCK antes de la instalación.
- Siempre maneja tu arma de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el uso de armas de fuego.
- Mantén la Placa de Cubierta de Deslizamiento fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la Placa de Cubierta de Deslizamiento en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Úsala solo con modelos GLOCK 1739, Gen 14. No es compatible con G42/43.
- No intentes modificar la Placa de Cubierta de Deslizamiento ni usarla de ninguna manera no especificada en esta guía.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar la Placa de Cubierta de Deslizamiento.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar la Placa de Cubierta de Deslizamiento.
- Ten en cuenta el diseño de botón de presión; asegúrate de que funcione correctamente para evitar un desmontaje accidental.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu GLOCK esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, si es necesario, para ayudar con la instalación.

2. Instalación:

- Localiza la placa de cubierta de deslizamiento existente en tu GLOCK.
- Usa el diseño de botón de presión en la Placa de Cubierta de Deslizamiento para desenganchar la placa de cubierta actual.
- Alinea la nueva Placa de Deslizamiento V2 con el ensamblaje de la corredera.
- Presiona firmemente hasta que la Placa de Deslizamiento encaje en su lugar, asegurándote de que esté segura.

3. Uso:

- Para desensamblar el percutor y el extractor, presiona el botón de presión para liberar la Placa de Cubierta de Deslizamiento.
- Sigue el manual de tu GLOCK para cualquier otra instrucción de desensamblaje.
- Verifica regularmente la Placa de Cubierta de Deslizamiento para asegurar su sujeción durante el mantenimiento de rutina.

4. Mantenimiento:

- Limpia la Placa de Cubierta de Deslizamiento con un paño suave para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Inspecciona en busca de signos de desgaste o daño y reemplaza si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Placa de Cubierta de Deslizamiento de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la Placa de Cubierta de Deslizamiento está dañada o ya no es utilizable, considera reciclarla como aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con la Placa de Deslizamiento V2 para GLOCK®, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener listos los detalles de tu producto para recibir asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es