

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMKROSS

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - SILVER

[Partes de Armas cortas](#) > [Trigger Group Parts](#) > [Trigger Parts](#) > [Triggers](#)

Mejora de Instalación Rápida Para Un Disparo Recto y Ligero

El disparador Victory de Tandemkross para Ruger® MkIV™ es un disparador ligero, esquelético y de cara plana que permite al tirador jalar hacia atrás de forma recta y saber al instante si estás tirando demasiado hacia la izquierda o hacia la derecha. Con su diseño de cara plana, el disparador Victory de Tandemkross anima a los tiradores a colocar su dedo más abajo en el disparador, aumentando la palanca y permitiendo que los tiradores aprovechen pesos de disparo más bajos. • Cara plana para mejor control y sensación • Ajustable para pre-desplazamiento y sobre-desplazamiento • Se adapta a Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • NO se adapta a MkIV™ 22/45 • Disparador de aluminio disponible en negro o plata. El disparador Victory de Tandemkross viene con tornillos de ajuste para pre- y post-desplazamiento que permiten a cada tirador personalizar su peso de disparo. La cara texturizada del disparador ofrece un agarre antideslizante en cualquier condición.



Atributos

- Nombre: [TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - SILVER](#)
- Fabricante: [TANDEMKROSS](#)
- N.º de producto: 100023852
- N.º fabr.: TK24N0172SLV1
- Acabado: Silver
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 108mm
- UPC: 769498484876

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.c

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Victory de Tandemkross para tu arma Ruger® MkIV™. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial sobre seguridad, instrucciones de uso y detalles de contacto para soporte. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el disparador y cualquier arma de forma segura y fuera del alcance de los niños.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que hay un respaldo seguro para tus actividades de tiro.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Restricciones de Edad:** Este producto está destinado a ser utilizado por personas de 18 años o más. Mantén fuera del alcance de los niños.
- **Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el disparador. Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar una configuración incorrecta.
- **Ajuste:** Realiza ajustes a los tornillos de predesplazamiento y sobredesplazamiento solo cuando el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- **Prueba:** Después de la instalación, prueba la función del disparador en un entorno seguro antes de usar el arma en un escenario de tiro en vivo.
- **Mantenimiento:** Inspecciona regularmente el disparador en busca de desgaste o daños. Si encuentras algún problema, interrumpe su uso y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Descargar el Arma:** Antes de comenzar la instalación, asegúrate de que el Ruger® MkIV™ esté completamente descargado. Retira el cargador y verifica la recámara.
2. **Retirar el Disparador Antiguo:** Sigue las instrucciones del fabricante para retirar de manera segura el disparador existente del arma.
3. **Instalando el Disparador Victory:**
 - Alinea el Disparador Victory de Tandemkross con la carcasa del disparador.
 - Asegura el disparador en su lugar según las pautas del fabricante.
4. **Ajustando el Disparador:**
 - Usa los tornillos de ajuste proporcionados para establecer el predesplazamiento y sobredesplazamiento a tu preferencia. Haz ajustes pequeños y prueba el tirón del disparador después de cada cambio.
5. **Probando el Disparador:**
 - Con el arma aún descargada, tira del disparador varias veces para asegurarte de que funcione correctamente. Verifica si hay alguna resistencia anormal o falla en el reinicio.
6. **Revisión Final:** Una vez que estés satisfecho con la función del disparador, realiza una inspección final para asegurarte de que todos los componentes estén asegurados en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el disparador se daña más allá de la reparación, consulta las pautas de gestión de residuos locales para la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No lo tires a la basura doméstica regular. Busca instalaciones de desechos peligrosos designadas si es necesario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para soporte adicional o consultas sobre el Disparador Victory de Tandemkross, por favor consulta el sitio web oficial de Tandemkross o los canales de servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto para obtener la asistencia más eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean mientras usas el Disparador Victory de Tandemkross para tu arma Ruger® MkIV™. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es