

AR-15 AUTO SEAR PIN - LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN

[Partes de Armas](#) > [Partes del disparador](#) > [Repuestos disparador](#) > [Sear Pins](#)

Pin de Auto Sear de reemplazo de fábrica de Luth-AR. Se adapta a los rifles M16 AR-15 estándar.



Atributos

- Nombre: [LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN](#)
- Fabricante: [LUTH-AR](#)
- N.º de producto: 100028043
- N.º fabr.:
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- UPC: 859819007607

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de Auto Sear AR15 LUTHAR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de Auto Sear AR15 LUTHAR

Introducción

Gracias por elegir el Pin de Auto Sear de LuthAR para tu rifle AR15. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficiente. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el pin regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este pin está diseñado específicamente para rifles M16 AR15 estándar. No lo uses en otros modelos.
- **Instalación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- **Manipulación:** Siempre manipula el rifle con cuidado y asegúrate de que el cañón esté apuntando en una dirección segura.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar el buen funcionamiento del pin y del rifle en general.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el pin antiguo, si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta el nuevo Pin de Auto Sear en su lugar correspondiente.
- Asegúrate de que el pin esté bien asegurado y en su posición correcta.

3. Verificación:

- Realiza una prueba de funcionamiento del rifle para asegurarte de que el pin esté instalado correctamente.
- Verifica que no haya obstrucciones que puedan interferir con el funcionamiento del rifle.

4. Uso:

- Utiliza el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén siempre una actitud responsable al manejar armas de fuego.

Instrucciones de Desecho

- El pin de auto sear debe ser desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Si no estás seguro de cómo desechar el pin, consulta a un profesional o a las autoridades locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro del Pin de Auto Sear de LuthAR, consulta a un profesional o busca recursos en línea de confianza.

Recuerda siempre actuar con responsabilidad y seguir las mejores prácticas de seguridad al manejar armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es