

AR-15 EJECTION HINGE PIN SNAP RING - LUTH-AR EJECTION HINGE PIN SNAP RING

[Home](#)

Anillo de retención del pasador de bisagra de eyección de repuesto de fábrica de Luth-AR. Compatible con rifles AR-15 estándar.



Atributos

- Nombre: [LUTH-AR EJECTION HINGE PIN SNAP RING](#)
- Fabricante: [LUTH-AR](#)
- N.º de producto: 100028056
- N.º fabr.: UR-02
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.001kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm
- UPC: 859819007812

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Anillo de Retención del Pasador de Bisagra de Eyección LuthAR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Anillo de Retención del Pasador de Bisagra de Eyección LuthAR

Introducción

Gracias por elegir el Anillo de Retención del Pasador de Bisagra de Eyección de LuthAR. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y confiable en rifles AR15 estándar. Para garantizar su seguridad y la de los demás, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto debe ser utilizado únicamente en rifles AR15 compatibles.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un estado seguro antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daños.
- Si encuentras algún defecto o daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de protección al manipular o instalar el anillo de retención.
- No fuerces el anillo de retención en su lugar; si no encaja correctamente, revisa la alineación de las piezas.
- No intentes modificar el producto, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en una superficie plana y estable.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, un destornillador adecuado).

2. Instalación:

- Localiza el pasador de bisagra de eyección en tu rifle AR15.
- Retira el pasador antiguo, si es necesario.
- Coloca el nuevo anillo de retención en el pasador de bisagra de eyección, asegurándote de que esté bien alineado.
- Presiona el anillo de retención en su lugar hasta que sientas un clic que indique que está asegurado.

3. Verificación:

- Realiza una inspección visual para asegurarte de que el anillo de retención esté instalado correctamente.
- Prueba el funcionamiento del rifle para asegurarte de que el pasador de bisagra de eyección funcione sin problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego y sus componentes.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, contacta al fabricante a través de los canales de soporte disponibles en su sitio web.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de un rendimiento óptimo y seguro del Anillo de Retención del Pasador de Bisagra de Eyección LuthAR. Tu seguridad es nuestra prioridad, y agradecemos tu atención a estas directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es