

# **AMT AUTOMAG II MAGAZINES 22WMR - INTERNATIONAL ARMAMENT CORP AMT AUTOMAG II MAGAZINE 22 WMR 7RD SS 3.75" PISTOL ONLY**

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

## **Reemplazo de Alta Calidad para una Alimentación Suave y Confiable en Tu AutoMag Rimfire**

No pierdas tiempo intentando hacer funcionar ese viejo cargador desgastado cuando podrías disfrutar disparando tu AMT AutoMag II en .22 WMR con un cargador de reemplazo nuevo de International Armament. Estos nuevos cargadores de reemplazo están cuidadosamente fabricados con las especificaciones correctas para el mejor ajuste y funcionamiento en tu clásica pistola rimfire AutoMag II. • Nueva producción - no stock viejo • Construcción de acero inoxidable con un seguidor de polímero moderno • Modelo de 9 tiros se adapta a pistolas con cañones de 4" y 6" SOLAMENTE • Modelo de 7 tiros se adapta a pistolas con cañón de 3-3/4" SOLAMENTE Estos cargadores de reemplazo AMT Automag II .22 WMR están construidos con un cuerpo de cargador, placa base y retén de acero inoxidable pulido - al igual que los originales - con un seguidor de polímero negro autolubricante, duradero y suave. Proporcionarán un ajuste fiable y una alimentación sin problemas en tu AutoMag sin el tiempo de inactividad gastado en despejar atascos.



## **Atributos**

- Nombre: [\*\*INTERNATIONAL ARMAMENT CORP AMT AUTOMAG II MAGAZINE 22 WMR 7RD SS 3.75" PISTOL ONLY\*\*](#)
- Fabricante: [\*\*INTERNATIONAL ARMAMENT CORP\*\*](#)
- N.º de producto: 100030932
- N.º fabr.: AMT-II-44A
- Acabado: Silver
- Capacidad: 7-Round
- Cartucho: 22 WMR
- Material: Stainless Steel
- Modelo: Auto Mag II
- Tipo de arma: AMT
- Peso de entrega: 0.045kg

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA  
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador AMT Automag II .22 WMR
- Sobre nosotros



# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador AMT Automag II .22 WMR

## Introducción

Gracias por elegir el cargador AMT Automag II .22 WMR de International Armament Corp. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y garantizar la seguridad durante su uso. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y la disposición del cargador. Asegúrate de leer y comprender todas las secciones de esta guía antes de utilizar el producto.

## Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cargador únicamente con pistolas AMT Automag II compatibles.
- Revisa el cargador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Mantén el área de uso libre de obstrucciones y asegúrate de que no haya personas cerca durante el disparo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga del Cargador:**
  - Carga el cargador en un área segura y controlada.
  - Asegúrate de que la pistola esté en modo seguro antes de cargar el cargador.
- **Uso de la Pistola:**
  - Siempre apunta la pistola en una dirección segura.
  - Utiliza gafas de protección y protección auditiva al disparar.
  - Nunca coloques tu dedo en el gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Mantenimiento:**
  - Limpia el cargador regularmente para asegurar su buen funcionamiento.
  - Utiliza solo productos de limpieza recomendados para cargadores de acero inoxidable.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
  1. Asegúrate de que la pistola esté descargada.
  2. Inserta el cargador en el receptáculo de la pistola hasta que encaje firmemente.
  3. Verifica que el cargador esté correctamente instalado.
- **Uso:**
  1. Carga la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
  2. Asegúrate de que la seguridad esté desactivada solo cuando estés listo para disparar.
  3. Dispara en un área designada y segura.
  4. Despues de disparar, verifica el estado del cargador y la pistola antes de recargar.

## Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el cargador, asegúrate de que esté completamente descargado.
- Dispone del cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes el cargador en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la disposición adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o su uso, por favor contacta a un representante autorizado de International Armament Corp. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia con el cargador AMT Automag II .22 WMR.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)