

CAM LOCK TRIMMER CUTTER

Replacement cutter for the Hornady Cam Lock Trimmer.



Attributes

- Name: CAM LOCK TRIMMER CUTTER
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031519
- Mfr. No.: 390972
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 090255909722

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: CAM LOCK TRIMMER CUTTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el CAM LOCK TRIMMER CUTTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Hornady Cam Lock Trimmer Cutter](#)

CAM LOCK TRIMMER CUTTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hornady Cam Lock Trimmer Cutter. This replacement cutter is designed for safe and effective use with the Hornady Cam Lock Trimmer. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the cutter for any signs of damage before use.
- Keep the cutter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the cutter only for its intended purpose.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when using the cutter.
- Ensure that the trimmer is securely mounted and stable before operation.
- Avoid loose clothing and jewelry that may get caught in the cutter.
- Do not exceed the recommended cutting speeds and pressures.
- Always disconnect the trimmer from the power source when changing the cutter or performing maintenance.
- Do not attempt to modify or alter the cutter in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the trimmer is unplugged or disconnected from the power source.
- Remove the existing cutter by loosening the locking mechanism.
- Carefully align the new Cam Lock Trimmer Cutter with the trimmer's mounting bracket.
- Securely tighten the locking mechanism to hold the cutter in place.
- Doublecheck that the cutter is properly installed and secure before proceeding.

2. Usage:

- Connect the trimmer to the power source and ensure it is in a stable position.
- Adjust the trimmer settings according to the material being cut.
- Begin trimming by applying consistent pressure, allowing the cutter to do the work.
- Monitor the cutting process closely and stop immediately if you notice any unusual noises or vibrations.
- After use, disconnect the trimmer from the power source and clean the cutter to remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not throw the cutter in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure to have the product details handy for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Hornady Cam Lock Trimmer Cutter. Thank you for prioritizing safety!

Instrucciones de Seguridad para el CAM LOCK TRIMMER CUTTER

Introducción

Gracias por elegir el CAM LOCK TRIMMER CUTTER de Hornady. Este producto es una cuchilla de repuesto diseñada para el Hornady Cam Lock Trimmer. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si no se encuentra en condiciones seguras.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular la cuchilla.
- Evita el contacto directo con la cuchilla afilada para prevenir cortes y lesiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Mantén las manos alejadas de las áreas móviles durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Cuchilla:

- Desconecta el trimmer de la fuente de energía antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Retira la cuchilla antigua siguiendo las instrucciones del fabricante del trimmer.
- Alinea la nueva cuchilla con los orificios de montaje del trimmer.
- Asegúrate de que la cuchilla esté firmemente asegurada antes de reconectar el trimmer.

2. Uso del Trimmer:

- Conecta el trimmer a la fuente de energía.
- Coloca el casquillo o vaina que deseas recortar en la posición adecuada.
- Activa el trimmer siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Mantén las manos alejadas de la cuchilla mientras el trimmer esté en funcionamiento.

3. Mantenimiento:

- Desconecta el trimmer antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Limpia la cuchilla y el trimmer después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Revisa la cuchilla regularmente para detectar signos de desgaste y reemplázala si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cuchilla usada de acuerdo con las normativas locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes la cuchilla en la basura común. Utiliza un contenedor designado para objetos afilados.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante estar informado sobre posibles retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo del CAM LOCK TRIMMER CUTTER.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Hornady Cam Lock Trimmer Cutter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia Hornady Cam Lock Trimmer Cutter. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, nie używaj narzędzia i skontaktuj się z producentem.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone, gdy nie jest w użyciu.
- Nie dotykaj ostrzy bezpośrednio gołymi rękami.
- Nie używaj narzędzia w mokrych lub wilgotnych warunkach.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać narzędzia samodzielnie.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od ruchomych części narzędzia podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja ostrzy:

- Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone.
- Zdejmij stare ostrze, obracając je w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.
- Umieść nowe ostrze na miejscu i dokręć je, obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara.

2. Użytkowanie narzędzia:

- Upewnij się, że masz stabilne stanowisko pracy.
- Używaj narzędzia zgodnie z instrukcją, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie i odłącz je od źródła zasilania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj ostrzy do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Hornady.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki do odpowiednich władz. Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate EU.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Życzymy udanego użytkowania narzędzia Hornady Cam Lock Trimmer Cutter!