

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES - LEE PRECISION #19S LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

Placas de cambio rápido Lee para la prensa Load-Master.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION #19S LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100032109
- N.º fabr.: 90920
- Cartucho: 38 Super, 9 mm Luger, 40 S&W
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 64mm
- UPC: 734307909208

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Placas de Cambio Rápido LOADMASTER](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Placas de Cambio Rápido LOADMASTER

Introducción

Gracias por elegir las Placas de Cambio Rápido LOADMASTER de Lee Precision. Este producto está diseñado para mejorar la eficiencia y la seguridad en su experiencia de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, siga las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantenga el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utilice siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- Mantenga las placas fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifique regularmente el estado del producto para detectar cualquier desgaste o daño.
- Si observa algún daño, deje de usar el producto inmediatamente y contáctenos para obtener más información.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto es compatible con cartuchos de 9 mm Luger, 40 S&W y 38 Super. No lo utilice con cartuchos no especificados.
- **Instalación:** Asegúrese de que las placas estén correctamente instaladas en la prensa LoadMaster antes de su uso.
- **Manipulación:** Evite tocar las placas con las manos húmedas o sucias.
- **Almacenamiento:** Guarde las placas en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o humedad.
- **Inspección:** Revise las placas antes de cada uso para asegurarse de que no haya grietas, deformaciones o cualquier otro tipo de daño.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación de las Placas:

- Asegúrese de que la prensa LoadMaster esté apagada y desconectada.
- Retire cualquier placa anterior si es necesario.
- Coloque la nueva placa de cambio rápido en su lugar, asegurándose de que encaje correctamente.
- Verifique que la placa esté fija y segura antes de encender la prensa.

2. Uso de las Placas:

- Cargue el cartucho adecuado en la prensa LoadMaster.
- Ajuste la prensa según las especificaciones del fabricante.
- Realice pruebas de funcionamiento con cartuchos de prueba antes de proceder a la producción.

3. Mantenimiento:

- Limpie las placas regularmente con un paño seco.
- No utilice productos químicos agresivos que puedan dañar el material de la placa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesite las Placas de Cambio Rápido, elimínelas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseche las placas en la basura normal; consulte las pautas de reciclaje de su localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de las Placas de Cambio Rápido LOADMASTER, consulte con el fabricante o un distribuidor autorizado. Recuerde que es importante mantener la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Recuerde que su seguridad es lo más importante. Siga estas pautas para garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es