

# LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES - LEE PRECISION #1S LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

Placas de cambio rápido Lee para la prensa Load-Master.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION #1S LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100032110
- N.º fabr.: 90907
- Cartucho: 357 Magnum,38 Special
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 76mm
- UPC: 734307909079

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Placas de Cambio Rápido Lee para Prensa LoadMaster
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Placas de Cambio Rápido Lee para Prensa LoadMaster

## Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para las Placas de Cambio Rápido Lee para la prensa LoadMaster. Este documento proporciona información importante sobre el uso seguro de este producto, así como directrices sobre su instalación, uso y eliminación. Asegúrate de seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Verifica que la prensa LoadMaster esté en buen estado antes de usar las placas.
- Usa siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No uses el producto de manera que no esté especificado en este manual.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** Riesgo de lesiones si se usa incorrectamente. Peligro de daños a la prensa si las placas no son compatibles.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:** Asegúrate de que las placas sean compatibles con tu modelo de prensa LoadMaster. No fuerces la instalación de las placas. No uses placas dañadas o desgastadas. Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- **Advertencias Específicas:** Este producto no es adecuado para menores de 18 años. No utilices el producto en condiciones húmedas o mojadas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa LoadMaster esté apagada y desconectada de la fuente de energía.
- Retira la placa anterior si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la nueva placa en su lugar, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Verifica que la placa esté firmemente sujetada antes de encender la prensa.

### 2. Uso:

- Enciende la prensa LoadMaster y verifica que funcione correctamente.
- Utiliza la placa para cargar los cartuchos designados (357 Magnum, 38 Special).
- Sigue las instrucciones del fabricante para la operación segura de la prensa.
- Detén la operación inmediatamente si notas algún funcionamiento inusual o ruidos extraños.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las placas, deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común si contiene componentes que puedan ser dañinos para el medio ambiente.
- Consulta las directrices locales para la eliminación de productos de metal y plástico.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue siempre estas instrucciones y mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto. Tu bienestar y el de los demás dependen del uso responsable y seguro de este producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)