

DAKA BIFOLD WALLETS - DAKA BIFOLD WALLET FLAT DARK EARTH

The Magpul DAKA Bifold Wallet was designed with the same slim styling of our original wallets, but with extra room added for those times when you need a little more insurance that you can buy what you want and go where you want to go. It'll easily hold your cash, IDs and credit cards without adding significant bulk to your everyday carry. Its slim profile eliminates printing while still providing room for your necessities. We created it from polymer-infused material that stands up to hard usage so, like the rest of our Magpul DAKA products, it's resistant to just about everything you're going to do to it. We built the toughest, thinnest wallets in the world because you're already carrying too much stuff. Features Reinforced polymer fabric with anti-slip texture RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Chemical resistant and non-hygroscopic Rounded corners ease pocket entry and exit Suitable for EDC and travel Made in the USA



Attributes

- Name: DAKA BIFOLD WALLET FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100035705
- Mfr. No.: MAG906-245
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 9mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 840815121749

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Magpul DAKA Bifold Geldbörse](#)
- [English: DAKA Bifold Wallet Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Billetera Magpul DAKA Bifold](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille Bifold DAKA de Magpul](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela Magpul DAKA Bifold](#)
- [Suomi: Magpul DAKA Bifold Wallet Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA BIFOLD WALLET](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání peněženky Magpul DAKA Bifold](#)

Sicherheitshinweise für die Magpul DAKA Bifold Geldbörse

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Magpul DAKA Bifold Geldbörse! Diese Geldbörse wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Möglichkeit zu bieten, Ihre Wertsachen zu transportieren. Um sicherzustellen, dass Sie die Geldbörse sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Magpul DAKA Bifold Geldbörse ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.
- Bewahren Sie die Geldbörse an einem trockenen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Geldbörse regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand bleibt.
- Halten Sie die Geldbörse von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht fern, um Materialschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Geldbörse nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie es, die Geldbörse übermäßig zu beladen, da dies zu Rissen oder anderen Schäden führen kann.
- Bewahren Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände in der Geldbörse auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Geldbörse ordnungsgemäß geschlossen ist, um den Verlust von Inhalten zu verhindern.
- Halten Sie die Geldbörse außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Öffnen oder Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Öffnen der Geldbörse:** Klappen Sie die Geldbörse vorsichtig auf, um Zugang zu den Fächern zu erhalten.
- **Einlegen von Bargeld und Karten:** Legen Sie Ihre Banknoten in das entsprechende Fach und stecken Sie Kreditkarten in die vorgesehenen Kartenfächer.
- **Schließen der Geldbörse:** Klappen Sie die Geldbörse vollständig zu, um sicherzustellen, dass alle Inhalte sicher verstaut sind.
- **Reinigung:** Wischen Sie die Geldbörse bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Geldbörse beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer Magpul DAKA Bifold Geldbörse stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie bitte die offiziellen Webseiten oder kontaktieren Sie Ihren Händler für

Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, die Geldbörse sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu minimieren. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

DAKA Bifold Wallet Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Magpul DAKA Bifold Wallet. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and longevity of your wallet. Please read and follow these guidelines carefully to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure the wallet is used only for its intended purpose: carrying cash, IDs, and credit cards.
- Regularly inspect the wallet for any signs of wear or damage.
- Keep the wallet away from extreme heat, moisture, and chemicals to maintain its integrity.
- Store the wallet in a cool, dry place when not in use.
- Always handle the wallet with clean hands to prevent dirt and grime buildup.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid overstuffing the wallet to prevent damage to the seams and fabric.
- Be cautious when placing the wallet in your pocket to avoid pinching or tearing.
- If the wallet becomes wet, allow it to air dry completely before use.
- Do not expose the wallet to sharp objects that may puncture or tear the material.
- Keep the wallet out of reach of small children to prevent choking hazards from small items.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Wallet:

- Hold the wallet securely with one hand.
- Use your other hand to open the wallet by gently pulling apart the bifold design.

2. Storing Items:

- Insert cash into the designated cash slot.
- Place IDs and credit cards into the card slots, ensuring they fit snugly.
- Avoid forcing items into the wallet to maintain its shape and durability.

3. Closing the Wallet:

- Gently fold the wallet back into its closed position.
- Ensure that all items are securely stored before closing.

4. Cleaning the Wallet:

- Use a damp cloth to wipe the exterior of the wallet.
- For tougher stains, use mild soap and water, but avoid harsh chemicals.
- Allow the wallet to dry completely before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the wallet responsibly when it reaches the end of its lifespan.
- Check local regulations for guidelines on disposing of polymer materials.
- Do not incinerate the wallet as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Magpul DAKA Bifold Wallet, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the official Magpul website for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DAKA Bifold Wallet. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Billetera Magpul DAKA Bifold

Introducción

Gracias por elegir la billetera Magpul DAKA Bifold. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución segura y funcional para llevar tu dinero, identificaciones y tarjetas de crédito. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto y cómo usarlo de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la billetera esté en buenas condiciones antes de usarla. Revisa si hay daños visibles que puedan afectar su funcionalidad.
- Mantén la billetera alejada de fuentes de calor extremo y productos químicos que puedan dañar el material.
- Evita sobrecargar la billetera con más tarjetas o dinero del que puede manejar, ya que esto puede comprometer su integridad.
- Si notas que la billetera presenta signos de desgaste o daño, deja de usarla y considera reemplazarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No expongas la billetera a condiciones extremas de humedad, ya que esto puede afectar el material infundido con polímero.
- Evita el contacto con objetos afilados que puedan rasgar o perforar la billetera.
- No utilices la billetera para almacenar objetos que no sean dinero, identificaciones o tarjetas de crédito, ya que esto puede afectar su diseño y funcionalidad.
- Mantén la billetera fuera del alcance de los niños pequeños para evitar riesgos de asfixia o ingestión de materiales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de la Billetera:

- Abre la billetera y organiza tus tarjetas de crédito y identificaciones en los compartimentos designados.
- Asegúrate de que cada tarjeta esté bien colocada y no sobresalga del borde de la billetera.

2. Uso Diario:

- Lleva la billetera en un bolsillo seguro y evita dejarla en lugares donde pueda ser fácilmente robada.
- Cuando necesites acceder a tu dinero o tarjetas, asegúrate de hacerlo en un lugar seguro y bien iluminado.

3. Mantenimiento:

- Limpia la billetera regularmente con un paño suave y seco para mantener su apariencia.
- Si se ensucia, utiliza un limpiador suave y evita productos químicos agresivos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar la billetera, asegúrate de que no contenga objetos personales.
- Considera reciclar el material si es posible, siguiendo las normativas locales sobre reciclaje de productos.

de polímero.

- Si la billetera está dañada y no se puede reutilizar, deséchala en un contenedor de residuos adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, recuerda que es importante tener un punto de contacto en la UE para resolver cualquier duda. Consulta el sitio web oficial de Magpul para obtener más información sobre cómo comunicarte con el servicio al cliente.

Conclusión

La billetera Magpul DAKA Bifold ha sido diseñada para ofrecerte seguridad y funcionalidad. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes asegurarte de que tu experiencia con el producto sea positiva y segura. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar información adicional a través de los canales oficiales.

Guide de Sécurité du Portefeuille Bifold DAKA de Magpul

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille bifold DAKA de Magpul. Ce guide de sécurité a été créé pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce qui suit pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez le portefeuille uniquement pour les fins prévues, telles que le stockage d'argent, de cartes d'identité et de cartes de crédit.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus dans le portefeuille pour prévenir les déchirures ou les dommages.
- Gardez le portefeuille hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou d'accident.
- Vérifiez régulièrement l'état du portefeuille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le portefeuille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs pour éviter d'endommager le matériau.
- En cas de déchirure ou de dommage, cessez immédiatement d'utiliser le portefeuille et envisagez de le remplacer.
- Évitez de surcharger le portefeuille avec trop de cartes ou de billets, ce qui pourrait affecter sa durabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Pour utiliser le portefeuille, ouvrez-le et placez vos billets de banque dans les compartiments prévus.
- Insérez vos cartes d'identité et de crédit dans les emplacements dédiés, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Fermez le portefeuille en vous assurant qu'il est bien sécurisé avant de le ranger dans votre poche ou votre sac.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le portefeuille est usé ou endommagé au-delà de la réparation, jetez-le de manière responsable.
- Ne jetez pas le portefeuille dans la nature. Recyclez-le si possible, en respectant les directives locales sur le recyclage des plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portefeuille, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver toutes les informations relatives à votre achat pour faciliter toute demande d'assistance.

Merci de votre attention et profitez de votre portefeuille bifold DAKA de Magpul !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il portafoglio Magpul DAKA Bifold. Questo prodotto è progettato per offrire un equilibrio tra funzionalità e sicurezza. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e duraturo del portafoglio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il portafoglio solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il portafoglio per segni di usura o danni.
- Non esporre il portafoglio a sostanze chimiche aggressive o a temperature estreme.
- Tieni il portafoglio lontano dalla portata dei bambini, se non utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Evita di sovraccaricare il portafoglio con troppi oggetti, in quanto ciò potrebbe compromettere la sua integrità.
- Non utilizzare il portafoglio se presenta segni di danno o usura.
- Non utilizzare il portafoglio in ambienti umidi o bagnati per evitare danni al materiale.
- Se il portafoglio viene a contatto con sostanze chimiche, pulirlo immediatamente con un panno asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

- Per utilizzare il portafoglio, aprilo e inserisci il contante, le carte di credito e i documenti d'identità negli appositi scomparti.
- Assicurati che gli oggetti siano riposti correttamente per evitare che si danneggino o che il portafoglio si deformi.
- Chiudi il portafoglio dopo ogni utilizzo per proteggere il contenuto e mantenere la sua forma.
- Non forzare il portafoglio a chiudersi se è troppo pieno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il portafoglio nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per una migliore assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai godere del tuo portafoglio Magpul DAKA Bifold in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è una priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela Magpul DAKA Bifold

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela Magpul DAKA Bifold. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU General Product Safety Regulation GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z portfela.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie portfela Magpul DAKA Bifold, przestrzegaj następujących zasad:

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie przechowuj w portfelu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne lub łatwo ulegają uszkodzeniu.
- Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do portfela bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas użytkowania portfela Magpul DAKA Bifold, przestrzegaj poniższych środków ostrożności:

- Unikaj narażania portfela na skrajne temperatury, wilgoć lub substancje chemiczne.
- Nie przeciążaj portfela zbyt dużą ilością kart lub gotówki, co może prowadzić do uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu portfela z kieszeni, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia lub uszkodzenia.
- Regularnie przeglądaj zawartość portfela, aby upewnić się, że nie ma w nim przedmiotów, które mogą być niebezpieczne.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo korzystać z portfela Magpul DAKA Bifold, wykonaj poniższe kroki:

1. **Otwórz portfel:** Rozłóż portfel, aby uzyskać dostęp do przegródek na karty i gotówkę.
2. **Umieść zawartość:**
 - Włóż karty do dedykowanych przegródek.
 - Umieść gotówkę w odpowiedniej kieszeni.
3. **Zamknij portfel:** Upewnij się, że portfel jest dobrze zamknięty przed umieszczeniem go w kieszeni lub torbie.
4. **Przechowuj w odpowiednim miejscu:** Trzymaj portfel w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

Gdy portfel Magpul DAKA Bifold osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi utylizacji:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów polimerowych.
- Jeśli portfel jest uszkodzony, upewnij się, że nie zawiera niebezpiecznych substancji przed jego wyrzuceniem.
- Rozważ oddanie portfela do punktu recyklingowego, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania portfela Magpul DAKA Bifold, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do lokalnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktów.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z portfela Magpul DAKA Bifold. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

Magpul DAKA Bifold Wallet Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Magpul DAKA Bifold Walletin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää lompakkoasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lompakko on suunniteltu kestäväksi ja käytännölliseksi, mutta on tärkeää noudattaa ohjeita turvallisten käyttöolosuhteiden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakko on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä lompakkoa, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä lompakko poissa lasten ulottuvilta, sillä se ei ole lelu.
- Vältä altistamasta lompakkoa äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai kemikaaleille.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki lompakon osat toimivat oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että lompakko on suljettu kunnolla ennen kuin laitat sen taskuusi tai laukkuusi.
- Älä täytä lompakkoa liikaa, jotta se ei repeydy tai vaurioidu.
- Käytä lompakkoa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli käteisen, henkilökorttien ja luottokorttien säilyttämiseen.
- Vältä lompakon pitämistä jatkuvasti kosteissa olosuhteissa, jotta sen kestävyys säilyy.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lompakko on valmis käyttöön heti, kun se on otettu pakkauksesta.
- Avaa lompakko ja tarkista sen sisäosat varmistaaksesi, että ne ovat kunnossa.
- Aseta käteinen, henkilökortit ja luottokortit lompakon eri osiin. Varmista, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Sulje lompakko varovasti, jotta se pysyy turvallisesti kiinni.
- Pidä lompakko puhtaana pyyhkimällä se tarvittaessa kostealla liinalla.

Hävittämisohjeet

- Jos lompakko on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovijätteen kierrättämiseksi tai hävittämiseksi.
- Älä polta lompakkoa, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita ilmaan.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua lompakon käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Kiitos, että valitsit Magpul DAKA Bifold Walletin! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA BIFOLD WALLET

Introduktion

Tack för att du valt Magpul DAKA Bifold Wallet. Denna plånbok är designad för att ge säkert och praktiskt förvaringsutrymme för dina kontanter, IDhandlingar och kreditkort. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll plånboken borta från extrema temperaturer och fukt.
- Inspektera plånboken regelbundet för skador. Använd inte en skadad plånbok.
- Förvara plånboken på en säker plats för att förhindra förlust eller stöld.
- Undvik att överbelasta plånboken för att bevara dess form och funktion.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att plånboken är stängd när den inte används för att skydda innehållet.
- Förvara inte farliga föremål (som vassa föremål eller kemikalier) i plånboken.
- Undvik att placera plånboken i fickor med skarpa föremål som kan orsaka skador.
- Håll plånboken borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppning och stängning:

- Använd plånboken genom att öppna den försiktigt för att undvika skador på materialet.
- Stäng plånboken ordentligt efter användning för att skydda innehållet.

2. Förvaring av kort och kontanter:

- Placera dina kort i de avsedda facken för att undvika att de skadas.
- Vik dina sedlar ordentligt innan du placerar dem i plånboken.

3. Rengöring:

- Rengör plånboken med en fuktig trasa vid behov.
- Använd inte starka kemikalier eller skrubbmateriel som kan skada ytan.

Avfallshantering

- När plånboken når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens information tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda DAKA Bifold Wallet på rätt sätt kan du njuta av dess fördelar på ett säkert sätt.

Návod na bezpečné používání peněženky Magpul DAKA Bifold

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili peněženku Magpul DAKA Bifold. Tento produkt byl navržen s cílem poskytnout vám bezpečný a efektivní způsob, jak uchovávat vaše peníze, ID a kreditní karty. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, připravili jsme tento návod, který obsahuje důležité informace o bezpečném používání, údržbě a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte peněženku před prvním použitím a ujistěte se, že neobsahuje žádné poškozené části.
- Uchovávejte peněženku mimo dosah dětí, pokud není určena pro jejich použití.
- Vyvarujte se vystavení peněženky extrémním teplotám a vlhkosti, které by mohly poškodit materiál.
- Při používání peněženky se vyhněte nadměrnému naplnění, abyste předešli poškození nebo deformaci.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte peněženku pouze k zamýšlenému účelu, tedy k uchovávání peněz a karet.
- Pokud peněženka vykazuje známky opotřebení nebo poškození, přestaňte ji používat a zvažte její výměnu.
- Při manipulaci s peněženku buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění sobě nebo ostatním.
- Pokud je peněženka znečištěná, vyčistěte ji jemně navlhčeným hadříkem a nechemickým čisticím prostředkem.

Pokyny pro instalaci a používání

- Při prvním použití otevřete peněženku a seřadte své karty a hotovost podle vašich preferencí.
- Ujistěte se, že všechny karty a hotovost jsou bezpečně uloženy a nezapadají ven.
- Peněženku noste v kapse nebo tašce, kde je chráněna před poškozením.
- Při vyjímání peněženky z kapsy nebo tašky buďte opatrní, abyste neztratili obsah.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete peněženku vyřadit, ujistěte se, že ji zlikvidujete ekologickým způsobem.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, nebo ji vyhodte do odpadu, který je určen pro plastové výrobky.
- Nevyhazujte peněženku do přírody nebo na veřejná místa.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo příslušného distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání peněženky Magpul DAKA Bifold. Vaše spokojenost a bezpečnost jsou pro nás prioritou.