

LUG-LOK UPPER VISE BLOCK - REAL AVID AR-15 LUG-LOK UPPER VISE BLOCK

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Bench & Vise Blocks](#)

Un Bloque de Prensa Superior Diseñado para Proteger Tu Receptor

En una construcción de AR, uno de los elementos más críticos es asegurarte de no estresar las partes del receptor superior al instalar el cañón. Esto hace que la elección del bloque de prensa para el receptor superior sea fundamental. Este bloque de prensa Real Avid Lug-Lok está diseñado específicamente para evitar la presión hacia adentro en el receptor durante la aplicación de torque. Cada bloque de prensa Real Avid Lug-Lok utiliza una extensión especial que se bloquea en los lengüetes del cañón dentro de la cámara estelar de tu extensión de cañón. Esto transfiere todo el estrés del receptor al cañón mismo, lo que elimina por completo cualquier posibilidad de fracturas por estrés en tu receptor superior. El bloque de prensa Real Avid Lug-Lok permite a los usuarios rotar el receptor cuando está en la prensa, ya que el receptor con cañón se puede rotar de lengüete a lengüete. Dos pasadores de prensa permiten que el bloque sostenga el receptor superior en un ángulo mientras también previene la rotación durante el torqueo.



Atributos

- Nombre: [REAL AVID AR-15 LUG-LOK UPPER VISE BLOCK](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100036437
- N.º fabr.: AVAR15LLVB
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.624kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 197mm
- Longitud de envío: 425mm
- UPC: 813119012471

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Prensa LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Prensa LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Prensa LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de cañones en receptores superiores de AR15 de manera segura y eficiente. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar el riesgo de lesiones o daños.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bloque de prensa.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo.
- Inspecciona el bloque de prensa antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el bloque de prensa presenta daños, no lo utilices y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Bloque de Prensa:** Asegúrate de que el receptor esté correctamente colocado en el bloque de prensa antes de aplicar torque.
- **Torqueo:** Aplica el torque de manera gradual y uniforme. No excedas el torque recomendado para evitar daños en el receptor o en el cañón.
- **Rotación del Receptor:** Cuando gires el receptor, asegúrate de que el bloque de prensa esté firmemente asegurado para evitar que se deslice.
- **Uso de Pasadores de Prensa:** Utiliza los dos pasadores de prensa para mantener el receptor en su lugar y evitar la rotación no deseada durante el proceso de torqueo.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el bloque de prensa en condiciones de humedad o ambientes extremos que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de tener suficiente espacio para trabajar.
- Coloca el bloque de prensa en una superficie plana y estable.

2. Colocación del Receptor:

- Coloca el receptor superior en el bloque de prensa, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Inserta la extensión especial del bloque de prensa en los lengüetas del cañón.

3. Ajuste del Bloque de Prensa:

- Asegura el receptor en su lugar utilizando los pasadores de prensa.
- Verifica que el receptor esté firmemente sostenido y no se mueva.

4. Aplicación de Torque:

- Comienza a aplicar torque de manera gradual.
- Monitorea el proceso para asegurarte de que no haya movimientos indeseados.

5. Finalización:

- Una vez completada la instalación, retira el receptor del bloque de prensa con cuidado.
- Realiza una inspección final para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque de prensa, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el bloque de prensa está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Bloque de Prensa LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15, busca información de contacto adecuada en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es