

# **MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA - LONGSHOT TARGET CAMERAS MARKSMAN CAMERA 300 YARD + UHD**

[Optica](#) > [Camaras de action](#) > [Camaras](#)

Aunque el tiro a larga distancia se ha vuelto más popular entre los propietarios de rifles de hoy, la mayoría de los disparos casuales todavía se realizan a menos de 300 yardas. Sin embargo, para armas de menor potencia como las rimfires y las pistolas, detectar los impactos de los disparos puede ser difícil a distancias más cortas. Por eso, la cámara de objetivos LONGSHOT Marksman de 300 yardas merece ser añadida a tu equipo de tiro. Cada cámara de objetivos LONGSHOT Marksman de 300 yardas es un sistema inalámbrico, portátil y alimentado por batería que se puede instalar en cualquier lugar, siempre que esté a 10-15 pies detrás de tu objetivo. Dado que la cámara se coloca cerca del objetivo, lidiar con el espejismo al detectar disparos ya no es un problema.

Además, el sistema no requiere servicio celular ni Wi-Fi para su uso, así que puedes ver video en vivo en HD en cualquier lugar. Cada cámara de objetivos LONGSHOT Marksman de 300 yardas puede funcionar hasta 12 horas de forma continua y cuenta con un localizador de disparos Blinker y una resolución de imagen HD CrispEdge de 2688 x 1512. El sistema puede acomodar hasta tres cámaras adicionales, y cada cámara se puede visualizar a través de la aplicación TargetVision de la compañía. La aplicación también permite a los tiradores rastrear y numerar disparos, además de guardar fotos, revisar sesiones y grabar videos y fotos fijas.



## **Atributos**

- Nombre: [LONGSHOT TARGET CAMERAS MARKSMAN CAMERA 300 YARD + UHD](#)
- Fabricante: [LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)
- N.º de producto: 100038718
- N.º fabr.: TV-CF203
- Color: Gray
- Peso de entrega: 2.037kg
- Altura de envío: 152mm
- Ancho de envío: 330mm
- Longitud de envío: 254mm
- UPC: 656114673007

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cámara de Objetivos LONGSHOT Marksman 300 Yardas
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cámara de Objetivos LONGSHOT Marksman 300 Yardas

## Introducción

Gracias por elegir la cámara de objetivos LONGSHOT Marksman 300 yardas. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro a larga distancia, proporcionando una visualización clara de tus impactos. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de tu cámara, así como instrucciones para su instalación y disposición.

## Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la cámara.
- Mantén la cámara fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas para su uso.
- Usa la cámara solo para los propósitos previstos y en condiciones seguras.
- Inspecciona regularmente el equipo en busca de daños o desgaste.
- No uses la cámara si está dañada o si no funciona correctamente.
- Evita el uso de la cámara en condiciones climáticas extremas que puedan dañarla.
- No intentes reparar la cámara por ti mismo; contacta a un profesional si es necesario.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Mantén siempre una distancia segura de la cámara al disparar.
- Asegúrate de que la cámara esté correctamente posicionada a 1015 pies detrás del objetivo.
- No utilices la cámara en áreas donde el uso de armas de fuego no esté permitido.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y que no haya personas en el rango de tiro.
- Desactiva la cámara antes de realizar cualquier mantenimiento o ajuste.
- No uses la cámara si no tienes el equipo de protección adecuado, como gafas y protección auditiva.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Ubicación:** Selecciona un lugar adecuado para instalar la cámara, asegurándote de que esté a 1015 pies detrás del objetivo.
2. **Montaje:** Utiliza el soporte adecuado para montar la cámara de manera segura y estable.
3. **Conexión:** Asegúrate de que la cámara esté cargada y enciéndela. Verifica que esté conectada a la aplicación TargetVision según las instrucciones del fabricante.
4. **Prueba:** Realiza una prueba para asegurarte de que la cámara esté funcionando correctamente antes de comenzar a disparar.

### Uso

1. **Activación:** Enciende la cámara y abre la aplicación TargetVision en tu dispositivo.
2. **Visualización:** Asegúrate de que puedes ver la transmisión en vivo en HD a través de la aplicación.
3. **Grabación:** Si deseas grabar, asegúrate de que la función de grabación esté activada en la aplicación.
4. **Monitoreo:** Utiliza la aplicación para rastrear y numerar disparos, así como para revisar sesiones anteriores.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la cámara, sigue las normativas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Asegúrate de que la cámara esté apagada y desconectada de cualquier fuente de energía.
- Si la cámara tiene baterías, retíralas y deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales sobre baterías.
- No deseches la cámara en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra. Puedes buscar información adicional en la plataforma de seguridad de la UE, donde podrás verificar actualizaciones sobre productos y posibles retiradas del mercado.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si encuentras un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades locales. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas directrices y disfrutar de tu experiencia de tiro con la cámara de objetivos LONGSHOT Marksman 300 yardas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)