

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Flash Hiders](#)

Este flash hider se coloca en el cañón estándar del rifle 10/22® y se asegura con un solo tornillo de fijación... no se requiere trabajo de armero.



Atributos

- Nombre: [SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL](#)
- Fabricante: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N.º de producto: 100047444
- N.º fabr.: 04-06062-00
- Acabado: Stainless Steel
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Stainless Steel
- Modelo: 10/22
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 850006871780

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flash Hider para Ruger™ 10/22™
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flash Hider para Ruger™ 10/22™

Introducción

Gracias por elegir el Flash Hider para Ruger™ 10/22™ de Samson Manufacturing Corp. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle 10/22® al reducir el destello visible al disparar. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Flash Hider fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el producto únicamente con rifles Ruger™ 10/22™.
- No modifiques el Flash Hider ni lo uses en otros dispositivos.
- Si sientes que el producto está dañado o no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o quitar el Flash Hider.
- No apunes el rifle hacia ti o hacia otros al instalar o usar el Flash Hider.
- Verifica que el tornillo de fijación esté bien apretado antes de cada uso.
- No uses el Flash Hider en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle Ruger™ 10/22™ esté descargado.
- Limpia la rosca del cañón del rifle para asegurar un buen ajuste.
- Coloca el Flash Hider en el extremo del cañón.
- Asegúrate de que el tornillo de fijación esté alineado con la rosca.
- Usa un destornillador adecuado para apretar el tornillo de fijación. No lo aprietas en exceso.

2. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el Flash Hider esté seguro.
- Cuando dispare, mantén el rifle en una posición segura y controlada.
- Observa el comportamiento del Flash Hider durante el uso. Si notas algún problema, detén el uso inmediatamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Flash Hider, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Flash Hider o para reportar un problema, consulta la

página web del fabricante o busca el contacto en el manual del producto.

Conclusión

El uso seguro del Flash Hider para Ruger™ 10/22™ es esencial para tu seguridad y la de los demás. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu producto de manera responsable y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier problema que encuentres.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es