

RAM PRIME PRIMING UNIT - LEE PRECISION LEE RAM PRIME

[Recarga](#) > [Herramienta para empistonar](#) > [Accesorios Empistonador](#)

El Lee Ram Prime permite que tu prensa realice la operación de cebado en el movimiento ascendente, proporcionando más "sensación" y palanca. El Lee Ram Prime se adapta a todas las marcas de prensas de estación única, tanto para cebadores grandes como pequeños. Utiliza portacerillos universales de tipo prensa.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION LEE RAM PRIME](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100053067
- N.º fabr.: 90106
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 30mm
- Longitud de envío: 79mm
- UPC: 734307901066

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la UNIDAD DE CEBADO RAM PRIME
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la UNIDAD DE CEBADO RAM PRIME

Introducción

Gracias por elegir la UNIDAD DE CEBADO RAM PRIME de Lee Precision. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para garantizar el uso seguro del producto. Lee esta guía cuidadosamente antes de usar la unidad para evitar peligros y asegurar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona la unidad en busca de daños antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o escombros.
- No modifiques el producto ni lo utilices para fines distintos a los previstos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar la unidad.
- Asegúrate de que la prensa esté estable y segura antes de comenzar la operación de cebado.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la maquinaria.
- No excedas la capacidad recomendada de la unidad.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Siempre sigue las instrucciones para cargar cebadores, asegurándote de que estén colocados correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Conecta el Lee Ram Prime a la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Utiliza los portacerillos universales compatibles con tu prensa.
- Asegura la unidad firmemente para evitar cualquier movimiento durante la operación.

2. Uso:

- Coloca el cebador del tamaño apropiado en el portacerillos.
- Ajusta la prensa para la profundidad de cebado deseada.
- Opera la prensa en el movimiento ascendente para realizar la operación de cebado, asegurándote de tener un agarre firme.
- Revisa regularmente si hay desalineaciones o problemas durante la operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura general si contiene materiales peligrosos.
- Recicla los componentes cuando sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con problemas de seguridad u operativos, consulta el punto de contacto del fabricante indicado en el empaque o la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la UNIDAD DE CEBADO RAM PRIME. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable al manejar este producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es