

SIG SAUER P250, P320 FULL SIZE GRIP TAPE - TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP GRANULATED BLACK

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grips](#)

Mejora el Agarre de Tu Pistola de Tamaño Completo

Las pistolas SIG Sauer P320 y P250 de tamaño completo son conocidas por ofrecer a los tiradores una gran superficie para obtener un agarre firme, pero la textura de estos grandes marcos se puede mejorar aún más, gracias a la cinta de agarre Talon de tamaño completo. La cinta de agarre Talon de tamaño completo está diseñada específicamente para adaptarse a los marcos de agarre modulares de tamaño completo en las P320 y P250, asegurando una cobertura total de los paneles laterales y los descansabrazos, así como del área debajo del guardamonte y en la parte posterior. Disponible en texturas de goma y granuladas. Color: negro. Presenta cortes para seguridad ambidiestra. La cinta de agarre Talon de tamaño completo también incluye un corte especial que asegura que el emblema SIG en tu agarre permanezca prominente y visible.



Atributos

- Nombre: [TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP GRANULATED BLACK](#)
- Fabricante: [TALON GRIPS INC](#)
- N.º de producto: 100053608
- N.º fabr.: 003G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Estilo: Wrap Around
- Material: Granulated
- Modelo: P250,P320
- Superficie: Textured
- Tipo de arma: Sig Sauer
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812308025599

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre SIG SAUER P250, P320 de Tamaño Completo
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre SIG SAUER P250, P320 de Tamaño Completo

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre de Tamaño Completo SIG SAUER P250, P320 de TALON GRIPS INC. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre en el arma de fuego, asegurando una experiencia de tiro más segura y cómoda. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de aplicar la cinta de agarre.
- Almacena la cinta de agarre en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste o daños antes de usarla.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios y modificaciones de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita aplicar la cinta de agarre en un arma de fuego que esté caliente o que haya sido disparada recientemente.
- No utilices la cinta de agarre como un sustituto de la formación adecuada en el manejo de armas de fuego o prácticas de seguridad.
- Mantente consciente de tu entorno cuando manejes tu arma de fuego con la cinta de agarre aplicada.
- Si sientes alguna incomodidad o reducción en el control mientras usas la cinta de agarre, quítala inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Prepara la Superficie:

- Limpia a fondo el área de agarre de tu arma de fuego para eliminar suciedad, aceite o residuos.
- Asegúrate de que la superficie esté seca antes de continuar.

2. Posiciona la Cinta de Agarre:

- Despegá cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el marco de agarre de tu arma de fuego, asegurándote de que cubra los paneles laterales, descansabrazos y el área debajo del guardamonte.

3. Aplica la Cinta de Agarre:

- Presiona firmemente la cinta de agarre sobre la superficie, comenzando desde un extremo y moviéndote hacia el otro para evitar burbujas de aire.
- Usa un paño suave o tus dedos para alisar cualquier arruga o burbuja.

4. Recorta el Exceso de Cinta (si es necesario):

- Si la cinta de agarre se extiende más allá del área deseada, utiliza un cuchillo de utilidad afilado para recortar cuidadosamente el exceso.

5. Deja que se Fije:

- Deja que la cinta de agarre se fije durante al menos 24 horas antes de usar el arma de fuego para asegurar la máxima adhesión.

Consejos de Uso

- Siempre asegúrate de que tu agarre sea seguro y cómodo antes de disparar.
- Verifica regularmente la cinta de agarre en busca de signos de desgaste o despegue.
- Reemplaza la cinta de agarre si se daña o pierde su agarre.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre sobrante y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres la cinta de agarre o los materiales de embalaje, ya que pueden liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de la Cinta de Agarre SIG SAUER P250, P320 de Tamaño Completo, por favor, contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para ayudar con tu consulta.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Cinta de Agarre SIG SAUER P250, P320 de Tamaño Completo. Gracias por tu atención a la seguridad y por cumplir con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es