

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH - CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 20 GAUGE

Speed Handle Makes Changing Tubes Fast

Crank and handle provide both speed and leverage for quickly removing choke tubes. Large, easy-to-grip knob expands the vinyl, non-marking gripping surface that's inserted into the tube.



Attributes

- Name: CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 20 GAUGE
- Manufacturer: CARLSONS
- Product no.: 155102020
- Mfr. No.: 06602
- Gauge: 20 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 723189066024

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Sicherheitshinweis](#)
- [English: SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el SPORTING CLAYS SPEED WRENCH](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DU SPORTING CLAYS SPEED WRENCH](#)
- [Italiano: SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Klucz do czoków SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Bezpečnostní pokyny](#)

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für den Carlson's Sporting Clay Speed Wrench für 20 Gauge Flinten entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Geschwindigkeit und Hebelwirkung für das schnelle Entfernen von ChokeRohren zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diesen Sicherheitshinweis sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Befolge alle in diesem Handbuch gegebenen Sicherheitshinweise.
- Stelle sicher, dass der Wrench nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Wrench auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Nutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe über die EUSafety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Flinte entladen ist, bevor du versuchst, den Speed Wrench zu verwenden.
- Verwende den Wrench nur an kompatiblen ChokeRohren, um Schäden zu vermeiden.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, wenn du ChokeRohre entfernst oder installierst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Lagere den Wrench an einem sicheren, trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird, um seinen Zustand zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Flinte vollständig entladen ist.
- Identifiziere das ChokeRohr, das du entfernen oder installieren möchtest.

2. Verwendung des Speed Wrench:

- Halte den großen, leicht zu greifenden Knopf fest.
- Richte die VinylOberfläche, die nicht markiert, des Wrench mit dem ChokeRohr aus.
- Drehe den Wrench gegen den Uhrzeigersinn, um das ChokeRohr zu entfernen, oder im Uhrzeigersinn, um es zu installieren.
- Übe gleichmäßigen, stetigen Druck aus; wende keinen übermäßigen Druck an.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Wrench nach Bedarf und lagere ihn an einem sicheren Ort.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden und ersetze ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Wrench über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien wo möglich zu recyceln.
- Entsorge den Wrench nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder suche Unterstützung über die entsprechenden Kanäle.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Carlson's Sporting Clay Speed Wrench gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit.

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Carlson's Sporting Clay Speed Wrench designed for 20gauge shotguns. This tool is engineered to provide speed and leverage for quickly removing choke tubes. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Follow all safety instructions provided in this guide.
- Ensure the wrench is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the wrench for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the shotgun is unloaded before attempting to use the speed wrench.
- Use the wrench only on compatible choke tubes to avoid damage.
- Do not force the wrench if it does not fit; check compatibility first.
- Avoid using excessive force when removing or installing choke tubes to prevent injury or damage.
- Store the wrench in a safe, dry place when not in use to maintain its condition.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the shotgun is completely unloaded.
- Identify the choke tube you wish to remove or install.

2. Using the Speed Wrench:

- Grasp the large, easytogrip knob firmly.
- Align the vinyl, nonmarking gripping surface of the wrench with the choke tube.
- Turn the wrench counterclockwise to remove the choke tube or clockwise to install it.
- Use smooth, steady pressure; do not apply excessive force.

3. PostUse:

- After use, clean the wrench if necessary and store it in a safe location.
- Regularly check for any wear or damage and replace if needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly and in accordance with local regulations.
- If the wrench is damaged beyond use, consider recycling materials where applicable.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer or seek assistance through the appropriate channels.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para el SPORTING CLAYS SPEED WRENCH

Introducción

Gracias por elegir el Carlson's Sporting Clay Speed Wrench diseñado para escopetas de 20 calibres. Esta herramienta está diseñada para proporcionar velocidad y palanca para quitar rápidamente los tubos de choke. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.
- Asegúrate de que la llave se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la llave en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de intentar usar la llave de velocidad.
- Usa la llave solo en tubos de choke compatibles para evitar daños.
- No fuerces la llave si no encaja; verifica la compatibilidad primero.
- Evita usar fuerza excesiva al quitar o instalar tubos de choke para prevenir lesiones o daños.
- Guarda la llave en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para mantener su condición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada.
- Identifica el tubo de choke que deseas quitar o instalar.

2. Usando la Llave de Velocidad:

- Agarra firmemente la perilla grande y fácil de agarrar.
- Alinea la superficie de agarre de vinilo, que no deja marcas, de la llave con el tubo de choke.
- Gira la llave en sentido antihorario para quitar el tubo de choke o en sentido horario para instalarlo.
- Usa una presión suave y constante; no apliques fuerza excesiva.

3. Después del Uso:

- Después de usar, limpia la llave si es necesario y guárdala en un lugar seguro.
- Revisa regularmente si hay desgaste o daño y reemplázala si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la llave está dañada más allá de su uso, considera reciclar los materiales donde sea aplicable.
- No deseches la llave en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el producto, consulta al fabricante o busca asistencia a través de los canales apropiados.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ DU SPORTING CLAYS SPEED WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi la manivelle Carlson's Sporting Clay Speed Wrench conçue pour les fusils de chasse de calibre 20. Cet outil est conçu pour offrir rapidité et levier afin de retirer rapidement les tubes de choke. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies dans ce guide.
- Assurez-vous que la manivelle est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la manivelle pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le fusil est déchargé avant d'utiliser la manivelle.
- Utilisez la manivelle uniquement sur des tubes de choke compatibles pour éviter d'endommager le produit.
- Ne forcez pas la manivelle si elle ne s'adapte pas ; vérifiez d'abord la compatibilité.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du retrait ou de l'installation des tubes de choke pour prévenir les blessures ou les dommages.
- Rangez la manivelle dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour maintenir son état.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Identifiez le tube de choke que vous souhaitez retirer ou installer.

2. Utilisation de la Manivelle :

- Saisissez fermement le gros bouton facile à saisir.
- Alignez la surface de prise en vinyle, non marquante, de la manivelle avec le tube de choke.
- Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour retirer le tube de choke ou dans le sens horaire pour l'installer.
- Utilisez une pression douce et constante ; n'appliquez pas de force excessive.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez la manivelle si nécessaire et rangez-la dans un endroit sûr.
- Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages et remplacez-la si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si la manivelle est endommagée au-delà de l'utilisation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas la manivelle dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez vous référer au fabricant ou demander de l'aide par les canaux appropriés.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre manivelle Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Merci de votre attention à la sécurité.

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la Carlson's Sporting Clay Speed Wrench progettata per fucili calibro 20. Questo strumento è progettato per offrire velocità e leva per rimuovere rapidamente i tubi di strozzatura. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.
- Assicurarsi che la chiave venga utilizzata solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente la chiave per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il fucile sia scarico prima di tentare di utilizzare la chiave di velocità.
- Utilizzare la chiave solo su tubi di strozzatura compatibili per evitare danni.
- Non forzare la chiave se non si adatta; controllare prima la compatibilità.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva durante la rimozione o l'installazione dei tubi di strozzatura per prevenire infortuni o danni.
- Conservare la chiave in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per mantenere la sua condizione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Identificare il tubo di strozzatura che si desidera rimuovere o installare.

2. Utilizzo della Speed Wrench:

- Afferrare saldamente la grande manopola facile da afferrare.
- Allineare la superficie di presa in vinile, non marcante, della chiave con il tubo di strozzatura.
- Ruotare la chiave in senso antiorario per rimuovere il tubo di strozzatura o in senso orario per installarlo.
- Utilizzare una pressione uniforme e costante; non applicare una forza eccessiva.

3. Dopo l'Uso:

- Dopo l'uso, pulire la chiave se necessario e conservarla in un luogo sicuro.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danno e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se la chiave è danneggiata oltre l'uso, considerare il riciclaggio dei materiali ove applicabile.
- Non smaltire la chiave nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, si prega di fare riferimento al produttore o cercare assistenza attraverso i canali appropriati.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Klucz do czoków SPORTING CLAYS SPEED WRENCH

Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza do czoków Carlson's Sporting Clay Speed Wrench, zaprojektowanego do strzelb kal. 20. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia szybkości i dźwigni do szybkiego usuwania wkładek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.
- Upewnij się, że klucz jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed próbą użycia klucza do czoków.
- Używaj klucza tylko na kompatybilnych wkładkach, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie wymuszaj użycia klucza, jeśli nie pasuje; najpierw sprawdź kompatybilność.
- Unikaj używania nadmiernej siły przy usuwaniu lub instalowaniu wkładek, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zachować jego stan.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest całkowicie rozładowana.
- Zidentyfikuj wkładkę, którą chcesz usunąć lub zainstalować.

2. Użycie klucza do czoków:

- Mocno chwyć dużą, łatwą do uchwycenia pokrętkę.
- Wyrównaj winylową, niepozostawiającą śladów powierzchnię chwytającą klucza z wkładką.
- Obróć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć wkładkę, lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zainstalować.
- Używaj płynnego, stałego nacisku; nie stosuj nadmiernej siły.

3. Po użyciu:

- Po użyciu, w razie potrzeby, wyczyść klucz i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i wymień go, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli klucz jest uszkodzony i nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj klucza do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o kontakt z producentem lub skorzystanie z odpowiednich kanałów pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z kluczem do czoków Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Carlson's Sporting Clay Speed Wrenchin, joka on suunniteltu 20gauge haulikoille. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan nopeutta ja vipuvoimaa supistimien nopeaan poistamiseen. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata kaikkia tämän oppaan antamia turvallisuusohjeita.
- Varmista, että vääntimen käyttö on tarkoituksenmukaista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti väännin mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että haulikko on tyhjennetty ennen väännin käytön aloittamista.
- Käytä väännin vain yhteensopivien supistimien kanssa vaurioiden välttämiseksi.
- Älä pakota väännin käyttöön, jos se ei sovi; tarkista yhteensopivuus ensin.
- Vältä liiallista voimaa supistimien poistamisessa tai asentamisessa vammojen tai vaurioiden estämiseksi.
- Säilytä väännin turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, sen kunnon säilyttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikko on täysin tyhjennetty.
- Tunnista supistin, jonka haluat poistaa tai asentaa.

2. Speed Wrenchin käyttäminen:

- Ota suuri, helposti tarttuva nappi tiukasti käsiisi.
- Kohdista vinyylinen, eimerkkaava tartuntapinta väännin supistimen kanssa.
- Käännä väännin vastapäivään supistimen poistamiseksi tai myötäpäivään sen asentamiseksi.
- Käytä tasaista, jatkuvaa painetta; älä käytä liiallista voimaa.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista väännin tarvittaessa käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.
- Tarkista säännöllisesti kuluminen tai vauriot ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos väännin on vahingoittunut käyttökelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä väännin tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai pyydä apua asianmukaisista kanavista.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Carlson's Sporting Clay Speed Wrenchin kanssa. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Carlson's Sporting Clay Speed Wrench designad för 20gauge hagelgevär. Detta verktyg är konstruerat för att ge hastighet och hävstång för snabbt borttagande av choketuber. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alla säkerhetsinstruktioner som ges i denna guide.
- Se till att verktyget används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du försöker använda speed wrench.
- Använd verktyget endast på kompatibla choketuber för att undvika skador.
- Tvinga inte verktyget om det inte passar; kontrollera kompatibiliteten först.
- Undvik att använda överdriven kraft när du tar bort eller installerar choketuber för att förhindra skador eller skador på verktyget.
- Förvara verktyget på en säker, torr plats när det inte används för att bevara dess skick.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att hagelgeväret är helt oladdat.
- Identifiera choketuben du vill ta bort eller installera.

2. Användning av Speed Wrench:

- Greppa den stora, lättgreppade knoppen ordentligt.
- Justera den vinylbelagda, ickemärkande greppyta av verktyget med choketuben.
- Vrid verktyget moturs för att ta bort choketuben eller medurs för att installera den.
- Använd jämn, stadig tryck; applicera inte överdriven kraft.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget om det behövs och förvara det på en säker plats.
- Kontrollera regelbundet för eventuellt slitage eller skador och byt ut om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktyget är skadat bortom användning, överväg att återvinna material där det är tillämpligt.
- Släng inte verktyget i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkaren eller sök hjälp genom lämpliga kanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Carlson's Sporting Clay Speed Wrench určený pro brokovnice ráže 20. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval rychlost a páku pro rychlé odstranění choke trubek. Abyste zajistili bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tuto bezpečnostní příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že je klíč používán pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte klíč na známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá, než se pokusíte použít speed wrench.
- Používejte klíč pouze na kompatibilní choke trubky, abyste předešli poškození.
- Nenuťte klíč, pokud nepasuje; nejprve zkontrolujte kompatibilitu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při odstraňování nebo instalaci choke trubek, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Ukládejte klíč na bezpečném, suchém místě, když se nepoužívá, aby se udržel v dobrém stavu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice úplně vybitá.
- Identifikujte choke trubku, kterou chcete odstranit nebo nainstalovat.

2. Použití Speed Wrench:

- Pevně uchopte velký, snadno uchopitelný knoflík.
- Zarovnejte vinylový, nepoškrábavý povrch klíče s choke trubkou.
- Otočte klíčem proti směru hodinových ručiček pro odstranění choke trubky nebo ve směru hodinových ručiček pro její instalaci.
- Používejte hladký, stálý tlak; neaplikujte nadměrnou sílu.

3. Po použití:

- Po použití, pokud je to nutné, vyčistěte klíč a uložte ho na bezpečné místo.
- Pravidelně kontrolujte na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se výrobku odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je klíč poškozen nad rámec použití, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte klíč do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně výrobku, obraťte se na výrobce nebo vyhledejte pomoc prostřednictvím příslušných kanálů.

Pečlivým dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.