

POCKET PRO

The Pocket Pro measures shot time intervals for personal practice and scoring matches! A timeless design that has set the standard for shot timers. Requires one 9 volt alkaline battery for operation. Review up to 50 shots- forward or reverse Ergonomic design allows right or left hand operation without covering the buzzer and sensor Saves batteries with automatic power down after 10 minutes of inactivity Large display with .5 inch tall numbers Displays time to 199.99 seconds Adjustable sensitivity Direct review of shots, split times, and shot number Par time for a ""second beep"" to indicate a time limit Switch selectable instant/random delayed start Large clothespin style belt clip fits over your shooting belt. Separate shot sensor and buzzer Low battery indication 2 year warranty Made in USA with real service and support



Attributes

- Name: POCKET PRO
- Manufacturer: COMPETITION ELECTRONICS
- Product no.: 225000007
- Mfr. No.: CEI-2800
- Color: Blue
- Style: Timer
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 787735028003

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den POCKET PRO COMPETITION ELECTRONICS POCKET PRO](#)
- [English: Pocket Pro Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pocket Pro](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del POCKET PRO](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for POCKET PRO](#)
- [Suomi: Pocket Pro Competition Electronics Pocket Pro Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för POCKET PRO COMPETITION ELECTRONICS POCKET PRO](#)

Sicherheitshinweise für den POCKET PRO COMPETITION ELECTRONICS POCKET PRO

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des POCKET PRO! Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen beim persönlichen Training und bei Wettkämpfen zu helfen, indem es die Zeitintervalle von Schüssen misst. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Batteriestatus und ersetzen Sie die Batterie bei Bedarf.
- Verwenden Sie nur eine 9VoltAlkalineBatterie, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor und der Buzzer während der Verwendung nicht verdeckt sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Gerät nur in einer sicheren Umgebung, die frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verwenden.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, wie z.B. ungenauen Messungen oder einem schwachen Display, stellen Sie die Nutzung sofort ein und suchen Sie Unterstützung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich nicht sicher fühlen oder nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
- Setzen Sie eine neue 9VoltAlkalineBatterie ein, achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Gerät einschalten

- Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren.
- Warten Sie, bis das Display die Startanzeige zeigt.

3. Einstellungen vornehmen

- Stellen Sie die Empfindlichkeit nach Ihren Bedürfnissen ein.
- Wählen Sie zwischen der sofortigen oder zufälligen verzögerten Startfunktion.

4. Messung der Schüsse

- Halten Sie das Gerät in einer Hand, während Sie mit der anderen Hand schießen.
- Drücken Sie die Starttaste, um die Messung zu beginnen.
- Das Gerät zeigt die Zeiten bis zu 199,99 Sekunden an.

5. Automatische Abschaltung

- Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus, um Batterien zu sparen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Batterien müssen ebenfalls umweltgerecht entsorgt werden. Bitte bringen Sie diese zu einer Sammelstelle für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem POCKET PRO zufrieden sind und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Training und bei Wettkämpfen!

Pocket Pro Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Pocket Pro shot timer. This device is designed to help you measure shot time intervals for personal practice and scoring matches. To ensure safe and effective use of your Pocket Pro, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Pocket Pro is used only for its intended purpose as a shot timer.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental misuse.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or malfunction before use.
- Ensure that the area around you is safe and free from hazards when using the Pocket Pro.
- Follow all local regulations regarding the use of shot timers and related equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only a 9volt alkaline battery as specified.
 - Do not attempt to use the device with damaged or leaking batteries.
 - Remove the battery if the device will not be used for an extended period.
- **Ergonomic Use:**
 - Hold the device securely with either hand without covering the buzzer and sensor.
 - Avoid using the Pocket Pro in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- **Power Management:**
 - The device will automatically power down after 10 minutes of inactivity.
 - To conserve battery life, turn off the device when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Open the battery compartment located on the back of the device.
- Insert one 9volt alkaline battery, ensuring correct polarity (+ and).
- Close the battery compartment securely.

2. Setting Up the Device:

- Turn on the Pocket Pro by pressing the power button.
- Adjust the sensitivity settings according to your preference.
- Select between instant or random delayed start using the switch.

3. Using the Device:

- To start timing, press the start button.
- Review up to 50 shots in forward or reverse order by using the review buttons.
- Monitor the large display for time readings, which can show up to 199.99 seconds.
- Listen for the second beep to indicate that a time limit has been reached.

4. After Use:

- Turn off the device by pressing the power button.
- Store the Pocket Pro in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the Pocket Pro in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the battery before disposing of the device.
- Do not dispose of batteries in household waste; take them to a designated battery recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your Pocket Pro, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging or visit their official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Pocket Pro shot timer. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided to minimize risks associated with the use of this device. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Pocket Pro

Introduction

Le Pocket Pro de Competition Electronics est un chronomètre de tir conçu pour mesurer les intervalles de temps des tirs, idéal pour l'entraînement personnel et le scoring des matchs. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le Pocket Pro est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et remplacezla si elle est faible pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne modifiez pas le Pocket Pro de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement une batterie alcaline de 9 volts recommandée pour alimenter le Pocket Pro.
- Évitez d'utiliser le chronomètre dans des environnements humides ou mouillés, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Lorsque vous utilisez le Pocket Pro, assurezvous de ne pas couvrir le buzzer et le capteur pour garantir un fonctionnement optimal.
- Ne laissez pas le Pocket Pro sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation de la batterie :

1. Ouvrez le compartiment de la batterie situé à l'arrière du Pocket Pro.
2. Insérez une batterie alcaline de 9 volts en respectant la polarité (+ et).
3. Refermez le compartiment de la batterie.

• Utilisation du Pocket Pro :

- Pour démarrer le chronomètre, appuyez sur le bouton de démarrage.
- Pour arrêter le chronomètre, appuyez à nouveau sur le bouton.
- Vous pouvez passer en revue jusqu'à 50 tirs en avant ou en arrière en utilisant les boutons de navigation.
- Réglez la sensibilité selon vos préférences pour un meilleur suivi des tirs.
- Utilisez la fonction de mise hors tension automatique pour économiser la batterie après 10 minutes d'inactivité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Pocket Pro avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Apportez l'appareil à un centre de recyclage agréé pour assurer une élimination respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Pocket Pro, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Pocket Pro. Merci d'avoir choisi Competition Electronics pour vos besoins en chronométrage de tir.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del POCKET PRO

Introduzione

Grazie per aver scelto il POCKET PRO di Competition Electronics. Questo dispositivo è progettato per misurare gli intervalli di tempo dei colpi, ideale per la pratica personale e il punteggio delle gare. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo secondo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni ambientali estreme (ad esempio, umidità eccessiva, temperature estreme).
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo batterie alcaline da 9 volt raccomandate per il funzionamento del dispositivo.
- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo autonomamente.
- Assicurati che il buzzer e il sensore non siano coperti durante l'uso per garantire un funzionamento corretto.
- Non esporre il dispositivo a sostanze chimiche aggressive o a liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo mentre si è in movimento o in situazioni che richiedono attenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione della Batteria

1. Apri il vano batterie situato sul retro del dispositivo.
2. Inserisci una batteria alcalina da 9 volt, assicurandoti di rispettare la polarità (+ e -).
3. Chiudi il vano batterie.

Utilizzo del Dispositivo

- Accendi il dispositivo utilizzando l'apposito interruttore.
- Imposta il timer secondo le tue esigenze.
- Usa la funzione di revisione per controllare i colpi registrati.
- Utilizza il selettore per avvio istantaneo o random ritardato secondo le tue preferenze.
- Fai attenzione alla segnalazione di batteria scarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche.
- Ricicla le batterie secondo le normative ambientali vigenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Competition Electronics. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti riguardanti il tuo dispositivo.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo POCKET PRO. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Bruksanvisning for POCKET PRO

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av POCKET PRO fra COMPETITION ELECTRONICS! Denne enheten er designet for å måle tidsintervaller for skudd og er ideell for personlig trening og poenggiving i konkurranser. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle instruksjoner i denne veiledningen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn eller sårbare grupper.
- Kontroller enheten regelmessig for skader eller slitasje.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold.
- Hvis produktet blir skadet, må det ikke brukes før det er reparert.
- Følg alltid lokale forskrifter og retningslinjer for bruk av elektroniske enheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Batterisikkerhet:**

- Bruk kun ett 9volts alkalisk batteri av høy kvalitet.
- Bytt ut batteriet umiddelbart dersom lavt batteriindikasjonen vises.
- Unngå å kortslutte batterikontaktene.

- **Bruk av enheten:**

- Unngå å dekke over buzzer og sensor under bruk.
- Bruk enheten med høyre eller venstre hånd, men sørg for at du har fri tilgang til kontrollene.

- **Automatisk avstenging:**

- Vær oppmerksom på at enheten automatisk slår seg av etter 10 minutters inaktivitet for å spare batteri.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon av batteri:**

1. Åpne batteridekselet på baksiden av enheten.
2. Sett inn ett 9volts alkalisk batteri, og sørg for at polariteten er korrekt.
3. Lukk batteridekselet forsvarlig.

- **Bruke enheten:**

- Trykk på strømbryteren for å slå på enheten.
- Juster følsomheten etter behov.
- For å starte tidsmålingen, trykk på den relevante knappen.
- Bruk den store displayen for å se tidsintervallene, som kan vises opp til 199,99 sekunder.
- For å indikere en tidsgrense, kan du par tid for et "andre pip".

- **Kle på enheten:**

- Bruk den store klesklypestil belteklipsen for å feste enheten til skytebeltet ditt.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for å kaste batterier i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Enheten skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer for elektronisk avfall.
- For å sikre miljøvennlig avhending, vurder å returnere enheten til en godkjent avfallshåndteringsstasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til POCKET PRO, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon om produktet for å få best mulig hjelp.

Takk for at du valgte POCKET PRO! Vi ønsker deg lykke til med din trening og konkurranser.

Pocket Pro Competition Electronics Pocket Pro

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Pocket Pro Competition Electronics Pocket Pro tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä tuotteen altistamista kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Käytä vain suositeltuja paristoja (1 x 9 voltin alkaliparisto).
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta ergonomisesti, jotta voit käyttää sitä mukavasti oikea tai vasenkätisenä.
- Älä peitä äänimerkkiä tai anturia käytön aikana, sillä se voi vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Varmista, että tuotteen näyttö on selkeä ja näkyvä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa ympäristöissä, joissa ei ole sähkömagneettista häiriötä.
- Jos huomaat alhaisen akun ilmoituksen, vaihda paristo välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pariston asennus

- Avaa paristokotelo.
- Asenna 9 voltin alkaliparisto oikein paikalleen.
- Sulje paristokotelo huolellisesti.

2. Tuotteen käyttö

- Käynnistä tuote kytkimestä.
- Valitse haluamasi tila (välitön/satunnainen viivästetty aloitus).
- Tarkista näyttö, joka näyttää ajan, laukaisunumeron ja jaksoajat.
- Käytä tuotetta harjoittelussa tai kilpailuissa seuraamalla laukaisuaikoja.

3. Virrankatkaisu

- Tuote sammuu automaattisesti 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tämä säästää paristoja.
- Voit käynnistää tuotteen uudelleen painamalla kytkintä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin. Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla oleva tuki. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Pocket Pro Competition Electronics Pocket Pro tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för POCKET PRO COMPETITION ELECTRONICS POCKET PRO

Introduktion

Tack för att du valt POCKET PRO COMPETITION ELECTRONICS POCKET PRO. Denna produkt är designad för att mäta tidsintervall för skott och är avsedd för personlig träning och poängsättning av matcher. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd endast det rekommenderade 9 volts alkaliska batteriet för drift.
- Följ alltid lokala lagar och regler vid användning av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att täcka över buzzern och sensorn under användning för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd produkten med båda händerna för att undvika olyckor och för att förbättra precisionen.
- Var medveten om omgivningen när du använder produkten för att undvika kollisioner eller olyckor.
- Använd produkten på ett sätt som inte stör andra, särskilt i offentliga miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Öppna batterifacket på baksidan av enheten.
- Sätt i ett 9 volts alkaliskt batteri, se till att polariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning av produkten:

- Håll enheten i en bekväm position, antingen med höger eller vänster hand.
- Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten.
- Justera känsligheten enligt dina behov.
- Använd knappen för att granska skott, delade tider och skottnummer.
- Observera att produkten har en automatisk avstängning efter 10 minuters inaktivitet för att spara batteri.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn produkten i enlighet med lokala regler för elektronikavfall där det är möjligt.
- Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar miljö genom korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och effektiv användning av POCKET PRO COMPETITION ELECTRONICS POCKET PRO.