

SHOTGUN SLING MOUNT - GG&G REM FRONT MOUNT

[Partes de Escopeta](#) > [Culatas, guardamamos y partes](#) > [Culatas Almacen](#) > [Sling Swivel Components](#)

Permite un movimiento suave y sin restricciones de la correa

Diseñado para operaciones tácticas, estos montajes colocan el punto de sujeción del sling trasero frente al operador, para que puedas colocar rápidamente tu arma sin enredos. Permite la sujeción de un sling de punto único, o se puede usar con un montaje frontal para la instalación de un sling de dos puntos. El bucle acepta slings de hasta 1¼" de ancho. El montaje trasero se instala directamente detrás del receptor, frente a la culata. Fresado con precisión a partir de un bloque de aluminio, luego anodizado duro en negro mate. Modelo para diestros para Remington 870, 1100 y 11-87 coloca el sling en el lado izquierdo de la culata. Modelo ambidiestro para Remington 870, 1100 y 11-87 acepta ganchos de estilo HK y otros sujetadores de sling de clip. El montaje frontal Rem posiciona el sling en el lado derecho para escopetas Remington con tapas de retención externa.



Atributos

- Nombre: [GG&G REM FRONT MOUNT](#)
- Fabricante: [GG&G](#)
- N.º de producto: 336000009
- N.º fabr.: GGG-1084
- Color: Black
- Estilo: Shotgun Mount
- Material: Steel
- Modelo: 11-87,1100,870
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.023kg
- UPC: 813157000416

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&G REM FRONT MOUNT](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&G REM FRONT MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&G REM FRONT MOUNT. Este producto está diseñado para mejorar tus operaciones tácticas al proporcionar un punto de sujeción seguro y eficiente para el sling. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en esta guía de instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad para artículos no alimentarios. Asegúrate de usarlo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall o aviso de seguridad del producto. Si recibes un aviso de recall, sigue las instrucciones proporcionadas.
- **Seguridad en Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener una precaución extra si este producto es utilizado por o alrededor de grupos vulnerables, incluidos los niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas sobre seguridad, consulta la información de contacto basada en la UE proporcionada por el minorista o fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Modificaciones:** No alteres ni modifiques el montante de sling. Las modificaciones pueden comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Siempre inspecciona el montante de sling en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- **Sujeción Adecuada del Sling:** Asegúrate de que el sling esté correctamente sujeto para evitar la separación accidental durante su uso.
- **Usa Slings Apropriados:** Solo utiliza slings que sean compatibles con el montante y que no excedan la especificación de ancho de 1¼ pulgadas.
- **Sigue las Instrucciones del Fabricante:** Adhiérete estrictamente a las instrucciones de instalación y uso proporcionadas por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Montante Trasero:

- Localiza el receptor en tu escopeta.
- Coloca el montante trasero directamente detrás del receptor, frente a la culata.
- Sujeta firmemente el montante trasero utilizando el hardware proporcionado.
- Asegúrate de que esté apretado para evitar movimientos durante su uso.

2. Instalación del Montante Frontal:

- Identifica la ubicación para el montante frontal en tu escopeta, asegurándote de que sea compatible con la tapa de retención externa.
- Alinea el montante frontal y sujétalo firmemente utilizando el hardware proporcionado.
- Confirma que esté bien fijado para evitar cualquier deslizamiento.

3. Sujeción del Sling:

- Para la sujeción de un sling de punto único, conecta el sling al montante trasero.
- Para la instalación de un sling de dos puntos, conecta el sling tanto al montante trasero como al montante frontal.
- Verifica que el sling esté correctamente asegurado y pueda soportar el peso de la escopeta.

4. Uso:

- Al colocar el arma en el hombro, asegúrate de que el sling no se enrede ni obstruya tu movimiento.
- Practica colocar el arma en el hombro con el sling adjunto para familiarizarte con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- **Consideraciones Ambientales:** Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales de aluminio y acero.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el producto para minimizar el impacto ambiental.
- **Precauciones de Seguridad:** Al desechar el producto, asegúrate de que no esté accesible para niños o mascotas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con seguridad, instalación o soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o el fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro del MONTANTE DE SLING DE ESCOPETA GG&G REM FRONT MOUNT. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es