

# 1911 FIRING PIN & SPRING - KIMBER MFG. FIRING PIN & SPRING

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes de la acción](#) > [Firing Pin Parts](#) > [Firing Pins](#)

**Parte de fábrica para pistolas Kimber; mejora de alta calidad para otras pistolas de la Serie 70**

El pin de percusión de acero inoxidable es un reemplazo original de fábrica para el pin de percusión de una Kimber 1911 y se puede instalar como una mejora de alta calidad en pistolas tipo Serie 70 de otros fabricantes. El resorte de alta resistencia y potencia extra devuelve rápidamente el pin de percusión a la posición de "listo", y ayuda a restringir el pin para reducir el riesgo de un disparo accidental si la pistola se cae mientras está cargada.



## Atributos

- Nombre: [KIMBER MFG. FIRING PIN & SPRING](#)
- Fabricante: [KIMBER MFG.](#)
- N.º de producto: 387000079
- N.º fabr.: 4100070
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Modelo: Commander, Government, Officers
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 117mm
- Longitud de envío: 183mm
- UPC: 669278410708

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de Percusión y Resorte 1911](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de Percusión y Resorte 1911

## Introducción

Gracias por elegir el Pin de Percusión y Resorte 1911 de Kimber MFG. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento y la seguridad de tu pistola Kimber 1911. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue las pautas de seguridad e instrucciones que se detallan en este documento.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto. Sigue todos los protocolos de seguridad y las leyes locales relacionadas con el uso y almacenamiento de armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el cargador esté retirado antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y sus componentes en busca de desgaste y daños. Reemplaza cualquier parte desgastada de inmediato.
- Si no estás seguro sobre algún aspecto de la instalación o el uso, busca la ayuda de un armero calificado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:** El pin de percusión y el resorte son componentes críticos de tu arma de fuego. La instalación o uso incorrecto puede provocar un disparo accidental o un mal funcionamiento.
- **Evitando Peligros:**
  - Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al manejárla.
  - No intentes instalar o modificar el pin de percusión y el resorte mientras el arma esté cargada.
  - Ten en cuenta los riesgos asociados con dejar caer un arma cargada. Este producto ayuda a mitigar esos riesgos, pero no los elimina.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener las siguientes herramientas listas: un destornillador, un paño de limpieza y un espacio de trabajo seguro.
- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.

### 2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera de tu pistola Kimber 1911 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el pin de percusión y el resorte existentes dentro de la corredera.
- Retira cuidadosamente el viejo pin de percusión y el resorte, prestando atención a cómo están posicionados.
- Instala el nuevo pin de percusión de acero inoxidable en la misma orientación que el original.
- Reemplaza el resorte viejo con el nuevo resorte de alta resistencia y potencia extra, asegurándote de que esté colocado de manera segura.
- Vuelve a ensamblar la corredera y el arma, asegurándote de que todos los componentes estén correctamente alineados y asegurados.

### 3. Verificaciones PostInstalación:

- Despues de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurar un correcto funcionamiento.
- Verifica que el pin de percusión regrese a la posición de "listo" después de ser golpeado.
- Revisa si hay algún movimiento inusual o resistencia al accionar el mecanismo.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el viejo pin de percusión y resorte de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches ningún componente del arma en la basura doméstica regular. Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietud relacionada con el Pin de Percusión y Resorte 1911, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante.

## Conclusión

Tu seguridad es primordial. Siguiendo estas pautas e instrucciones, puedes asegurar la instalación y el uso seguro del Pin de Percusión y Resorte 1911. Mantente siempre informado sobre las prácticas de seguridad y actualizaciones relacionadas con tu arma de fuego. Gracias por priorizar la seguridad en el manejo de tu arma.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)