

ADJUSTABLE TAP HANDLE AND REAMER WRENCH - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. ADJUSTABLE TAP HANDLE& REAMER WRENCH FITS #0 TO 1/2" TAPS

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Tap & Die Wrenches](#)

Dos tamaños cubren desde 0 hasta 1"

LLAVE AJUSTABLE PARA TAPAS Y REAMER La llave ajustable para tapas y reamer de IRWIN Industrial Tool Co. es una herramienta confiable diseñada para armeros y entusiastas de las armas de fuego que facilita operaciones de roscado precisas. Esta llave se adapta a tapas que van desde #0 hasta ½" de tamaño, proporcionando versatilidad para diversas tareas de roscado. La llave mide 9¼" de longitud, ofreciendo suficiente palanca y control durante su uso.

Características clave: Compatibilidad: Se adapta a tapas de #0 a ½" Longitud:

9¼" Construcción: Materiales duraderos para un rendimiento prolongado

Incorporar la llave ajustable para tapas y reamer de IRWIN Industrial Tool Co. en tu kit de armero asegura un roscado preciso y eficiente, mejorando la calidad y fiabilidad de tus proyectos de mantenimiento y personalización de armas de fuego.



Atributos

- Nombre: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. ADJUSTABLE TAP HANDLE& REAMER WRENCH FITS #0 TO 1/2" TAPS](#)
- Fabricante: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.](#)
- N.º de producto: 395312088
- N.º fabr.: 12088
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 41mm
- Longitud de envío: 284mm
- UPC: 042526120886

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Ajustable para Tapas y Reamer
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Ajustable para Tapas y Reamer

Introducción

Gracias por elegir la Llave Ajustable para Tapas y Reamer de IRWIN Industrial Tool Co. Esta herramienta está diseñada para ayudar a armeros y entusiastas de las armas de fuego a realizar operaciones de roscado precisas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Si la herramienta parece dañada, no la uses y contacta a un profesional calificado para su reparación.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el tap que estás usando sea compatible con la llave (tamaños #0 a ½").
- Mantén siempre un agarre firme en la llave mientras la usas para evitar deslizamientos.
- Evita aplicar fuerza excesiva; usa la herramienta dentro de sus límites de diseño para prevenir roturas.
- No uses la llave para propósitos distintos a su uso previsto.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área del tap y reamer durante la operación.
- Usa la llave a una distancia segura de tu cuerpo para evitar lesiones en caso de fallo de la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Seleccionando el Tap:** Elige el tamaño de tap adecuado (entre #0 y ½") para tu tarea de roscado.
2. **Insertando el Tap:**
 - Afloja la llave girando la perilla de ajuste en sentido antihorario.
 - Inserta el tap en el chuck de la llave, asegurándote de que esté sujeto de manera segura.
 - Aprieta la perilla de ajuste girándola en sentido horario hasta que el tap esté firmemente en su lugar.
3. **Usando la Llave:**
 - Coloca la llave perpendicular a la pieza de trabajo.
 - Aplica una presión constante y uniforme mientras giras la llave para crear las rosas.
 - Si sientes resistencia, detente y verifica si hay algún desalineamiento u obstrucción.
4. **Retirando el Tap:**
 - Una vez que el roscado esté completo, afloja la perilla de ajuste en sentido antihorario.
 - Retira cuidadosamente el tap de la llave.
5. **Limpieza y Mantenimiento:**
 - Limpia la llave después de cada uso para prevenir óxido y acumulación.
 - Guarda la herramienta en un lugar seco, alejado de la humedad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta ya no es utilizable, considera reciclarla si es posible.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre el uso seguro de la Llave Ajustable para Tapas y Reamer, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre la seguridad del producto y los retiros.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu cuidadosa adherencia a estas directrices ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Llave Ajustable para Tapas y Reamer.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es