

CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS

CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER

[Accesorios de tiro](#) > [Articulos para la caza y el tiro](#) > [Shot Timers](#)

Compacto y Ligero, ¡Casi No Te Das Cuenta de que Está Ahí!

Ahora puedes practicar para mejorar tus tiempos de tiro con un temporizador completo que es tan compacto que olvidarás que lo llevas puesto. La unidad entera es aproximadamente del tamaño de un teléfono móvil y tan fácil de operar. Además, se puede actualizar para una conexión inalámbrica a un CED BigBoard o CED Time Keeper para mostrar los resultados hasta 50 yardas de distancia del temporizador. Contiene 25 características incluyendo: PAR personalizado para ajustes de tiempo únicos o múltiples, intervalos de retraso variables hasta .01 segundos, pantalla LCD iluminada fácil de leer, división y primeros disparos en cada tiro realizado, Modo de cuenta regresiva, almacenamiento en memoria incluyendo recuperación y registro y revisión de disparos ilimitados, capacidad de registro de tiempo de 999.99 segundos, jack auxiliar para bocina externa ruidosa, inicios visuales o giro de objetivos, detector de disparos con sensibilidad digital y filtro de software ajustable, batería recargable, función Comstock combinada, modo Multi-Par (para múltiples ajustes de Par desde una activación del temporizador), cargador universal incluido, así como cordones para la muñeca y el cuello.



Atributos

- Nombre: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 SHOT ACTIVATED TIMER
- Fabricante: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS
- N.º de producto: 399000008
- N.º fabr.: 100060
- Color: Black
- Estilo: Timer
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 135mm
- Longitud de envío: 183mm
- UPC: CED7000TIMER

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Temporizador Activado por Disparo CED7000](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Temporizador Activado por Disparo CED7000

Introducción

Gracias por elegir el Temporizador Activado por Disparo CED7000 de Competitive Edge Dynamics. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso adecuado y seguro de tu temporizador. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el temporizador se utilice solo para el propósito previsto según se detalla en este manual.
- Mantén el temporizador fuera del alcance de niños e individuos vulnerables para prevenir el mal uso.
- Inspecciona el temporizador regularmente en busca de signos de daño. No lo uses si está dañado.
- Siempre utiliza los accesorios proporcionados, como el cargador y los cordones, para mantener una operación segura.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos consultando regularmente la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad de la Batería:**
 - Utiliza únicamente el cargador universal proporcionado con el producto.
 - No intentes reemplazar la batería tú mismo.
 - Mantén el cargador alejado del agua y la humedad.
- **Protección Auditiva:**
 - El temporizador incluye una función de sonido fuerte. Usa protección auditiva si es necesario, especialmente en espacios cerrados.
- **Condiciones Ambientales:**
 - Evita usar el temporizador en temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- **Seguridad Física:**
 - Mantente consciente de tu entorno al usar el temporizador para prevenir accidentes.
 - Asegúrate de que el temporizador esté bien sujeto a tu muñeca o cuello utilizando los cordones proporcionados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargar el Temporizador:

- Conecta el cargador universal a una toma de corriente.
- Enchufa el cargador en el puerto de carga del temporizador.
- Permite que el temporizador se cargue completamente antes del primer uso (aproximadamente 23 horas).

2. Encender el Temporizador:

- Presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla LCD se ilumine.
- Asegúrate de que el temporizador esté en un entorno seguro antes de activarlo.

3. Configurar el Temporizador:

- Usa el botón de menú para navegar a través de las configuraciones.
- Ajusta el PAR personalizado, los intervalos de retraso y otras características según sea necesario.
- Consulta el manual del usuario para instrucciones detalladas sobre cada característica.

4. Usar el Temporizador:

- Activa el temporizador cuando estés listo para practicar el tiro.
- Monitorea la pantalla LCD para ver los resultados y asegúrate de que estés en una posición segura para disparar.
- Usa el modo de cuenta regresiva según sea necesario para las sesiones de práctica.

5. Almacenar el Temporizador:

- Después de usar, apaga el temporizador presionando el botón de encendido.
- Guarda el temporizador en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el temporizador de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- No deseches el temporizador en la basura doméstica regular.
- Retira la batería (si es aplicable) y deséchala por separado según las pautas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o para reportar productos inseguros, por favor contacta al fabricante o a tu autoridad local de seguridad del consumidor.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta usando tu Temporizador Activado por Disparo CED7000 de manera responsable y segura!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es