

CED7000 CHROME RF TIMER - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS

CED7000 CHROME RF TIMER

The CED7000 Chrome RF model includes wireless remote capability that allows the CED7000 Chrome timer to be connected (wireless) to a CED BigBoard or CED Time Keeper for displaying results up to 50 yards away from the linked timer. (BigBoard and Time Keeper Sold Separately).



Attributes

- Name: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 CHROME RF TIMER
- Manufacturer: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS
- Product no.: 399000014
- Mfr. No.: 100061
- Color: Black/Chrome
- Style: Timer
- Delivery weight: 0.295kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CED7000 Chrome RF Timer Sicherheitshinweise](#)
- [English: CED7000 Chrome RF Timer Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cronómetro CED7000 Chrome RF](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Chronomètre RF Chrome CED7000](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Cronometro CED7000 Chrome RF](#)
- [Suomi: CED7000 Chrome RF Timer Turvaohjeet](#)
- [Svenska: CED7000 Chrome RF Timer Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CED7000 Chrome RF Timer](#)

CED7000 Chrome RF Timer Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für den CED7000 Chrome RF Timer von Competitive Edge Dynamics entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Timers zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass der Timer nur für den vorgesehenen Zweck gemäß diesem Handbuch verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Timer auf Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen.
- Wenn du Probleme feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Elektrische Sicherheit:**
 - Stelle sicher, dass der Timer in einer trockenen Umgebung verwendet wird, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
 - Setze den Timer nicht Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- **Drahtlose Konnektivität:**
 - Überprüfe, ob die drahtlose Verbindung vor der Nutzung sicher ist, um Signalverlust zu vermeiden.
 - Halte einen Abstand von mindestens 50 Yards zum verbundenen CED BigBoard oder CED Time Keeper ein, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- **Nutzungsumgebung:**
 - Verwende den Timer in gut beleuchteten Bereichen, um die Sichtbarkeit des Displays sicherzustellen.
 - Vermeide die Nutzung des Timers in überfüllten oder chaotischen Umgebungen, in denen er versehentlich beschädigt werden könnte.
- **Handhabung und Lagerung:**
 - Gehe vorsichtig mit dem Timer um, um ein Fallenlassen oder Beschädigen zu vermeiden.
 - Bewahre den Timer an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um versehentliche Schäden zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Packe den Timer aus und überprüfe auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass der Timer auf einer stabilen Oberfläche platziert ist.
- Wenn du ihn mit einem CED BigBoard oder CED Time Keeper verbinden möchtest, befolge die spezifischen Kopplungsanweisungen in deren jeweiligen Handbüchern.

2. Nutzung:

- Schalte den Timer mit der Einschalttaste ein.
- Verwende die drahtlose Fernbedienung, um den Timer nach Bedarf zu starten, zu stoppen und zurückzusetzen.
- Überwache das TimerDisplay für genaue Zeitmessungen.
- Wenn du ihn in Verbindung mit anderen Geräten verwendest, stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß verbunden und funktionsfähig sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den CED7000 Chrome RF Timer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Timer nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen, sieh bitte in die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Danke, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Viel Spaß bei der verantwortungsvollen Nutzung deines CED7000 Chrome RF Timers!

CED7000 Chrome RF Timer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CED7000 Chrome RF Timer by Competitive Edge Dynamics. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your timer. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the timer is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the timer for any signs of damage or malfunction.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and contact the manufacturer.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure that the timer is used in a dry environment to prevent electrical hazards.
 - Do not expose the timer to moisture or extreme temperatures.
- **Wireless Connectivity:**
 - Verify that the wireless connection is secure before use to avoid signal loss.
 - Maintain a distance of at least 50 yards from the linked CED BigBoard or CED Time Keeper to ensure optimal performance.
- **Usage Environment:**
 - Use the timer in welllit areas to ensure visibility of the display.
 - Avoid using the timer in crowded or chaotic environments where it may be accidentally damaged.
- **Handling and Storage:**
 - Handle the timer with care to avoid dropping or damaging it.
 - Store the timer in a safe place when not in use to prevent accidental damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unpack the timer and check for any visible damage.
- Ensure that the timer is placed on a stable surface.
- If connecting to a CED BigBoard or CED Time Keeper, follow the specific pairing instructions provided in their respective manuals.

2. Usage:

- Turn on the timer using the power button.
- Use the wireless remote to start, stop, and reset the timer as needed.
- Monitor the timer display for accurate timing results.
- If using in conjunction with other devices, ensure they are properly linked and functioning.

Disposal Instructions

- Dispose of the CED7000 Chrome RF Timer in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the timer in regular household waste.
- Consider recycling options to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further support and inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or on the official website.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy using your CED7000 Chrome RF Timer responsibly!

Instrucciones de Seguridad para el Cronómetro CED7000 Chrome RF

Introducción

Gracias por elegir el Cronómetro CED7000 Chrome RF de Competitive Edge Dynamics. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu cronómetro. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cronómetro se use solo para el propósito previsto, como se describe en este manual.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el cronómetro en busca de signos de daño o mal funcionamiento.
- Si notas algún problema, interrumpe el uso inmediatamente y contacta al fabricante.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad Eléctrica:**
 - Asegúrate de que el cronómetro se use en un ambiente seco para prevenir riesgos eléctricos.
 - No expongas el cronómetro a la humedad o temperaturas extremas.
- **Conectividad Inalámbrica:**
 - Verifica que la conexión inalámbrica sea segura antes de usarla para evitar pérdida de señal.
 - Mantén una distancia de al menos 50 yardas del CED BigBoard o CED Time Keeper vinculado para asegurar un rendimiento óptimo.
- **Entorno de Uso:**
 - Usa el cronómetro en áreas bien iluminadas para asegurar la visibilidad de la pantalla.
 - Evita usar el cronómetro en entornos concurridos o caóticos donde pueda dañarse accidentalmente.
- **Manejo y Almacenamiento:**
 - Maneja el cronómetro con cuidado para evitar caídas o daños.
 - Guarda el cronómetro en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir daños accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desempaqueta el cronómetro y verifica si hay daños visibles.
- Asegúrate de que el cronómetro esté colocado sobre una superficie estable.
- Si te conectas a un CED BigBoard o CED Time Keeper, sigue las instrucciones de emparejamiento específicas proporcionadas en sus respectivos manuales.

2. Uso:

- Enciende el cronómetro utilizando el botón de encendido.
- Usa el control remoto inalámbrico para iniciar, detener y reiniciar el cronómetro según sea necesario.
- Monitorea la pantalla del cronómetro para obtener resultados de tiempo precisos.
- Si usas el cronómetro junto con otros dispositivos, asegúrate de que estén correctamente vinculados y funcionando.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Cronómetro CED7000 Chrome RF de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cronómetro en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más soporte y consultas sobre problemas de seguridad o del producto, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu Cronómetro CED7000 Chrome RF de manera responsable!

Instructions de Sécurité pour le Chronomètre RF Chrome CED7000

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chronomètre RF Chrome CED7000 de Competitive Edge Dynamics. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre chronomètre. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le chronomètre est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le chronomètre pour tout signe de dommage ou de dysfonctionnement.
- Si vous remarquez des problèmes, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité Électrique:**
 - Assurez-vous que le chronomètre est utilisé dans un environnement sec pour éviter les risques électriques.
 - Ne pas exposer le chronomètre à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- **Connectivité Sans Fil:**
 - Vérifiez que la connexion sans fil est sécurisée avant utilisation pour éviter toute perte de signal.
 - Maintenez une distance d'au moins 50 yards du CED BigBoard ou du CED Time Keeper lié pour garantir des performances optimales.
- **Environnement d'Utilisation:**
 - Utilisez le chronomètre dans des zones bien éclairées pour assurer la visibilité de l'affichage.
 - Évitez d'utiliser le chronomètre dans des environnements encombrés ou chaotiques où il pourrait être accidentellement endommagé.
- **Manipulation et Stockage:**
 - Manipulez le chronomètre avec soin pour éviter de le faire tomber ou de l'endommager.
 - Rangez le chronomètre dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour prévenir tout dommage accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Déballez le chronomètre et vérifiez s'il présente des dommages visibles.
- Assurez-vous que le chronomètre est placé sur une surface stable.
- Si vous le connectez à un CED BigBoard ou à un CED Time Keeper, suivez les instructions spécifiques de jumelage fournies dans leurs manuels respectifs.

2. Utilisation:

- Allumez le chronomètre en utilisant le bouton d'alimentation.
- Utilisez la télécommande sans fil pour démarrer, arrêter et réinitialiser le chronomètre selon vos besoins.
- Surveillez l'affichage du chronomètre pour des résultats de chronométrage précis.
- Si vous l'utilisez en conjonction avec d'autres dispositifs, assurez-vous qu'ils sont correctement liés et fonctionnent.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Chronomètre RF Chrome CED7000 conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le chronomètre dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un support supplémentaire et des questions concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site Web officiel.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profitez de votre Chronomètre RF Chrome CED7000 de manière responsable !

Istruzioni di Sicurezza per il Cronometro CED7000 Chrome RF

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cronometro CED7000 Chrome RF di Competitive Edge Dynamics. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo cronometro. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il cronometro venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il cronometro per eventuali segni di danni o malfunzionamenti.
- Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza Elettrica:**
 - Assicurati che il cronometro venga utilizzato in un ambiente asciutto per prevenire rischi elettrici.
 - Non esporre il cronometro a umidità o temperature estreme.
- **Connettività Wireless:**
 - Verifica che la connessione wireless sia sicura prima dell'uso per evitare perdite di segnale.
 - Mantieni una distanza di almeno 50 metri dal CED BigBoard o dal CED Time Keeper collegato per garantire prestazioni ottimali.
- **Ambiente di Utilizzo:**
 - Utilizza il cronometro in aree ben illuminate per garantire la visibilità del display.
 - Evita di utilizzare il cronometro in ambienti affollati o caotici dove potrebbe essere accidentalmente danneggiato.
- **Maneggio e Conservazione:**
 - Maneggia il cronometro con cura per evitare di farlo cadere o danneggiarlo.
 - Conserva il cronometro in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire danni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Sballa il cronometro e controlla per eventuali danni visibili.
- Assicurati che il cronometro sia posizionato su una superficie stabile.
- Se collegato a un CED BigBoard o a un CED Time Keeper, segui le istruzioni di accoppiamento specifiche fornite nei rispettivi manuali.

2. Uso:

- Accendi il cronometro utilizzando il pulsante di accensione.
- Usa il telecomando wireless per avviare, fermare e ripristinare il cronometro secondo necessità.
- Monitora il display del cronometro per risultati di temporizzazione accurati.
- Se utilizzato in concomitanza con altri dispositivi, assicurati che siano correttamente collegati e funzionanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Cronometro CED7000 Chrome RF in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cronometro nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto e domande riguardanti la sicurezza o problemi del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nel packaging del prodotto o sul sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso responsabile del tuo Cronometro CED7000 Chrome RF!

CED7000 Chrome RF Timer Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CED7000 Chrome RF Timerin Competitive Edge Dynamicsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja tiedot varmistaaksesi ajanottimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että ajastinta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ajastin mahdollisten vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta.
- Jos huomaat ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Sähköturvallisuus:**
 - Varmista, että ajastinta käytetään kuivassa ympäristössä sähköisten vaarojen välttämiseksi.
 - Älä altista ajastinta kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- **Langaton Yhteys:**
 - Varmista, että langaton yhteys on turvallinen ennen käyttöä signaalin katkeamisen välttämiseksi.
 - Pidä etäisyyttä vähintään 50 jardia liitetyltä CED BigBoardilta tai CED Time Keeperilta optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- **Käyttöympäristö:**
 - Käytä ajastinta hyvin valaistuissa paikoissa, jotta näyttö on näkyvissä.
 - Vältä ajastimen käyttöä tungosta tai kaaosta sisältävissä ympäristöissä, joissa se voi vahingoittua vahingossa.
- **Käsittely ja Säilytys:**
 - Käsittele ajastinta varovasti, jotta se ei putoa tai vaurioidu.
 - Säilytä ajastin turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, vahinkojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Purkaa ajastin ja tarkista näkyvät vauriot.
- Varmista, että ajastin on asetettu vakaalle pinnalle.
- Jos liität CED BigBoardiin tai CED Time Keeperiin, noudata niiden omissa oppaissa annettuja paritusohjeita.

2. Käyttö:

- Käynnistä ajastin virtapainikkeella.
- Käytä langatonta kaukosäädintä ajastimen käynnistämiseen, pysäyttämiseen ja nollaamiseen tarpeen mukaan.
- Seuraa ajastimen näyttöä tarkkojen aikatulosten varmistamiseksi.
- Jos käytät ajastinta yhdessä muiden laitteiden kanssa, varmista, että ne on liitetty ja toimivat oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä CED7000 Chrome RF Timer paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ajastinta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Lisätietoja ja kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteen ongelmiin liittyen varten, katso valmistajan yhteystiedot, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai virallisilta verkkosivuilta.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Nauti CED7000 Chrome RF Timerisi vastuullisesta käytöstä!

CED7000 Chrome RF Timer Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt CED7000 Chrome RF Timer från Competitive Edge Dynamics. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din timer. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att timern används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet timern för eventuella tecken på skador eller funktionsfel.
- Om du märker några problem, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Elektrisk Säkerhet:**
 - Se till att timern används i en torr miljö för att förhindra elektriska faror.
 - Utsätt inte timern för fukt eller extrema temperaturer.
- **Trådlös Anslutning:**
 - Kontrollera att den trådlösa anslutningen är säker innan användning för att undvika signalförlust.
 - Håll ett avstånd på minst 50 meter från den länkade CED BigBoard eller CED Time Keeper för att säkerställa optimal prestanda.
- **Användningsmiljö:**
 - Använd timern i väl upplysta områden för att säkerställa synlighet av displayen.
 - Undvik att använda timern i trånga eller kaotiska miljöer där den kan skadas av misstag.
- **Hantering och Förvaring:**
 - Hantera timern varsamt för att undvika att tappa eller skada den.
 - Förvara timern på en säker plats när den inte används för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Packa upp timern och kontrollera för synliga skador.
- Se till att timern placeras på en stabil yta.
- Om du kopplar den till en CED BigBoard eller CED Time Keeper, följ de specifika kopplingsanvisningarna i deras respektive manualer.

2. Användning:

- Slå på timern med strömbrytaren.
- Använd den trådlösa fjärrkontrollen för att starta, stoppa och återställa timern vid behov.
- Övervaka timerns display för korrekta tidsresultat.
- Om du använder den tillsammans med andra enheter, se till att de är korrekt länkade och fungerar.

Avfallsanvisningar

- Kassera CED7000 Chrome RF Timer i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte timern i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare stöd och frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Njut av att använda din CED7000 Chrome RF Timer på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro CED7000 Chrome RF Timer

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CED7000 Chrome RF Timer od společnosti Competitive Edge Dynamics. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho časovače. Před použitím produktu si prosím tuto dokumentaci pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl časovač používán pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte časovač na jakékoli známky poškození nebo poruchy.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce.
- Nahlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Elektrická bezpečnost:**
 - Zajistěte, aby byl časovač používán v suchém prostředí, aby se předešlo elektrickým nebezpečím.
 - Nevystavujte časovač vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- **Bezdrátové připojení:**
 - Ověřte, že bezdrátové připojení je před použitím bezpečné, aby se předešlo ztrátě signálu.
 - Udržujte vzdálenost alespoň 50 yardů od propojeného CED BigBoard nebo CED Time Keeper pro zajištění optimálního výkonu.
- **Prostředí použití:**
 - Používejte časovač na dobře osvětlených místech, aby byla zajištěna viditelnost displeje.
 - Vyhněte se používání časovače v přeplněných nebo chaotických prostředích, kde by mohl být náhodně poškozen.
- **Manipulace a skladování:**
 - Zacházejte s časovačem opatrně, abyste se vyhnuli pádu nebo poškození.
 - Skladujte časovač na bezpečném místě, když se nepoužívá, aby se předešlo náhodnému poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Rozbalte časovač a zkontrolujte, zda není viditelně poškozen.
- Zajistěte, aby byl časovač umístěn na stabilním povrchu.
- Pokud se připojujete k CED BigBoard nebo CED Time Keeper, dodržujte konkrétní pokyny pro párování uvedené v jejich příslušných manuálech.

2. Používání:

- Zapněte časovač pomocí tlačítka napájení.
- Použijte bezdrátové dálkové ovládání k zahájení, zastavení a resetování časovače podle potřeby.
- Sledujte displej časovače pro přesné výsledky časování.
- Pokud používáte v kombinaci s jinými zařízeními, ujistěte se, že jsou správně propojena a funkční.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte CED7000 Chrome RF Timer v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte časovač do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu a dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Užijte si používání vašeho CED7000 Chrome RF Timer zodpovědně!