

FIREMAX DIGITAL MUFF BLACK

The Walker's Game Ear FireMax Behind the Neck Muff are the ideal choice for the type of people who want a rechargeable option for hearing protection when batteries aren't close at hand. The FireMax can be charged with a USB-C charging cable to run for up to 200 hours on a charge. FEATURES Slim low profile design Digital audio circuit Rechargeable Low noise/frequency tuned for natural sound clarity Auto shut off Digital soft touch silent button operation 4 frequency modes: universal, clear voice, high frequency boost, power boost 2000 MAH (200 hours battery life) IP54 rated USB-C charging port, charging cable included Rubber tacti-grip headband Cooling gel earpads (available on most models) Full dynamic range HD speakers for clear balanced sound Sound activated compression Sound dampening composite housing 3.5mm audio jack Rubber spray 20-23 NRR (target)



Attributes

- Name: FIREMAX DIGITAL MUFF BLACK
- Manufacturer: WALKERS GAME EAR
- Product no.: 430100904
- Mfr. No.: GWP-DFM
- Color: Black
- NRR: 20 dB
- Style: Electronic
- Delivery weight: 0.54kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 199mm
- Shipping length: 262mm
- UPC: 888151030707

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR](#)
- [English: FIREMAX DIGITAL MUFF Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR](#)
- [Suomi: FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR](#)

Sicherheitshinweise für den FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR! Dieser Ohrenschutz wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Klangqualität und Schutz für Ihr Gehör zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen geprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, es sei denn, sie werden unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt trocken und sauber bleibt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Ohrenschützer nicht in lauten Umgebungen, wenn Ihr Gehörschutz nicht richtig sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf einem sicheren Niveau eingestellt ist, um Hörschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist, wie z. B. Risse oder andere sichtbare Mängel.
- Achten Sie darauf, dass das USBCLadekabel nicht beschädigt ist, bevor Sie das Produkt aufladen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter einer Ohrinfektion oder anderen Ohrproblemen leiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden des Produkts:

- Verwenden Sie das mitgelieferte USBCLadekabel, um den Ohrenschutz aufzuladen.
- Schließen Sie das Kabel an eine geeignete Stromquelle an.
- Lassen Sie das Produkt vollständig aufladen, bevor Sie es verwenden (bis zu 200 Stunden Betriebsdauer nach vollständiger Ladung).

2. Einstellen des Ohrenschutzes:

- Setzen Sie die Ohrenschützer so auf, dass sie bequem und sicher sitzen.
- Passen Sie den Kopfbügel an Ihren Kopf an, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

3. Nutzung der Funktionen:

- Verwenden Sie die digitale SoftTouchStummschaltung, um Geräusche bei Bedarf schnell auszuschalten.
- Wählen Sie aus den 4 Frequenzmodi, um den Klang an Ihre Umgebung anzupassen: universell, klare Stimme, Hochfrequenzverstärkung und Leistungsboost.
- Nutzen Sie den 3,5 mm Audioanschluss, wenn Sie externe Audioquellen anschließen möchten.

4. Nach der Nutzung:

- Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht verwendet wird, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über die Rückgabemöglichkeiten bei Ihrem Händler, falls eine Rückgabe erforderlich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass Sie die Modellnummer und alle relevanten Informationen bereithalten, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die optimale Nutzung des FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

FIREMAX DIGITAL MUFF Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Walker's Game Ear FireMax Digital Muff. This product is designed to provide effective hearing protection while ensuring comfort and usability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used as intended and according to the instructions provided.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals who may not understand its intended use.
- Familiarize yourself with the features of the product to maximize its benefits and ensure safe operation.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hearing Protection:** This product is designed to protect your hearing. Always wear the FireMax Digital Muff in noisy environments to prevent hearing damage.
- **Charging:** Use only the provided USBC charging cable to charge the device. Ensure that the charging port is dry and free from debris before connecting.
- **Temperature:** Avoid exposing the product to extreme temperatures (below 10°C or above 50°C) as this may affect its performance and safety.
- **Moisture:** The product is rated IP54, which means it is protected against limited dust ingress and splashes of water. Do not submerge the product in water.
- **Maintenance:** Regularly clean the earpads and headband using a damp cloth. Do not use harsh chemicals or solvents.

Instructions for Installation and Usage

1. Charging the Device:

- Connect the USBC charging cable to the charging port on the FireMax Digital Muff.
- Plug the other end into a power source.
- Allow the device to charge fully for optimal performance (up to 200 hours of battery life).

2. Wearing the Muff:

- Adjust the rubber tactigrip headband to fit comfortably on your head.
- Ensure that the cooling gel earpads rest snugly against your ears for maximum sound isolation.

3. Using the Device:

- Turn on the device using the digital soft touch silent button.
- Select your desired frequency mode (universal, clear voice, high frequency boost, power boost) based on your environment.
- Monitor the battery life and recharge as needed.

4. Sound Activation:

- The FireMax Digital Muff features soundactivated compression to protect your hearing from sudden loud noises while allowing for natural sound clarity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove the rechargeable battery if applicable, and recycle it separately.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to the designated EU contact point. Check the packaging or product documentation for further details.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Walker's Game Ear FireMax Digital Muff. Always prioritize your safety and the safety of those around you.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR. Ce dispositif est conçu pour offrir une protection auditive efficace tout en étant rechargeable et facile à utiliser. Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation dans des environnements bruyants** : Lorsque tu utilises le FireMax, assure-toi que le volume est réglé à un niveau confortable pour éviter d'endommager ton audition.
- **Recharge** : Utilise uniquement le câble de chargement USB-C fourni pour recharger le produit.
- **Éviter l'humidité** : Bien que le port de chargement soit classé IP54, évite d'exposer le produit à des environnements très humides ou à des éclaboussures d'eau.
- **Ne pas démonter** : Ne tente pas de démonter ou de réparer le produit toi-même, cela pourrait annuler la garantie et présenter des risques de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du produit :

- Connecte le câble de chargement USB-C à un port USB compatible.
- Assure-toi que le produit est correctement connecté pour un chargement optimal.
- Laisse charger jusqu'à ce que la batterie soit pleine (jusqu'à 200 heures d'autonomie sur une seule charge).

2. Mise en place :

- Ajuste le bandeau en caoutchouc tactique pour un confort optimal.
- Place les coussinets d'oreilles en gel de refroidissement sur tes oreilles pour un meilleur ajustement et une protection auditive efficace.

3. Utilisation des modes de fréquence :

- Le FireMax offre 4 modes de fréquence : universel, voix claire, boost de haute fréquence, et boost de puissance. Choisis le mode le plus adapté à ton environnement.
- Utilise le bouton tactile numérique pour changer de mode facilement.

4. Fonctionnement silencieux :

- Le produit est conçu pour fonctionner silencieusement. Assure-toi que le bouton tactile est utilisé avec précaution pour éviter des changements accidentels de mode.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou n'est plus utilisable, il doit être éliminé de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Utilise des points de collecte appropriés pour l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR, n'hésite pas à contacter le point de contact de sécurité de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux profiter de ton FIREMAX DIGITAL MUFF en toute sécurité. Reste informé et assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité concernant le produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le cuffie Walker's Game Ear FireMax. Questo dispositivo è progettato per offrire una protezione dell'udito efficace e confortevole. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme o umidità.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o durante attività che richiedono massima attenzione.
- Non tentare di riparare il dispositivo da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Assicurati che il cavo di ricarica USB-C sia in buone condizioni e non danneggiato prima dell'uso.
- Utilizza il dispositivo solo con gli accessori e i componenti forniti dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del dispositivo

- Collega il cavo di ricarica USB-C alla porta di ricarica del dispositivo.
- Inserisci l'altra estremità del cavo in una fonte di alimentazione compatibile.
- Attendi che il dispositivo si carichi completamente. La durata della carica è di circa 200 ore.

2. Accensione e spegnimento

- Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione.
- Per spegnere, premi nuovamente il pulsante.

3. Selezione della modalità

- Utilizza il pulsante per selezionare tra le quattro modalità di frequenza: universale, voce chiara, potenziamento delle alte frequenze, potenziamento della potenza.

4. Regolazione del volume

- Regola il volume utilizzando i controlli dedicati sul dispositivo.

5. Uso dei cuscinetti auricolari

- Assicurati che i cuscinetti auricolari siano ben posizionati per una vestibilità sicura e confortevole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.

- Ricicla il dispositivo e i suoi componenti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza riguardo il prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Troverai le informazioni necessarie sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Grazie per aver scelto le cuffie Walker's Game Ear FireMax. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza d'uso sicura e soddisfacente.

Bruksanvisning for FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Introduksjon

Takk for at du valgte Walker's Game Ear FireMax Digital Muff. Dette produktet er designet for å gi deg optimal hørselbeskyttelse og lydklarhet. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet for synlige skader før bruk. Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner med høy risiko for skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av hørselvern.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Batterisikkerhet:** Bruk kun den medfølgende USBC ladekabelen for lading. Overoppheting kan oppstå hvis andre ladere brukes.
- **Lydnivå:** Juster volumet til et behagelig nivå. Overdreven eksponering for høye lyder kan føre til hørselsskader.
- **Bruk av øreklokker:** Sørg for at øreklokkene sitter godt og komfortabelt for å oppnå optimal beskyttelse.
- **Rengjøring:** Rengjør øreputene regelmessig for å opprettholde hygiene og komfort.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av produktet:

- Koble USBC ladekabelen til ladeporten på FireMax.
- Koble den andre enden til en USBstrømkilde.
- La produktet lade til indikatorlampen viser at det er fulladet.

2. Bruk av produktet:

- Plasser øreklokkene over ørene og juster hodebåndet for en komfortabel passform.
- Slå på produktet ved å trykke på den digitale myke berøringsknappen.
- Velg ønsket frekvensmodus ved å trykke på knappen flere ganger.

3. Slå av produktet:

- Hold den digitale berøringsknappen inne i noen sekunder til produktet slår seg av.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Sørg for at batteriet er avladet før du kaster produktet.
- Resirkuler emballasje der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med Walker's Game Ear FireMax Digital Muff.

FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa kuuloa varten, erityisesti metsästyksessä ja ulkoilussa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa ja suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille kemikaaleille tai nesteille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kuulosuojaimia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos se aiheuttaa epämukavuutta tai kipua.
- Varmista, että kuulokkeet istuvat hyvin ja ovat mukautetut korviesi muotoon.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käytössä. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen kuin kuuloa suojaamiseen.
- Vältä kuuntelua korkealla äänenvoimakkuudella, jotta kuulosi ei vahingoitu.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että voit kuulla tärkeitä ääniä, kuten varoitusääniä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Lataaminen

- Liitä USBClatauskaapeli tuotteeseen ja toiseen päähän virtalähteeseen.
- Lataa laitetta, kunnes akku on täynnä (noin 200 tuntia käyttöä yhdellä latauksella).

2. Käyttö

- Aseta kuulokkeet korviisi siten, että ne istuvat mukavasti.
- Käynnistä laite painamalla digitaalista pehmeää kosketuspainiketta.
- Valitse haluamasi taajuusasetukset (yleinen, selkeä ääni, korkean taajuuden tehostus, tehoboost) painamalla painiketta.

3. Sammuttaminen

- Sammuta laite painamalla samaa painiketta, jota käytit käynnistämiseen.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikan kierrättämisestä.
- Varmista, että akku on tyhjennetty ennen tuotteen hävittämistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajantasaiset tiedot. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset ja varoitukset tuotteista.

Yhteenveto

FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR on erinomainen valinta kuuloa suojaamiseen, mutta kuten kaikissa elektronisissa laitteissa, on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Huolellinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR

Introduktion

Tack för att du valt FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR. Dessa hörselskydd är designade för att ge ett pålitligt och effektivt skydd mot skadliga ljudnivåer. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd hörselskydden endast för avsett ändamål.
- Justera huvudbandet så att det sitter bekvämt men ändå säkert.
- Undvik att använda produkten i miljöer med extrem värme eller fukt.
- Rengör hörselskydden regelbundet med en mjuk, fuktig trasa för att förhindra smuts och bakterietillväxt.
- Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar onormalt.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av produkten:

- Använd den medföljande USBCladdkabeln för att ladda hörselskydden.
- Ladda enheten i en torr och säker miljö.
- Låt produkten laddas helt innan första användning för bästa prestanda.

2. Användning av hörselskydden:

- Sätt på hörselskydden genom att justera huvudbandet till önskad passform.
- Slå på enheten genom att trycka på den digitala knappen.
- Välj önskat ljudläge (universell, klar röst, högfrekvensboost, kraftboost) med hjälp av knapparna.

3. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet att alla funktioner fungerar som de ska.
- Byt ut eventuella slitna eller skadade delar om det behövs.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna batteriet på ett säkert sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter för elektronik.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av FIREMAX DIGITAL MUFF WALKERS GAME EAR. Tack för att du prioriterar din hörselhälsa!