

ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT - ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 34MM SCOPE, LEVER SYSTEM

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Nuevo GEN-2 con sistema de palanca o tuerca ligero. Hasta un 7% más ligero. A menudo, el rango de ajuste de elevación del visor no es el adecuado para compensar la caída de la bala a largas distancias. Este soporte de visor fue desarrollado para compensar el rango de ajuste faltante del visor. La inclinación del soporte del visor se puede ajustar individualmente en pasos de 10 desde 0 hasta 70 MOA. El soporte y el visor de rifle pueden permanecer en el rifle. Los insertos de rosca autoblocantes garantizan un asiento permanente y estable de ambas conexiones atornilladas. Eratac garantiza un 100% de repetibilidad y resistencia al disparo. La parte superior e inferior del soporte están conectadas de forma segura entre sí mediante un tornillo que atraviesa la rueda de mano en diagonal. La bisagra está diseñada como una junta cónica sólida y asegura un asiento sin juego de los componentes. NUEVO: El soporte ahora también se suministra con un dial en mrad/MIL. La inclinación se puede cambiar en pasos de 5 entre 0 y 20 mrad/MIL. Una docena de razones para los soportes ERATAC: Fresado de aluminio de alta calidad, sólido Anodizado duro, negro mate Fabricado según Mil-Spec. Tipo III Componentes a prueba de óxido 100% de repetibilidad ¡Retorno inmediato a cero! Probado hasta cal. .50 BMG Disponible en muchas alturas para diferentes armas y visores Con o sin inclinación para tiro a larga distancia Anillas con interfaz UNIVERSAL para acoplar varios accesorios tácticos Sistema de sujeción fabricado según NATO-STANAG 4694, compatible con Mil-Std. 1913 Bloqueo mediante palancas de seguridad o tuercas hexagonales sin piezas que se puedan perder 100% fabricado en Alemania



Atributos

- Nombre: [ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 34MM SCOPE, LEVER SYSTEM](#)
- Fabricante: [ERATAC](#)
- N.º de producto: 430105685
- N.º fabr.: T4074-0025
- Acabado: Black
- Altura: 2.24"
- Diametro del tubo del visor: 34mm
- Estilo: Clamp-On
- Longitud: 5.35"
- Peso de entrega: 0.44kg
- Altura de envío: 61mm
- Ancho de envío: 88mm
- Longitud de envío: 203mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Soporte de Inclinación Ajustable ERATAC
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Soporte de Inclinación Ajustable ERATAC

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Inclinación Ajustable ERATAC para su visor de 34 mm. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión de su tiro a largas distancias. Sin embargo, es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación del producto.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte y el visor fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Nunca uses el soporte si está dañado o si las piezas están sueltas.
- Utiliza el soporte solo con visores compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar un montaje inadecuado.
- **Ajuste de Inclinación:** Ajusta la inclinación del soporte solo cuando el rifle esté en un soporte seguro y no esté cargado.
- **Uso:** Nunca apunes el rifle a personas o animales y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el soporte para evitar la acumulación de suciedad y asegurarte de que funcione correctamente.
- **Verificación:** Comprueba la fijación del soporte y el visor antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas, como un destornillador y una llave, para la instalación.
2. **Instalación:**
 - Coloca el soporte en la base del visor.
 - Asegúrate de que las piezas estén bien alineadas.
 - Utiliza el tornillo de fijación para asegurar el soporte al visor.
 - Ajusta la inclinación en pasos de 10 desde 0 hasta 70 MOA según sea necesario.
 - Asegúrate de que el soporte esté firmemente sujetado y que no haya movimiento.
3. **Uso:**
 - Una vez instalado, verifica que el visor esté correctamente alineado.
 - Ajusta la inclinación según sea necesario para compensar la caída de la bala.
 - Dispara solo en un ambiente seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Asegúrate de seguir las normativas locales para la eliminación de productos de metal y componentes electrónicos.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje apropiado.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que estas directrices están diseñadas para ayudarte a utilizar el Soporte de Inclinación Ajustable ERATAC de manera segura y efectiva. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es