

ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT - ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 34MM SCOPE, NUT SYSTEM

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Nuevo GEN-2 con sistema de palanca o tuerca ligero. Hasta un 7% más ligero. A menudo, el rango de ajuste de elevación del visor no es el adecuado para compensar la caída de la bala a largas distancias. Este soporte de visor fue desarrollado para compensar el rango de ajuste faltante del visor. La inclinación del soporte del visor se puede ajustar individualmente en pasos de 10 desde 0 hasta 70 MOA. El soporte y el visor de rifle pueden permanecer en el rifle. Los insertos de rosca autoblocantes garantizan un asiento permanente y estable de ambas conexiones atornilladas. Eratac garantiza un 100% de repetibilidad y resistencia al disparo. La parte superior e inferior del soporte están conectadas de forma segura entre sí mediante un tornillo que atraviesa la rueda de mano en diagonal. La bisagra está diseñada como una junta cónica sólida y asegura un asiento sin juego de los componentes. NUEVO: El soporte ahora también se suministra con un dial en mrad/MIL. La inclinación se puede cambiar en pasos de 5 entre 0 y 20 mrad/MIL. Una docena de razones para los soportes ERATAC: Fresado de aluminio de alta calidad, sólido Anodizado duro, negro mate Fabricado según Mil-Spec. Tipo III Componentes a prueba de óxido 100% de repetibilidad ¡Retorno inmediato a cero! Probado hasta cal. .50 BMG Disponible en muchas alturas para diferentes armas y visores Con o sin inclinación para tiro a larga distancia Anillas con interfaz UNIVERSAL para acoplar varios accesorios tácticos Sistema de sujeción fabricado según NATO-STANAG 4694, compatible con Mil-Std. 1913 Bloqueo mediante palancas de seguridad o tuercas hexagonales sin piezas que se puedan perder 100% fabricado en Alemania



Atributos

- Nombre: ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 34MM SCOPE, NUT SYSTEM
- Fabricante: ERATAC
- N.º de producto: 430105688
- N.º fabr.: T5074-0025
- Acabado: Black
- Altura: 2.24"
- Diametro del tubo del visor: 34mm
- Estilo: Clamp-On
- Longitud: 5.35"
- Peso de entrega: 0.44kg
- Altura de envío: 61mm
- Ancho de envío: 88mm
- Longitud de envío: 203mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Inclinación Ajustable ERATAC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Inclinación Ajustable ERATAC

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Inclinación Ajustable ERATAC para tu visor de 34 mm. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución efectiva a la compensación del rango de ajuste de elevación de tu visor, especialmente a largas distancias. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza el soporte únicamente con visores compatibles.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Si el soporte se ve comprometido de alguna manera, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de Inclinación:** Ajusta la inclinación del soporte en pasos de 10 desde 0 hasta 70 MOA. Asegúrate de que el ajuste esté seguro antes de usar el visor.
- **Montaje del Visor:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y fijado al soporte. Utiliza los insertos de rosca autoblocantes para garantizar un asiento permanente.
- **Uso en el Campo:** Evita el uso del soporte en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes muy húmedos.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del soporte, incluida la limpieza y el ajuste de las conexiones atornilladas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Coloca el soporte en la base del visor.
- Asegúrate de que el soporte esté alineado correctamente.
- Utiliza el tornillo para fijar el soporte a la base del visor, asegurando un ajuste firme.
- Verifica que el soporte esté correctamente instalado antes de proceder.

2. Ajuste de la Inclinación:

- Gira el dial para ajustar la inclinación entre 0 y 20 mrad/MIL en pasos de 5.
- Asegúrate de que el ajuste esté seguro y que no haya juego en la inclinación.

3. Uso del Visor:

- Una vez instalado y ajustado, utiliza el visor como lo harías normalmente.
- Mantén el rifle en una posición estable y segura al disparar.

4. Inspección PostUso:

- Después de cada uso, revisa el soporte y el visor para detectar cualquier daño o desgaste.
- Limpia cualquier suciedad o residuo que pueda haberse acumulado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No tires el soporte en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información sobre el soporte, no dudes en ponerte en contacto con el soporte del fabricante en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu Soporte de Inclinación Ajustable ERATAC.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es