

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH SMALL BLACK

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH SMALL BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106518
- Mfr. No.: MAG1337-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 840815142836

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES MAGPUL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti produktu DAKA® Waterproof Window Pouches](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Waterproof Window Pouches

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Wertsachen in nassen Umgebungen sicher und trocken zu halten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Pouch vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Pouch nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Pouch von extremen Temperaturen und scharfen Gegenständen fern.
- Achten Sie darauf, die Pouch nicht über ihre maximale Kapazität zu beladen.
- Bewahren Sie die Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Erstickern oder Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass der YKKReißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Pouch in Wasser tauchen.
- Verwenden Sie die Pouch nicht in Situationen, in denen sie extremen Druck oder physische Belastungen ausgesetzt ist.
- Bei Verwendung mit Handschuhen, überprüfen Sie, ob der Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Pouch in der Nähe von Chemikalien oder scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Inhalt vorbereiten:** Stellen Sie sicher, dass alle Gegenstände, die Sie in die Pouch legen möchten, trocken und sauber sind.
2. **Befüllen der Pouch:** Legen Sie Ihre Gegenstände in die Pouch und achten Sie darauf, dass sie nicht überladen wird.
3. **Reißverschluss schließen:** Ziehen Sie den YKKReißverschluss vollständig zu, um eine wasserdichte Versiegelung zu gewährleisten.
4. **Befestigung:** Nutzen Sie die KarabinerDurchführungen, um die Pouch sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigung sicher ist.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie vor der Verwendung im Wasser, ob die Pouch ordnungsgemäß verschlossen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die DAKA Waterproof Window Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Pouch vor der Entsorgung leer und sauber ist.
- Überlegen Sie, ob die Pouch recycelbar ist, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die Pouch erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und verwenden Sie die DAKA Waterproof Window Pouch verantwortungsbewusst. Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Wertsachen haben oberste Priorität!

DAKA Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouches. This guide provides important safety information and usage instructions to ensure your safety and the longevity of your product. Please read this guide carefully before using the pouches.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouches are used only for their intended purpose.
- Always inspect the pouches for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the pouches away from sharp objects that may puncture or tear the material.
- Store the pouches in a cool, dry place when not in use to prevent deterioration.
- Do not expose the pouches to extreme heat or open flames.
- Ensure that the pouches are properly sealed before submerging in water.

Specific Safety Precautions for Use

- The pouches are designed to be waterproof; however, prolonged submersion may compromise their integrity.
- Avoid using the pouches for storing food or perishable items.
- Do not exceed the recommended weight limit for the pouches to prevent damage.
- Use caution when handling the pouches in wet conditions, as they may become slippery.
- If using the pouches while engaging in physical activities, ensure they are securely fastened to prevent accidental loss.

Instructions for Installation and Usage

- To open the pouch, grasp the durable zipper pull made of 550 paracord and heat shrink tubing.
- Ensure the zipper is fully closed before exposing the pouch to water.
- For easy identification of contents, utilize the translucent window panel.
- Attach the pouch using the extralarge carabiner passthroughs to secure it to your gear.
- Regularly check the zipper and seals for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouches in accordance with local regulations for plastic and synthetic materials.
- Do not incinerate the pouches, as this may release harmful substances into the environment.
- If the pouches are no longer usable, consider recycling them if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer directly. They will provide the necessary support and information.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your DAKA Waterproof Window Pouches. Thank you for your attention to these safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el DAKA® Waterproof Window Pouch de Magpul. Este pouch está diseñado para ofrecerte protección impermeable para tus objetos de valor en diversas situaciones. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pouch esté en buen estado antes de cada uso. Revisa si hay daños visibles, como rasgaduras o desgastes en la cremallera.
- Utiliza el pouch solo para los fines previstos. No lo uses para almacenar productos químicos o materiales peligrosos.
- Mantén el pouch fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Si utilizas el pouch en condiciones extremas, como bajo el agua, asegúrate de que esté completamente cerrado antes de sumergirlo.
- Si el pouch se daña o presenta fugas, deja de usarlo inmediatamente y considera reemplazarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Cremallera:** Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de exponer el pouch al agua.
- **Material:** El material del pouch está diseñado para ser impermeable, pero no es a prueba de agua en todas las circunstancias. Evita la exposición prolongada a la humedad extrema.
- **Uso con Guantes:** Si usas guantes, asegúrate de que el tirador de la cremallera sea fácil de agarrar. Los tiradores están diseñados para ser utilizados en condiciones húmedas.
- **Identificación del Contenido:** Utiliza el panel de ventana translúcido para identificar el contenido sin abrir el pouch. Esto ayuda a evitar la exposición innecesaria al agua.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Apertura del Pouch:

- Tira del tirador de la cremallera para abrir el pouch.
- Asegúrate de que no haya objetos que obstruyan el cierre de la cremallera.

2. Carga del Pouch:

- Coloca tus objetos de valor dentro del pouch.
- Evita sobrecargar el pouch, ya que esto puede afectar su capacidad de sellado.

3. Cierre del Pouch:

- Asegúrate de cerrar la cremallera completamente.
- Revisa visualmente que no haya espacios abiertos en la cremallera.

4. Uso en Situaciones Húmedas:

- Si planeas usar el pouch en el agua, asegúrate de que esté correctamente cerrado.
- Mantén el pouch en la superficie del agua si es posible, y evita la inmersión prolongada.

5. Almacenamiento:

- Almacena el pouch en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Evita la exposición directa a la luz solar durante períodos prolongados.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el pouch, deséchalo de manera responsable.
- Si es posible, recicla el material del pouch según las regulaciones locales.
- No lo tires en cuerpos de agua o en la naturaleza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del DAKA Waterproof Window Pouch, consulta el sitio web de Magpul o contacta a un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a asistencia en caso de dudas o problemas relacionados con la seguridad del producto.

Esta guía de instrucciones de seguridad ha sido diseñada para ayudarte a utilizar el DAKA Waterproof Window Pouch de manera segura y efectiva. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de la protección que ofrece este pouch y mantener tus objetos de valor a salvo del agua.

Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi les pochettes DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre pochette. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les fermetures éclair et le matériau pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas la pochette. Respectez les spécifications de volume interne pour éviter d'endommager la fermeture éclair ou le matériau.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants, sauf si elle est utilisée sous la supervision d'un adulte.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait compromettre son intégrité.
- Si vous constatez des fuites ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la pochette uniquement pour des objets qui nécessitent une protection contre l'eau.
- Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant d'exposer la pochette à l'eau.
- Ne plongez pas la pochette dans l'eau à une profondeur supérieure à celle pour laquelle elle a été conçue.
- Ne pas utiliser la pochette comme dispositif de flottaison ou pour des activités aquatiques.
- Évitez de laisser des objets pointus ou tranchants à l'intérieur de la pochette, car cela pourrait endommager le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette:

- Tirez sur la tirette de fermeture éclair en paracord 550 pour ouvrir la pochette.
- Assurez-vous que la tirette est bien saisie, même si vos mains sont mouillées ou si vous portez des gants.

2. Chargement de la Pochette:

- Placez vos objets à l'intérieur de la pochette. Assurez-vous qu'ils ne dépassent pas les dimensions internes spécifiées.
- Évitez de surcharger la pochette pour garantir une fermeture sécurisée.

3. Fermeture de la Pochette:

- Fermez la fermeture éclair en tirant sur la tirette jusqu'à ce qu'elle soit complètement scellée.
- Vérifiez visuellement que la fermeture est bien fermée sur toute sa longueur.

4. Utilisation de la Pochette:

- Attachez la pochette à un mousqueton ou à un autre équipement à l'aide des passants de mousqueton extralarges.
- Évitez de tirer brusquement sur la pochette lorsqu'elle est attachée.

5. Vérification de l'Étanchéité:

- Avant d'utiliser la pochette dans des conditions humides, effectuez un test d'étanchéité en plaçant un morceau de papier absorbant à l'intérieur et en le laissant exposé à l'eau pendant quelques minutes. Vérifiez si le papier est humide.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette DAKA Waterproof Window Pouch dans des décharges non réglementées.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux plastiques.
- Si la pochette est endommagée et ne peut plus être utilisée, envisagez de la recycler conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez contacter le fabricant ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le DAKA® Waterproof Window Pouches di Magpul. Questo documento è progettato per fornire informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente gli aggiornamenti sulle revocche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo in ambienti per i quali è stato progettato.
- Evitare di sovraccaricare il pouch oltre la capacità raccomandata.
- Assicurarsi che le cerniere siano completamente chiuse prima di esporre il prodotto all'acqua.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme senza una preparazione adeguata.
- Non esporre il prodotto a fonti di calore diretto o fiamme libere.
- In caso di contatto con sostanze chimiche, pulire immediatamente con acqua e sapone.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che il pouch sia pulito e asciutto prima dell'uso.
 - Posizionare il pouch in un'area facilmente accessibile e sicura.
 - Utilizzare i passaggi per moschettoni per attaccare il pouch a zaini o altre attrezzature.
- **Uso:**
 - Aprire il pouch utilizzando la linguetta della cerniera in paracord 550.
 - Inserire gli oggetti all'interno del pouch, assicurandosi che non superino la capacità interna.
 - Chiudere saldamente la cerniera per garantire l'impermeabilità.
 - Controllare periodicamente il pouch per assicurarsi che non ci siano perdite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici, se applicabile.
- Se il prodotto è danneggiato, considerare il suo smaltimento in un centro di raccolta rifiuti specializzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE appropriato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la comunicazione.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace delle DAKA Waterproof Window Pouches di Magpul. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida contribuirà a proteggere gli utenti e i loro beni.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES MAGPUL

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu suojaamaan arvotavaroita kosteissa olosuhteissa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista mahdolliset vauriot, kuten repeämät tai rikkoutuneet vetoketjut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisten valvonnassa.
- Vältä altistamista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vedenpitävyyden varmistamiseksi sulje vetoketju kokonaan ennen käyttöä.
- Älä upota tuotetta syvään veteen, vaikka se on vedenpitävä.
- Varmista, että vetotanko on kunnolla kiinnitetty, ennen kuin käytät sitä kiinnittämiseen.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa, ellei se ole täysin suljettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että tuote on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki tarvittavat tavarat ovat valmiina, ennen kuin laitat ne pussiin.

2. Sisällön lisääminen:

- Avaa vetoketju kokonaan.
- Aseta halutut tavarat pussiin.
- Sulje vetoketju huolellisesti varmistaaksesi, että se on täysin kiinni.

3. Kiinnittäminen:

- Käytä karabiinikiinnityksiä kiinnittääksesi pussin esimerkiksi reppuun tai vyöhön.
- Varmista, että karabiinikiinnitykset ovat kunnolla lukittuja.

4. Käyttö:

- Käytäussia vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti, että vetoketju on kunnolla kiinni.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisää tietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa DAKA Waterproof Window Pouchin turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja olla tietoinen ympäristöstäsi.

Säkerhetsanvisningar för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Waterproof Window Pouches från Magpul. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker i vattentäta förhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast DAKA Waterproof Window Pouches för avsedda ändamål.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att dragkedjan är helt stängd innan du utsätter påsen för vatten.
- Undvik att överfylla påsen, vilket kan påverka dess vattentålighet.
- Använd dragkedjehandtagen med försiktighet för att undvika skador på händerna, särskilt när de är blöta.
- Förvara påsen på en säker plats när den inte används för att undvika oavsiktlig skada eller exponering.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna påsen:

- Dra i dragkedjan för att öppna påsen.
- Kontrollera att inga föremål blockerar dragkedjan.

2. Fyll påsen:

- Placera dina värdesaker inuti påsen, se till att de inte överstiger den rekommenderade kapaciteten.
- Stäng dragkedjan noggrant och se till att den är helt sluten.

3. Användning i vattnet:

- Om du planerar att använda påsen i vattnet, se till att den är korrekt stängd.
- Undvik att utsätta påsen för starka strömmar eller dykning under vatten.

4. Torkning och rengöring:

- Efter användning, torka av påsen med en mjuk trasa.
- För att rengöra, använd en mild tvål och vatten. Undvik starka kemikalier.

Avfallshanteringsanvisningar

- DAKA Waterproof Window Pouches är tillverkade av hållbara material. Vid slutet av livslängden, vänligen återvinn produkten där det är möjligt.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kassera den i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående DAKA Waterproof Window Pouches, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Vi tackar för att du valt DAKA Waterproof Window Pouches och hoppas att du får stor nytta av produkten!

Návod k bezpečnosti produktu DAKA® Waterproof Window Pouches

Úvod

Gratulujeme k zakoupení DAKA Waterproof Window Pouch od společnosti Magpul. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální vodotěsnost a ochranu vašich cenností v extrémních podmínkách. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, tj. k ochraně cenností před vodou a vlhkostí.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a všechny zipy a švy jsou v dobrém stavu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních podmínkách, které přesahují jeho specifikace.
- V případě jakýchkoli problémů nebo podezření na poškození produktu přestaňte ihned používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zip zcela uzavřen, aby se předešlo pronikání vody.
- Při manipulaci s mokřím produktem používejte opatrnost, aby nedošlo k uklouznutí.
- Pokud používáte rukavice, ujistěte se, že máte dobrý úchop na táhlo zipu.
- Nezavírejte zip násilím, pokud je zablokován nebo pokud se zdá, že je poškozen.
- Neumísťujte do kapsy těžké nebo ostré předměty, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je DAKA Waterproof Window Pouch čistý a suchý.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné cennosti připravené k uložení.

2. Uložení cenností:

- Otevřete YKK zip a vložte cennosti do vnitřního prostoru.
- Ujistěte se, že cennosti jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich poškození.
- Uzavřete zip a ujistěte se, že je zcela zajištěn.

3. Připevnění:

- Použijte velké karabiny pro připevnění k batohu, opasku nebo jiným předmětům.
- Ujistěte se, že karabiny jsou správně zajištěny a nedojde k jejich uvolnění.

4. Údržba:

- Po každém použití otřete výrobek čistým a suchým hadříkem.
- Skladujte výrobek na suchém místě, chráněném před přímým slunečním zářením.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je DAKA Waterproof Window Pouch poškozen a nelze jej dále používat, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se standardy EU se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Udržujte si aktuální informace o případných zpětných výzvách a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA Waterproof Window Pouch. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.