

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE FDE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106527
- Mfr. No.: MAG1339-245
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 381mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840815142904

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES](#)

Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihre Wertsachen in extremen Bedingungen wasserdicht zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von extremen Temperaturen und scharfen Gegenständen fern.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des YKK Reißverschlusses und der Reißverschlusszüge.
- Verwenden Sie die Tasche nicht unter Wasser, wenn der Reißverschluss oder die Nähte beschädigt sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Bei Verwendung mit Handschuhen, stellen Sie sicher, dass Sie die Reißverschlusszüge gut greifen können.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Öffnen oder Missbrauch zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Tasche ins Wasser tauchen.

2. Befestigung:

- Nutzen Sie die extra großen Karabiner Durchführungen, um die Tasche sicher an Ihrem Rucksack, Gürtel oder anderen Ausrüstungen zu befestigen.

3. Inhalt:

- Füllen Sie die Tasche mit den gewünschten Gegenständen und stellen Sie sicher, dass sie nicht überladen ist.
- Verwenden Sie das durchsichtige Fenster, um den Inhalt einfach zu identifizieren.

4. Reinigung:

- Reinigen Sie die Außenseite der Tasche mit einem feuchten Tuch und milder Seife.
- Lassen Sie die Tasche an der Luft trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfen Sie, ob Teile der Tasche recycelbar sind, und trennen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihrer DAKA Waterproof Window Pouch empfehlen wir Ihnen, sich an den Kundenservice von Magpul zu wenden. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie immer Ihr bestes Urteilsvermögen und befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouches. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully to understand how to use the pouch effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is used in accordance with its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the pouch away from sharp objects that may puncture or damage it.
- Do not use the pouch in extreme temperatures or conditions outside its specifications.
- Always follow local regulations regarding the use and disposal of plastic products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Water Resistance:** While the DAKA Waterproof Window Pouch is designed to be waterproof, it is important to ensure that the zipper is fully closed before exposure to water.
- **Weight Limit:** Do not exceed the internal volume specifications, as overloading may compromise the pouch's integrity.
- **Vulnerable Groups:** This product is not intended for children. Keep out of reach of children to prevent potential hazards.
- **Chemical Exposure:** Avoid storing items that may leak or cause chemical reactions within the pouch.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Pouch:

- Grasp the durable zipper pull made of 550 paracord and heat shrink tubing.
- Gently pull the zipper to open the pouch.

2. Loading Items:

- Place items inside the pouch, ensuring they are not sharp or overly bulky.
- Avoid exceeding the internal volume specifications for each pouch size:
 - Small Pouch: 0.45L
 - Medium Pouch: 1.45L
 - Large Pouch: 3.18L

3. Closing the Pouch:

- After placing items inside, ensure the zipper is closed completely by pulling it along the entire length.
- Check for any gaps that may allow water to enter.

4. Attaching the Pouch:

- Use the extralarge carabiner passthroughs to attach the pouch securely to bags, belts, or other gear.
- Ensure that the attachment point is secure and will not come loose during use.

5. Using the Transparent Window:

- Utilize the fully translucent window panel to easily identify contents without opening the pouch.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly in accordance with local waste management regulations.
- If the pouch is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the pouch in water bodies or natural environments.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the DAKA Waterproof Window Pouches, please refer to the product packaging for the contact information of the manufacturer.

Please ensure that you keep this guide for future reference and share it with anyone else who may use the DAKA Waterproof Window Pouches. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA®

Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau tout en offrant une visibilité facile grâce à sa fenêtre translucide. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez suivre attentivement les instructions et recommandations de sécurité ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est correctement fermée avant de l'exposer à l'eau.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité nominale.
- Vérifiez régulièrement l'état de la fermeture éclair et du matériau pour détecter tout signe d'usure.
- Ne laissez pas la pochette exposée à des températures extrêmes pendant de longues périodes.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en Milieu Aquatique :**
 - Ne plongez pas la pochette à une profondeur supérieure à celle pour laquelle elle est conçue.
 - Évitez les chocs violents qui pourraient endommager la pochette.
- **Manipulation de la Fermeture Éclair :**
 - Utilisez les tirettes de fermeture éclair en paracord 550 avec précaution, surtout si elles sont mouillées.
 - Ne tirez pas sur la fermeture éclair si elle semble coincée; vérifiez d'abord si des débris l'obstruent.
- **Environnement de Stockage :**
 - Rangez la pochette dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas.
 - Évitez de placer des objets pointus ou lourds à l'intérieur de la pochette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette :

- Tirez doucement sur la tirette de la fermeture éclair pour l'ouvrir.
- Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement ouverte avant d'insérer ou de retirer des objets.

2. Chargement de la Pochette :

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Évitez de surcharger la pochette; respectez les dimensions internes spécifiées.

3. Fermeture de la Pochette :

- Fermez la pochette en tirant sur la tirette de la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit complètement scellée.
- Vérifiez que la fermeture éclair est bien fermée sur toute sa longueur.

4. Utilisation en Extérieur :

- Attachez la pochette à votre équipement à l'aide des passants de mousqueton.
- Évitez de laisser la pochette exposée à des éléments extrêmes pendant une période prolongée.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas la pochette dans des lieux non autorisés.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des plastiques et des matériaux synthétiques.
- Si la pochette est endommagée, envisagez de la recycler conformément aux directives locales sur les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez consulter le site Web de Magpul ou contacter leur service client via les informations disponibles sur leur site.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez profiter pleinement de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch tout en garantissant votre sécurité et celle de vos objets de valeur.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DAKA®

Waterproof Window Pouches

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per mantenere i tuoi oggetti di valore al sicuro e asciutti in condizioni di umidità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la cerniera YKK sia completamente chiusa prima di esporre il pouch all'acqua.
- Non sovraccaricare il pouch oltre la capacità massima consigliata.
- Non utilizzare il prodotto per contenere sostanze chimiche pericolose o corrosive.
- Evita di utilizzare il pouch in situazioni in cui potrebbe essere esposto a oggetti appuntiti o taglienti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Pouch:

- Controlla visivamente il pouch per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Assicurati che la finestra traslucida sia pulita per una facile identificazione del contenuto.

2. Caricamento del Pouch:

- Apri la cerniera e inserisci gli oggetti desiderati.
- Assicurati che gli oggetti siano asciutti e che non ci siano spigoli vivi che possano danneggiare il pouch.
- Chiudi la cerniera con cura, assicurandoti che sia completamente sigillata.

3. Utilizzo del Pouch:

- Puoi utilizzare i passaggi per moschettoni per attaccare il pouch a zaini o altre attrezzature.
- In caso di pioggia o immersione, verifica che il pouch sia ben chiuso prima di esporlo all'acqua.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il pouch nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici, se applicabile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di contatto in Europa per qualsiasi richiesta di sicurezza o informazione.

Conclusione

Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzo garantirà che il DAKA Waterproof Window Pouch funzioni come previsto e protegga i tuoi oggetti di valore. Grazie per aver scelto Magpul!

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu suojaamaan arvotavaroitasi vedeltä ja kosteudelta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että YKK®vetoketju on täysin suljettu ennen tuotteen upottamista veteen.
- Älä ylikuormita pussia sen kantokyvyn ylittämiseksi, jotta se ei vaurioidu.
- Käytä vetotankoa varovasti, erityisesti märkänä, jotta se ei liukastu käsistäsi.
- Tarkista läpinäkyvän ikkunapaneelin kunto säännöllisesti varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut tai repeytynyt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkistus:** Ennen käyttöä, tarkista, että pussi on puhdas ja ehjä.
2. **Sisällön sijoittaminen:**
 - Avaa YKK®vetoketju.
 - Aseta haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että ne eivät ylitä pussin kapasiteettia.
3. **Sulje pussi:**
 - Sulje vetoketju huolellisesti varmistaaksesi vedenpitävyyden.
 - Tarkista, että vetoketju on täysin kiinni.
4. **Kiinnitys:**
 - Käytä karabiinikiinnityksiä pussia kiinnittääksesi sen esimerkiksi reppuun tai vyöhön.
5. **Käyttö:**
 - Käytä pussia tarvittaessa, kun tarvitset suojaa vedeltä tai kosteudelta.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Vältä tuotteen polttamista, mikäli se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Suosi kierrätystä, jos tuote on kierrätettävä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuoteerityiset varoitukset.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du har valt DAKA Waterproof Window Pouches. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker från vatten och fukt. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** DAKA Waterproof Window Pouches är designade för att vara helt vattentäta och säkra för användning. Använd produkten endast enligt angivna instruktioner.
- **Online shopping:** När du köper produkten online, se till att du handlar från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa att du får en säker och äkta produkt.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upplever några problem med produkten, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- **Återkallelseinformation:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att dragkedjan är helt stängd innan du utsätter påsen för vatten.
- Undvik att överbelasta påsen för att säkerställa att den förblir vattentät.
- Använd inte påsen för att förvara livsmedel eller andra ämnen som kan orsaka skador om de läcker.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrema temperaturer för att undvika skador på materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna DAKA Waterproof Window Pouch.
2. **Fyll påsen:** Placera dina värdesaker i påsen. Se till att de inte blockerar dragkedjan.
3. **Stäng påsen:** Dra dragkedjan helt för att säkerställa att den är stängd. Kontrollera att inga föremål blockerar dragkedjan.
4. **Fäst påsen:** Använd de stora karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på din utrustning eller kläder.
5. **Användning i vatten:** Vid användning i vatten, se till att påsen är korrekt stängd. Undvik att nedsänka påsen längre än nödvändigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är utgången eller skadad, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda DAKA Waterproof Window Pouches på rätt sätt kan du skydda dina värdesaker mot vatten och fukt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

Úvod

Gratuluje vám k zakoupení DAKA Waterproof Window Pouch od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální vodotěsnost a ochranu pro vaše cennosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální využití produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím si důkladně prohlédněte výrobek a ujistěte se, že není poškozen.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat, pokud není určen pro jejich použití.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku okamžitě přestaňte používat a zlikvidujte jej podle pokynů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že YKK zip je zcela uzavřen před tím, než výrobek vystavíte vodě.
- Vyhnete se vystavení výrobku extrémním teplotám, které by mohly ovlivnit jeho integritu.
- Při používání výrobku v mokrých podmínkách noste rukavice, abyste zajistili lepší úchop táhel zipu.
- Nepoužívejte výrobek k uchovávání chemikálií nebo jiných nebezpečných látek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a čistý.
- Otevřete zip a vložte do pouzdra cennosti, které chcete chránit.
- Ujistěte se, že všechny předměty jsou suché před vložením do pouzdra.

2. Uzavření pouzdra:

- Po vložení cenností důkladně uzavřete YKK zip.
- Zkontrolujte, zda je zip zcela uzavřen a že nedochází k žádnému úniku.

3. Připojení pouzdra:

- Použijte karabiny k připevnění pouzdra k batohu, opasku nebo jinému vybavení.
- Ujistěte se, že karabiny jsou správně zajištěny a že pouzdro je bezpečně připevněno.

4. Údržba:

- Po použití výrobek vyčistěte a osušte.
- Skladujte výrobek na suchém a chladném místě, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se zabránilo nebezpečným situacím.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Závěr

DAKA Waterproof Window Pouch je skvělým pomocníkem pro ochranu vašich cenností v náročných podmínkách. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku. Děkujeme, že jste si vybrali DAKA od společnosti Magpul.