

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 BLACK

SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320 Introducing the first-ever Sig Sauer Extended Slide catch lever to be a two-piece unit made from steel! Made from 304 grade steel Sig Sauer's drop-in replacement Sig Sauer slide stop is the perfect upgrade for your pistol. The Sig Sauer P320 extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Sig Sauer slide catch lever! What is it? This drop-in replacement Sig Sauer extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. Why use it? One of the main flaws of the Sig Sauer Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. The Sig Sauer P320 slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Sig Sauer slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! Features All steel construction Extended controls PVD Coated for corrosion resistance Tyrant CNC Proprietary stamped 'bridge' for rigidity (actually works as an ambidextrous release unlike others) Does not come with spring Works on 9/40/357 models Works on Flux Defense 'Flux Raider' Chassis systems



Attributes

- Name: SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112619
- Mfr. No.: TD-320SCL-BLACK
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 612789318865

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER® P320](#)
- [English: SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER P320 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Producto para Levas de Retención del Slide para Sig Sauer® P320](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les leviers de verrouillage de glissière SLIDE CATCH pour SIG SAUER® P320](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per SLIDE CATCH LEVERS PER SIG SAUER® P320](#)
- [Norsk: SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER P320 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320](#)

Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER® P320

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER® P320 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit der SIG SAUER P320.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Vermeide es, den Slide Catch Lever mit übermäßiger Kraft zu betätigen.
- Achte darauf, dass deine Hände trocken und sauber sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Ermüdung oder Ablenkung verspürst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Entferne den alten Slide Catch Lever gemäß der Bedienungsanleitung der SIG SAUER P320.
3. Setze den neuen Slide Catch Lever in die vorgesehene Position ein.
4. Überprüfe, ob der Lever sicher sitzt und ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Betätige den Slide Catch Lever mit dem Daumen, um den Slide zu entriegeln.
- Achte darauf, dass du den Lever mit der richtigen Technik bedienst, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Teste die Funktion des Levers regelmäßig, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass keine Teile des Produkts im Müll landen, die eine Gefahr darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER P320 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE CATCH LEVER for your SIG SAUER® P320. This product is designed to enhance the usability of your firearm while ensuring safety during operation. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and contact information for support.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with your firearm and its operation before using this product.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store your firearm and accessories securely and out of reach of children.
- Use only compatible models as specified in the product description.
- Regularly inspect the slide catch lever for wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or operate the slide catch lever while the firearm is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and usage.
- Avoid using excessive force when manipulating the slide catch lever to prevent injury or damage.
- Be cautious of any sharp edges on the lever during installation and operation.
- If you experience difficulty with the lever, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools (if applicable).

2. Remove the Original Lever:

- Follow the manufacturer's guidelines to safely remove the existing slide catch lever.

3. Install the New Slide Catch Lever:

- Align the new SLIDE CATCH LEVER with the mounting points on the firearm.
- Gently press the lever into place until it is securely fitted.

4. Check Functionality:

- Test the lever by manipulating it to ensure it operates smoothly.
- Confirm that it does not interfere with the operation of the firearm.

Usage Instructions

- When using the slide catch lever, ensure your thumb is positioned securely on the lever for optimal grip.
- Practice operating the lever in a safe environment to become familiar with its functionality.

- Use the extended surface area for better control during rapid manipulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. Ensure that you have your product information readily available for reference.

Thank you for prioritizing safety while using the SLIDE CATCH LEVER for your SIG SAUER P320. Enjoy your enhanced firearm experience!

Instrucciones de Seguridad del Producto para Levas de Retención del Slide para Sig Sauer® P320

Introducción

Gracias por elegir las Levas de Retención del Slide para Sig Sauer® P320 de TYRANT CNC. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu pistola, ofreciendo una experiencia de uso más segura y eficiente. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento adecuado y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo. Revisa que no haya piezas sueltas o dañadas.
- **Manejo Responsable:** Siempre maneja tu pistola con precaución y sigue las normas de seguridad de armas de fuego.
- **Supervisión:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona regularmente la leva de retención del slide para detectar signos de desgaste o daño.
- **Reportar Productos Inseguros:** Si encuentras algún defecto en el producto, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación adecuadas para evitar fallos en el funcionamiento.
- **Manipulación:** Evita aplicar presión excesiva al manipular la leva de retención del slide. Esto puede causar daños al mecanismo.
- **Uso en Situaciones de Estrés:** Practica el uso de la leva en un entorno controlado antes de usarla en situaciones de alta presión, como en competencias.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar la pistola en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Leva de Retención del Slide:

- Desmonta tu pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira la leva de retención del slide original.
- Coloca la nueva leva de retención del slide de TYRANT CNC en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien ajustada y segura.
- Vuelve a montar la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Uso de la Leva de Retención del Slide:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de manipularla.
- Utiliza la leva de retención del slide extendida para liberar el slide con un agarre firme.
- Practica el uso del nuevo mecanismo en un entorno seguro hasta que te sientas cómodo.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Producto:** Cuando ya no necesites la leva de retención del slide, deséchala de manera responsable.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el producto de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje de metales.
- **Destrucción Segura:** Si decides desechar la leva, asegúrate de que no pueda ser reutilizada o manipulada de manera insegura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad y el uso de las Levas de Retención del Slide para Sig Sauer® P320, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Instructions de sécurité pour les leviers de verrouillage de glissière SLIDE CATCH pour SIG SAUER® P320

Introduction

Merci d'avoir choisi les leviers de verrouillage de glissière SLIDE CATCH pour votre SIG SAUER® P320. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en respectant les normes de sécurité en vigueur. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le levier de verrouillage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non formées à l'utilisation des armes.
- Informetoi sur les lois et règlements en vigueur concernant la possession et l'utilisation des armes dans ta région.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le levier de verrouillage de glissière uniquement avec des modèles SIG SAUER P320.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité.
- Assuretoi que le levier est correctement installé avant chaque utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer le produit toi-même. Consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Retire le chargeur et vérifie que l'arme est déchargée.
- Démonte le levier de verrouillage d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau levier de verrouillage de glissière SLIDE CATCH en respectant les étapes inverses de démontage.
- Assuretoi que le levier est bien en place et fonctionne correctement.

2. Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuie sur le levier avec le pouce.
- Vérifie régulièrement que le levier fonctionne sans accroc.
- Entraînetoi à utiliser le levier dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les méthodes d'élimination appropriées pour les équipements en acier et les pièces d'armes.
- Contacte ton centre local de recyclage ou les autorités compétentes pour obtenir des conseils sur l'élimination sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web de l'importateur ou du fabricant pour des informations supplémentaires et des mises à jour concernant la sécurité des produits.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton SIG SAUER® P320 avec le levier de verrouillage de glissière SLIDE CATCH.

Istruzioni di Sicurezza per SLIDE CATCH LEVERS PER SIG SAUER® P320

Introduzione

Grazie per aver scelto le leve di bloccaggio slide SLIDE CATCH per la tua pistola Sig Sauer® P320. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità e la manovrabilità della tua arma. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi la tua pistola.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la leva di bloccaggio slide.
- Non forzare mai la leva di bloccaggio slide durante l'uso.
- Evita di maneggiare la pistola in condizioni di scivolosità o scarsa visibilità.
- Non utilizzare il prodotto in combinazione con componenti non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica. Rimuovi il caricatore e controlla visivamente la camera.
2. **Rimozione della leva originale:** Utilizza un attrezzo appropriato per rimuovere la leva di bloccaggio slide originale.
3. **Installazione della nuova leva:**
 - Inserisci la nuova leva di bloccaggio slide SLIDE CATCH nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che sia ben posizionata e fissata.
4. **Verifica:** Controlla che la leva funzioni correttamente prima di utilizzare la pistola.

Uso

- Utilizza la leva di bloccaggio slide estesa per migliorare la manovrabilità durante l'uso della pistola.
- Esercita una pressione uniforme e controllata sulla leva per evitare scivolamenti o malfunzionamenti.

Istruzioni per il Disposizione

- In caso di smaltimento della leva di bloccaggio slide, segui le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza rispettare le normative di smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni rilevanti a portata di

mano.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni attentamente e goditi l'uso della tua pistola Sig Sauer® P320 con la leva di bloccaggio slide SLIDE CATCH.

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 fra TYRANT CNC. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av din Sig Sauer P320. For å sikre trygg bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før installasjon eller håndtering av slide catch levers.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbesittelse og bruk.
- Ikke bruk produktet med våpen som ikke er kompatible med SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER P320.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tømt og ikke inneholder ammunisjon.
- Rengjør området der du skal installere slide catch levers.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende slide catch lever fra våpenet.
- Plasser den nye SLIDE CATCH LEVER på plass.
- Sikre at levers er korrekt festet og fungerer som forventet.

3. Bruk:

- Test funksjonaliteten til slide catch lever før full bruk.
- Bruk et fast grep når du håndterer våpenet for å unngå utilsiktet glidning.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle eller defekte deler.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER P320, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha all relevant informasjon tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er vår høyeste prioritet.

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER P320

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER P320 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva SIG SAUER P320 pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei tuote ole vaurioitunut ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät tuotetta vain suunniteltuun tarkoitukseen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun käsittelet tuotetta.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä tämä voi vahingoittaa tuotetta tai pistoolia.
- Testaa slide catch vipu varovasti ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen, jos ongelmia ilmenee.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha slide catch vipu pistoolista.
- Varmista, että uusi slide catch vipu on puhdas ja ehjä.
- Aseta uusi slide catch vipu paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että slide catch vipu liikkuu esteettä.

2. Käyttö

- Käytä slide catch vipua varovasti ja hallitusti.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä, kun käytät pistoolia.
- Harjoittele slide release toimintoa säännöllisesti, jotta opit sen käytön.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluun, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER P320. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön!

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320

Introduktion

Tack för att du har valt SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten och säkerheten vid manipulering av din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller manipulerar med produkten.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Se till att vapnet är i säkert läge innan du manipulerar med slide catch lever.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla slide catch levern enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya SLIDE CATCH LEVER på rätt plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.

2. Användning:

- För att använda slide catch levern, tryck på den med tummen för att frigöra slide.
- Se till att din tumme har ett bra grepp för att förhindra att den glider.
- Undvik att använda överdriven kraft när du manipulerar med levern.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produktens förpackning och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.