

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER-REAR SIGHTS ONLY

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Ajusta, Quita e Instala Visores Sin Daños

Mueve de manera segura los visores fijos a la derecha o a la izquierda en sus rieles sin deformar el deslizamiento o el visor. Diseñado específicamente para su uso con visores nocturnos de Tritio de fábrica y de posventa, que son demasiado frágiles para el método tradicional de instalación de visores con martillo y punzón; también funciona igual de bien con visores de hierro. El tornillo de mariposa bloquea de forma segura el deslizamiento, asegurando que esté completamente soportado en el cuerpo rígido de aluminio mecanizado. Las ranuras separadas en el mecanismo del tornillo se acoplan al visor y concentran de manera firme, pero suave, la fuerza del tornillo para aflojar los visores de rieles extremadamente ajustados. El mango de acero endurecido proporciona un gran apalancamiento, mientras que los rodamientos de bronce Oilite® auto-lubricantes e impregnados de aceite y las roscas extra-finas garantizan un movimiento suave y preciso. Solo se adapta a visores traseros de Beretta/Glock. El lado plano de Glock se adapta a visores traseros de posventa con lados rectos y no inclinados para pistolas Glock de marco estándar y grande. SIG se adapta a visores traseros en todos los SIG, excepto en SIG-PRO. 1911 no funcionará con la mayoría de las combinaciones de deslizamiento/visor de Kimber. Solo funciona en visores traseros. No es para instalar o ajustar visores frontales.



Atributos

- Nombre: [MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER-REAR SIGHTS ONLY](#)
- Fabricante: [MGW](#)
- N.º de producto: 584045001
- N.º fabr.: MGW310
- Modelo: Commander,Government,Officers
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.794kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 224mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER SOLO VISORES TRASEROS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER SOLO VISORES TRASEROS

Introducción

Gracias por adquirir el SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. Esta herramienta está diseñada para mover de manera segura los visores fijos hacia la derecha o hacia la izquierda en sus rieles sin deformar el deslizamiento o el visor. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el producto antes de usarlo.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar esta herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Sigue todas las instrucciones proporcionadas en esta guía para evitar accidentes y lesiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el SEMIAUTO SIGHT MOVER solo para visores traseros. No intentes instalar o ajustar visores frontales.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de usar el mover de visores.
- Utiliza el tornillo de mariposa para bloquear de manera segura el deslizamiento antes de intentar mover el visor.
- Evita aplicar fuerza excesiva al aflojar los visores para prevenir daños en los rieles o en el visor mismo.
- No uses el mover de visores con visores o armas de fuego que no sean compatibles con la herramienta.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las partes móviles mientras operas la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Configuración de la Herramienta

- Coloca el SEMIAUTO SIGHT MOVER en una superficie estable.
- Identifica el visor trasero que necesita ajuste.

3. Bloqueo del Deslizamiento

- Usa el tornillo de mariposa para bloquear de manera segura el deslizamiento en el cuerpo rígido de aluminio mecanizado del mover de visores.

4. Ajuste del Visor

- Alinea el mover de visores con el riel del visor trasero.
- Gira suavemente el mecanismo de tornillo para enganchar el visor.
- Aplica presión constante para aflojar el visor del riel. Evita movimientos bruscos o fuerza excesiva.

5. Reubicación del Visor

- Una vez que el visor esté aflojado, reubícalo cuidadosamente según sea necesario.
- Bloquea el visor en su lugar invirtiendo el proceso de ajuste.

6. Verificaciones Finales

- Asegúrate de que el visor esté correctamente posicionado antes de retirar el arma del mover de visores.
- Inspecciona el visor y el riel en busca de daños después del ajuste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SEMIAUTO SIGHT MOVER de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes de aluminio y acero si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del SEMIAUTO SIGHT MOVER, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de seguir las últimas directrices de seguridad y actualizaciones del producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es