

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Ajusta, Quita e Instala Visores Sin Daños

Mueve de manera segura los visores fijos a la derecha o a la izquierda en sus rieles sin deformar el deslizamiento o el visor. Diseñado específicamente para su uso con visores nocturnos de Tritio de fábrica y de posventa, que son demasiado frágiles para el método tradicional de instalación de visores con martillo y punzón; también funciona igual de bien con visores de hierro. El tornillo de mariposa bloquea de forma segura el deslizamiento, asegurando que esté completamente soportado en el cuerpo rígido de aluminio mecanizado. Las ranuras separadas en el mecanismo del tornillo se acoplan al visor y concentran de manera firme, pero suave, la fuerza del tornillo para aflojar los visores de rieles extremadamente ajustados. El mango de acero endurecido proporciona un gran apalancamiento, mientras que los rodamientos de bronce Oilite® auto-lubricantes e impregnados de aceite y las roscas extra-finas garantizan un movimiento suave y preciso. Solo se adapta a visores traseros de Beretta/Glock. El lado plano de Glock se adapta a visores traseros de posventa con lados rectos y no inclinados para pistolas Glock de marco estándar y grande. SIG se adapta a visores traseros en todos los SIG, excepto en SIG-PRO. 1911 no funcionará con la mayoría de las combinaciones de deslizamiento/visor de Kimber. Solo funciona en visores traseros. No es para instalar o ajustar visores frontales.



Atributos

- Nombre: [MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®](#)
- Fabricante: [MGW](#)
- N.º de producto: 584045017
- N.º fabr.: MGW309
- Modelo: Universal Handguns
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.771kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 224mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PARA GLOCK®
- Sobre nosotros

SEMI AUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PARA GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PARA GLOCK®. Este producto está diseñado para mover de manera segura los visores fijos de tu Glock® sin dañar el deslizamiento o el visor. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa protección ocular adecuada al usar el mover de visores.
- Inspecciona el mover de visores en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes o lesiones.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el mover de visores solo en visores traseros; no está diseñado para la instalación o ajuste de visores frontales.
- Asegúrate de que el deslizamiento esté bloqueado de forma segura utilizando el tornillo de mariposa antes de intentar mover el visor.
- Aplica presión uniforme al aflojar o ajustar los visores para evitar dañar los dovetails o los visores.
- Evita usar fuerza excesiva al mover los visores; si sientes resistencia, reevalúa la alineación y la presión aplicada.
- No intentes usar el mover de visores en visores que no sean compatibles con las especificaciones del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el deslizamiento del arma de fuego siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Configuración del Mover de Visores:

- Coloca el deslizamiento en el cuerpo rígido de aluminio mecanizado del mover de visores.
- Usa el tornillo de mariposa para bloquear de forma segura el deslizamiento en su lugar, asegurando un soporte completo.

3. Moviendo el Visor:

- Identifica el visor que necesita ser ajustado.
- Alinea el mecanismo de tornillo con el visor para engancharlo correctamente.
- Gira suavemente el tornillo de mariposa para aplicar presión sobre el visor.
- Si el visor no se mueve, libera la presión y reevalúa la alineación antes de intentar nuevamente.

4. Finalizando el Ajuste:

- Una vez que el visor esté en la posición deseada, asegúrate de que esté bloqueado de forma segura en su lugar.
- Retira el deslizamiento del mover de visores y vuelve a ensamblar el arma de fuego según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con el SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PARA GLOCK®, consulta la información de contacto del fabricante incluida con el empaque de tu producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es