

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001527
- Mfr. No.: 30510
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 2.575
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 94mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 051525305101

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" \(65.4MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo Butler Creek #51](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #51](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Ribalta Butler Creek #51](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pokryw obiektywu FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #51](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" \(65.4MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #51](#)

Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind speziell dafür konzipiert, die Linsen deiner Zielfernrohre vor Beschädigungen zu schützen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Objektivabdeckungen immer in gutem Zustand sind, um eine optimale Schutzwirkung zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen und ersetze die Abdeckungen bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Abdeckungen nur für die vorgesehenen Zielfernrohre.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen richtig auf den Objektiven sitzen, um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.
- Öffne die Abdeckungen vorsichtig, um ein versehentliches Abrutschen oder Beschädigungen der Linse zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckungen beschädigen könnten.
- Bei der Verwendung in feuchten Umgebungen sicherstellen, dass die Abdeckungen gut verschlossen sind, um Feuchtigkeit und Schmutz fernzuhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Messung des Objektivs:** Miss den Durchmesser deines Zielfernrohrs, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Anbringen der Abdeckung:**
 - Setze die Abdeckung vorsichtig auf das Objektiv.
 - Achte darauf, dass sie fest sitzt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
3. **Öffnen der Abdeckung:**
 - Drücke mit dem Finger auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Lass die Abdeckung zur Seite springen, um den Zugriff auf die Linse zu ermöglichen.
4. **Überprüfung nach der Benutzung:**
 - Stelle sicher, dass die Abdeckungen nach der Benutzung wieder sicher verschlossen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen nicht in die Umwelt gelangen, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Produktschutz über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM). These covers are designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe use and maintenance of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the lens cover is properly secured to avoid accidental loss or damage.
- Regularly inspect the lens cover for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Keep the lens covers out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.
- Be aware of your surroundings when using your scope to avoid hazards that may not be related to the product itself.
- Report any unsafe conditions or accidents related to the product to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the cover open or closed. Use gentle finger pressure to operate the flipopen mechanism.
- Avoid using the lens covers in extreme temperatures or conditions that may compromise their integrity.
- Ensure that the covers are dry and clean before storing or using them to maintain optimal performance.
- If the lens cover becomes damaged, discontinue use immediately and seek a replacement.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- To determine the correct lens cover size, measure the diameter of your scope eyepiece or objective.
- Refer to the provided size chart to select the appropriate lens cover.

2. Installing the Lens Cover:

- Align the cover with the eyepiece or objective of your scope.
- Gently press the cover onto the lens until it fits securely.
- Ensure there is no gap between the cover and the lens to prevent dust and moisture intrusion.

3. Using the Lens Cover:

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area. The cover will spring open for easy access.
- When not in use, ensure the cover is closed to protect the lens from environmental factors.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the lens cover with a soft, dry cloth to remove dust or debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may damage the cover.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens cover in accordance with local waste disposal regulations.
- If the cover is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the product packaging for contact details and support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo Butler Creek #51

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo Butler Creek #51. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad, asegurando un rendimiento óptimo durante tus actividades tácticas y de caza. Este manual proporciona directrices de seguridad y uso para garantizar que disfrutes de tu producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las cubiertas de lentes estén adecuadamente instaladas antes de utilizar tu visor.
- Inspecciona regularmente las cubiertas para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- No uses las cubiertas de lentes si están dañadas o defectuosas.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daños:** Las cubiertas de lentes están diseñadas para proteger tus lentes. Sin embargo, no garantizan la protección total contra impactos fuertes. Evita golpear o dejar caer el visor.
- **Uso en Condiciones Extremas:** Aunque las cubiertas son resistentes al clima, no las expongas a temperaturas extremas durante períodos prolongados.
- **Manipulación Cuidadosa:** Al abrir o cerrar las cubiertas, hazlo con cuidado para evitar lesiones en los dedos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medición:

- Antes de adquirir las cubiertas, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor.
- Utiliza la tabla de tamaños para asegurarte de que eliges la cubierta correcta.

2. Instalación:

- Alinea la cubierta con el objetivo o la ocular del visor.
- Presiona suavemente hasta que la cubierta encaje en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustada.

3. Uso:

- Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo.
- La tapa se apartará automáticamente. Asegúrate de que esté completamente abierta antes de usar el visor.
- Para cerrar, simplemente presiona la tapa hacia el objetivo hasta que encaje.

4. Mantenimiento:

- Limpia las cubiertas con un paño suave y seco para evitar rayones.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites las cubiertas, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico.
- No las arrojes a cuerpos de agua o en la naturaleza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, inquietudes o preguntas, consulta con el punto de contacto de la UE designado para temas de seguridad. Asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones sobre productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Disfruta de tus actividades al aire libre con confianza, sabiendo que tus cubiertas de lentes de objetivo están diseñadas para ofrecerte la mejor protección posible.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #51

Introduction

Merci d'avoir choisi les CouvreObjectifs FLIPOPEN de Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette contre la poussière, l'humidité et les dommages pendant vos activités tactiques et de chasse. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision, car il peut présenter des risques d'étouffement ou de blessure.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le couvercle à ouvrir ou à fermer, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Évitez de toucher les lentilles avec des doigts sales ou humides, car cela pourrait affecter la qualité de l'image.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques extrêmes.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même en cas de dommage ; contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurez votre lunette :

- Utilisez un instrument de mesure pour déterminer le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette.

2. Choisissez le bon couvercle :

- Consultez le tableau des tailles pour vous assurer que vous avez le bon modèle de couvreobjectifs.

3. Installation :

- Alignez le couvercle avec l'objectif de votre lunette.
- Appuyez doucement pour le fixer en place. Assurez-vous qu'il est bien ajusté.

4. Utilisation :

- Pour ouvrir le couvercle, appuyez légèrement avec votre doigt sur le mécanisme d'ouverture.
- Une fois ouvert, le couvercle se met hors du chemin. Assurez-vous qu'il ne bloque pas votre vue.

5. Fermeture :

- Pour fermer le couvercle, poussez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Disposez des couvreobjectifs conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé, contactez les services de recyclage ou de déchets électroniques de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Consultez les ressources en ligne pour obtenir des informations supplémentaires sur la sécurité des produits et les rappels.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres tout en profitant de votre expérience de chasse ou d'observation. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Ribalta Butler Creek #51

Introduzione

Le coperture per obiettivo a ribalta Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia idoneo per l'uso previsto e che sia compatibile con il tuo cannocchiale.
- Controlla regolarmente le coperture per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci le coperture danneggiate.
- Non utilizzare le coperture se noti difetti evidenti o se non si adattano correttamente al tuo cannocchiale.
- Tieni le coperture lontane dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'apertura delle coperture; utilizza una leggera pressione con il dito per aprirle.
- Evita di esporre le coperture a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare le coperture in condizioni di scarsa visibilità, poiché potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e verifica il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di installare le coperture, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale.
2. **Scelta della Copertura:** Utilizza il grafico di compatibilità per selezionare la copertura corretta.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare.
 - Spingi delicatamente fino a quando non si fissa in posizione.
4. **Uso:**
 - Per aprire la copertura, premi delicatamente con un dito.
 - Assicurati che la copertura rimanga aperta durante l'uso per evitare interferenze con la visione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le coperture per obiettivo a ribalta devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace delle coperture per obiettivo a ribalta Butler Creek. La tua sicurezza e la protezione del tuo equipaggiamento sono fondamentali.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pokryw obiektywu FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #51

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokryw obiektywu FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK #51. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i efektywne wykorzystanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj pokryw obiektywu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj pokrywy pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie używaj pokryw obiektywu, jeśli są uszkodzone lub niekompletne.
- Informuj dzieci o tym, aby nie bawiły się produktem, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub innych urazów.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj kontaktu pokryw obiektywu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Używaj pokrywy obiektywu zgodnie z instrukcją otwierania i zamykania, aby uniknąć zacięcia lub uszkodzenia mechanizmu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania pokrywy, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Zachowaj ostrożność podczas używania pokryw w trudnych warunkach, takich jak deszcz czy błoto.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mierzenie średnicy obiektywu:

- Zmierz średnicę obiektywu lunety, aby upewnić się, że wybrana pokrywa jest odpowiednia.

2. Zakładanie pokrywy obiektywu:

- Umieść pokrywę obiektywu na obiektywie lunety, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.

3. Otwieranie pokrywy:

- Aby otworzyć pokrywę, naciśnij ją palcem. Pokrywa powinna unieść się i odsłonić obiektyw.

4. Zamykanie pokrywy:

- Po zakończeniu korzystania z lunety, zamknij pokrywę, przesuwając ją z powrotem na obiektyw.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pokryw obiektywu do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub wypadki związane z ich używaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze stosuj się do powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z pokryw obiektywu.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista tai varoituksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että objektiivisuojat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä vain suositeltuja asennusmenetelmiä.
- Jos huomaat ongelmia tuotteen käytössä, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaus:** Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi oikean koon.
2. **Asennus:**
 - Aseta objektiivisuojat paikalleen ja varmista, että ne napsahtavat kunnolla kiinni.
 - Tarkista, että suojat eivät estä näkemistä tai käyttöä.
3. **Käyttö:**
 - Avaa kansi sormipaineella. Kannen tulee nousta helposti pois tieltä.
 - Jos suojat eivät toimi oikein, tarkista asennus ja varmista, että ne ovat ehjät.
4. **Poisto:** Poista objektiivisuojat varovasti, kun et enää tarvitse niitä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat antaa tarkempia ohjeita ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575"

Introduktion

Tack för att du har valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser mot skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarskydden enligt tillverkarens rekommendationer för att undvika skador på både produkten och användaren.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att locket är ordentligt stängt när det inte används för att skydda linserna från damm och fukt.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden utan att först kontrollera att den är i gott skick.
- Använd inte produkten som ett vapen eller för något annat ändamål än vad den är avsedd för.
- Var försiktig när du öppnar och stänger locket för att undvika klämrisk för fingrarna.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning av linsens diameter:** Innan du installerar kikarskyddet, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant.
2. **Installation:**
 - Placera kikarskyddet på objektivet genom att justera det så att det sitter ordentligt.
 - Se till att skyddet är helt på plats för att säkerställa maximal skyddseffekt.
3. **Öppning och stängning:**
 - För att öppna locket, använd fingertopparna för att lätt trycka upp det.
 - När locket är öppet, se till att det är ur vägen så att det inte stör sikten.
 - Stäng locket försiktigt efter användning för att skydda linserna.

Avfallshantering

- När produkten är uttjänt eller skadad, kassera den i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfallet; kontrollera om det finns särskilda insamlingspunkter för plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produktens säkerhet och eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Vi tackar för din uppmärksamhet och önskar dig en säker och trevlig användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #51

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #51. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce, které zajistí správné a bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty objektivu jsou správně nainstalovány před každým použitím.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Kryty nepoužívejte, pokud jsou poškozené, abyste předešli riziku zranění nebo poškození optiky.
- Udržujte kryty mimo dosah dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělého.
- Při používání v extrémních podmínkách (např. v dešti nebo prašném prostředí) pravidelně kontrolujte, zda kryty stále správně fungují.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytů se ujistěte, že vaše prsty nejsou v cestě, abyste předešli zranění.
- Kryty jsou navrženy pro použití s puškohledy, které mají průměr okuláru nebo objektivu 2.575 palce (65.4 mm). Nepoužívejte je na jiných velikostech.
- Pokud kryty nefungují správně, okamžitě je odstraňte a kontaktujte odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu. Ujistěte se, že odpovídá velikosti 2.575 palce (65.4 mm).
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryty na objektiv a ujistěte se, že jsou bezpečně uchyceny.
 - Zkontrolujte, zda kryty správně sedí a nebrání vidění.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na označené místo a odklopte kryt stranou.
 - Při zavírání krytu se ujistěte, že je správně uzavřen, aby se chránily čočky puškohledu.

Pokyny k likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečné odstranění, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pokud máte jakékoli dotazy, prosím, kontaktujte výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a místa nákupu.

Děkujeme, že používáte kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #51. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.