

# Sinclair 7/8-14 Benchrest Press - SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST C-FRAME RELOADING PRESS, MOUNTING PLATE

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas estacion](#)

Nuestra prensa personalizada Sinclair está diseñada para ajustar los hombros de los cartuchos de benchrest en el campo y en la sala de recarga. Las características de esta prensa son el resultado de las opiniones de docenas de tiradores de benchrest que utilizan prensas pequeñas y portátiles como estas. Detalles como la inclinación de 10 grados de la prensa, el enlace cubierto y el punto de salida de los cebadores hacen que esta prensa se destaque entre todas las demás. Características:- Fabricada y contorneada a partir de un bloque sólido de aluminio.- Se ha aplicado un radio suave a todos los bordes para eliminar esquinas afiladas.- Los cebadores salen por la parte inferior del vástago, manteniendo los restos de cebadores alejados de los enlaces.- La apertura de la garganta de 2.5 pulgadas acepta longitudes de cartuchos de hasta 308 para el ajuste (PPC's, BR's, 30x47, 308, etc.).- El enlace de alta resistencia no tiene clips, tuercas ni tornillos expuestos.- Inclinación de 10 grados de la prensa para una fácil inserción de cartuchos.- Placa de montaje opcional para un desmontaje rápido y almacenamiento compacto.



## Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST C-FRAME RELOADING PRESS, MOUNTING PLATE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749002681
- N.º fabr.: 09855
- Peso de entrega: 0.363kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 196mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa Sinclair 7/814](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa Sinclair 7/814

## Introducción

Gracias por elegir la prensa Sinclair 7/814. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo en el ajuste de cartuchos de benchrest. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de la prensa, por favor lee y sigue las instrucciones y pautas de seguridad proporcionadas en este manual.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Mantén la prensa fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar la prensa.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la vecindad inmediata mientras usas la prensa.
- Inspecciona regularmente la prensa en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No uses la prensa para ningún propósito distinto al que se especifica en este manual.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la prensa esté montada de manera segura en una superficie estable antes de usarla.
- Evita colocar tus manos cerca de las partes móviles mientras operas la prensa.
- No sobrecargues la prensa más allá de su capacidad especificada.
- Siempre verifica que el punto de salida de los cebadores esté libre de obstrucciones antes de comenzar el proceso de ajuste.
- Si experimentas ruidos inusuales o resistencia mientras usas la prensa, detente inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.
- Desecha cualquier residuo de cebadores y otros materiales de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de equipos de recarga.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. Selecciona una superficie estable y nivelada para montar la prensa.
2. Usa la placa de montaje opcional para un desmontaje rápido y un almacenamiento compacto.
3. Asegura la prensa a la superficie usando sujetadores apropiados (no incluidos).
4. Asegúrate de que la prensa esté posicionada para un fácil acceso y operación.

### Uso

1. Prepara los cartuchos que vas a ajustar asegurándote de que estén limpios y libres de residuos.
2. Inserta el cartucho en la prensa, alineándolo con la abertura de la garganta.
3. Aplica presión hacia abajo en la manija para ajustar el cartucho.
4. Monitorea el punto de salida del cebador para asegurarte de que los residuos no obstruyan la operación.
5. Una vez que el ajuste esté completo, retira el cartucho y verifica que esté correctamente ajustado antes de continuar.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o inutilizable de la prensa de acuerdo con las regulaciones locales.
- Sigue las pautas locales para la eliminación de residuos de cebadores y otros materiales.
- No deseches la prensa en la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o visita el sitio web oficial de Sinclair International.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, aseguras no solo tu seguridad, sino también la longevidad y el correcto funcionamiento de tu prensa Sinclair 7/814. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)