

Sinclair Model 1000 Basic Top - SINCLAIR INTERNATIONAL MODEL 1000 SHOOTING REST BASIC TOP

This model rest top is used with Protektor owl ear sandbags and is perfect for the shooter who appreciates simplicity. Just tie on your choice of filled Protektor owl ear sandbag with the strings included with all Protektor front bags. Bag sold separately.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL MODEL 1000 SHOOTING REST BASIC TOP
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749002871
- Mfr. No.:
- Style: Rest Top
- Delivery weight: 0.227kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Model 1000 Basic Top Sicherheitshinweis](#)
- [English: Sinclair Model 1000 Basic Top Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Sinclair Model 1000 Basic Top](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sinclair Model 1000 Basic Top](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Model 1000 Basic Top](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Modelu Sinclair 1000 Basic Top](#)
- [Suomi: Sinclair Model 1000 Basic Top Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Model 1000 Basic Top Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Model 1000 Basic Top](#)

Sinclair Model 1000 Basic Top Sicherheitshinweis

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Sinclair Model 1000 Basic Top entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Einfachheit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um eine sichere Handhabung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sinclair Model 1000 Basic Top nur für den vorgesehenen Zweck als Zubehör für Schießhilfen verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, es sei denn, es wird von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht verwendet wird.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist.
- Verwende den Sinclair Model 1000 Basic Top nur mit kompatiblen Protektor Owl Ear Sandbags. Die Tasche ist separat erhältlich.
- Achte darauf, dass die Schnüre beim Binden des Sandbags am Resttop sicher befestigt sind, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewicht für die Sandbags, die mit dem Resttop verwendet werden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft oder Druck auf das Resttop auszuüben, die über die vorgesehene Kapazität hinausgehen.
- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für die Verwendung von verwandten Produkten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen kompatiblen Protektor Owl Ear Sandbag hast.
- Sammele die notwendigen Werkzeuge, falls erforderlich, um den Sandbag zu sichern.

2. Befestigung des Sandbags:

- Platziere den Sinclair Model 1000 Basic Top auf einer stabilen Schießfläche.
- Nimm den gefüllten Protektor Owl Ear Sandbag und positioniere ihn in der Nähe des Resttops.
- Verwende die enthaltenen Schnüre, um den Sandbag sicher am Resttop zu binden. Achte darauf, dass die Knoten fest sind und der Sack stabil bleibt.

3. Verwendung des Resttops:

- Sobald der Sandbag sicher befestigt ist, positioniere deine Feuerwaffe auf dem Resttop.
- Passe das Setup nach Bedarf für Komfort und Stabilität an.
- Achte stets darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du Anpassungen vornimmst.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne die Feuerwaffe vorsichtig vom Resttop.
- Löse den Sandbag vom Resttop und entferne ihn.
- Lagere das Resttop und den Sandbag an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sinclair Model 1000 Basic Top gemäß den örtlichen Vorschriften für Nichtlebensmittelprodukte.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Recyclingoptionen sind möglicherweise verfügbar; bitte erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftsdiensten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum Sinclair Model 1000 Basic Top besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Halte deine Produktdetails bereit, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Schießerlebnis mit dem Sinclair Model 1000 Basic Top genießen.

Sinclair Model 1000 Basic Top Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Model 1000 Basic Top. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and simplicity. Please read this safety instruction guide carefully before use to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the Sinclair Model 1000 Basic Top is used only for its intended purpose as a shooting rest accessory.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the product away from children and vulnerable individuals unless supervised by an adult.
- Store the product in a dry and safe location when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the shooting area is clear of obstructions and bystanders.
- Use the Sinclair Model 1000 Basic Top only with compatible Protektor owl ear sandbags. The bag is sold separately.
- When tying the sandbag to the rest top, ensure the strings are securely fastened to avoid accidental release.
- Do not exceed the recommended weight for the sandbags used with the rest top.
- Avoid placing excessive force or pressure on the rest top beyond its designed capacity.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the use of any associated products.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have a compatible Protektor owl ear sandbag.
- Gather the necessary tools, if any, for securing the sandbag.

2. Attaching the Sandbag:

- Place the Sinclair Model 1000 Basic Top on a stable shooting surface.
- Take the filled Protektor owl ear sandbag and position it near the rest top.
- Use the included strings to tie the sandbag securely to the rest top. Ensure the knots are tight and the bag is stable.

3. Using the Rest Top:

- Once the sandbag is securely attached, position your firearm on the rest top.
- Adjust the setup as needed for comfort and stability.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when making adjustments.

4. After Use:

- Carefully remove the firearm from the rest top.
- Untie and remove the sandbag from the rest top.
- Store the rest top and sandbag in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Model 1000 Basic Top in accordance with local regulations for nonfood products.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards.
- Recycling options may be available; please check with local waste management services.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Sinclair Model 1000 Basic Top, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure to have your product details handy for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can enjoy a safe and effective shooting experience with the Sinclair Model 1000 Basic Top.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Sinclair Model 1000 Basic Top

Introducción

Gracias por elegir el Sinclair Model 1000 Basic Top. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras asegura la seguridad y la simplicidad. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usarlo para garantizar un funcionamiento seguro y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Sinclair Model 1000 Basic Top se use solo para su propósito previsto como accesorio de soporte para tiro.
- Inspecciona siempre el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto alejado de niños y personas vulnerables, a menos que estén supervisados por un adulto.
- Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales y verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el área de tiro esté libre de obstrucciones y espectadores.
- Usa el Sinclair Model 1000 Basic Top solo con bolsas de arena Protektor con orejas de búho compatibles. La bolsa se vende por separado.
- Al atar la bolsa de arena al soporte superior, asegúrate de que los cordones estén bien sujetos para evitar liberaciones accidentales.
- No excedas el peso recomendado para las bolsas de arena utilizadas con el soporte superior.
- Evita aplicar fuerza o presión excesiva sobre el soporte superior más allá de su capacidad diseñada.
- Siempre sigue las pautas del fabricante para el uso de cualquier producto asociado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener una bolsa de arena Protektor con orejas de búho compatible.
- Reúne las herramientas necesarias, si las hay, para asegurar la bolsa de arena.

2. Adjuntando la Bolsa de Arena:

- Coloca el Sinclair Model 1000 Basic Top en una superficie de tiro estable.
- Toma la bolsa de arena Protektor con orejas de búho llena y colócala cerca del soporte superior.
- Usa los cordones incluidos para atar la bolsa de arena de manera segura al soporte superior. Asegúrate de que los nudos estén apretados y la bolsa esté estable.

3. Usando el Soporte Superior:

- Una vez que la bolsa de arena esté asegurada, coloca tu arma de fuego sobre el soporte superior.
- Ajusta la configuración según sea necesario para comodidad y estabilidad.
- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al hacer ajustes.

4. Después de Usar:

- Retira cuidadosamente el arma de fuego del soporte superior.
- Desata y quita la bolsa de arena del soporte superior.
- Guarda el soporte superior y la bolsa de arena en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Sinclair Model 1000 Basic Top de acuerdo con las regulaciones locales para productos no alimentarios.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir cualquier posible peligro.
- Pueden estar disponibles opciones de reciclaje; verifica con los servicios de gestión de residuos locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el Sinclair Model 1000 Basic Top, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con el Sinclair Model 1000 Basic Top.

Guide de Sécurité pour le Sinclair Model 1000 Basic Top

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sinclair Model 1000 Basic Top. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant sécurité et simplicité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant utilisation pour assurer une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Sinclair Model 1000 Basic Top est utilisé uniquement à des fins de support de tir.
- Inspectez toujours le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités locales et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que la zone de tir est dégagée d'obstacles et de spectateurs.
- Utilisez le Sinclair Model 1000 Basic Top uniquement avec des sacs de sable Protektor en forme d'oreilles de hibou compatibles. Le sac est vendu séparément.
- Lorsque vous attachez le sac de sable au support, assurez-vous que les cordons sont bien fixés pour éviter tout relâchement accidentel.
- Ne dépassez pas le poids recommandé pour les sacs de sable utilisés avec le support.
- Évitez d'exercer une force ou une pression excessive sur le support au-delà de sa capacité conçue.
- Suivez toujours les directives du fabricant pour l'utilisation de tout produit associé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir un sac de sable Protektor en forme d'oreilles de hibou compatible.
- Rassemblez les outils nécessaires, si besoin, pour fixer le sac de sable.

2. Attacher le Sac de Sable :

- Placez le Sinclair Model 1000 Basic Top sur une surface de tir stable.
- Prenez le sac de sable Protektor rempli et positionnez-le près du support.
- Utilisez les cordons fournis pour attacher le sac de sable fermement au support. Assurez-vous que les nœuds sont serrés et que le sac est stable.

3. Utiliser le Support :

- Une fois que le sac de sable est solidement attaché, positionnez votre arme à feu sur le support.
- Ajustez la configuration selon vos besoins pour le confort et la stabilité.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors des ajustements.

4. Après Utilisation :

- Retirez soigneusement l'arme à feu du support.
- Détachez et retirez le sac de sable du support.
- Rangez le support et le sac de sable dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Sinclair Model 1000 Basic Top conformément aux réglementations locales pour les produits non alimentaires.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour prévenir tout danger potentiel.
- Des options de recyclage peuvent être disponibles ; veuillez vérifier auprès des services de gestion des déchets locaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le Sinclair Model 1000 Basic Top, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous pourrez profiter d'une expérience de tir sûre et efficace avec le Sinclair Model 1000 Basic Top.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Model 1000 Basic Top

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Model 1000 Basic Top. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo sicurezza e semplicità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso per garantire un'operazione sicura e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Sinclair Model 1000 Basic Top venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come accessorio per il riposo di tiro.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano da bambini e individui vulnerabili, a meno che non siano supervisionati da un adulto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'area di tiro sia libera da ostacoli e spettatori.
- Utilizza il Sinclair Model 1000 Basic Top solo con sacchetti di sabbia Protektor a orecchie di gufo compatibili. Il sacchetto è venduto separatamente.
- Quando legghi il sacchetto di sabbia al riposo superiore, assicurati che i lacci siano fissati saldamente per evitare rilascio accidentale.
- Non superare il peso raccomandato per i sacchetti di sabbia utilizzati con il riposo superiore.
- Evita di esercitare una forza o una pressione eccessiva sul riposo superiore oltre la sua capacità progettata.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'uso di eventuali prodotti associati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un sacchetto di sabbia Protektor a orecchie di gufo compatibile.
- Raccogli gli strumenti necessari, se presenti, per fissare il sacchetto di sabbia.

2. Attaccare il Sacchetto di Sabbia:

- Posiziona il Sinclair Model 1000 Basic Top su una superficie di tiro stabile.
- Prendi il sacchetto di sabbia Protektor a orecchie di gufo riempito e posizionalo vicino al riposo superiore.
- Usa i lacci inclusi per legare saldamente il sacchetto di sabbia al riposo superiore. Assicurati che i nodi siano stretti e che il sacchetto sia stabile.

3. Utilizzare il Riposo Superiore:

- Una volta che il sacchetto di sabbia è attaccato in modo sicuro, posiziona l'arma da fuoco sul riposo superiore.
- Regola l'assetto secondo necessità per comfort e stabilità.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando apporti modifiche.

4. Dopo l'Uso:

- Rimuovi con cautela l'arma da fuoco dal riposo superiore.
- Sciogli e rimuovi il sacchetto di sabbia dal riposo superiore.
- Conserva il riposo superiore e il sacchetto di sabbia in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Sinclair Model 1000 Basic Top in conformità con le normative locali per i prodotti non alimentari.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire potenziali pericoli.
- Potrebbero essere disponibili opzioni di riciclaggio; ti preghiamo di controllare con i servizi di gestione dei rifiuti locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il Sinclair Model 1000 Basic Top, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi godere di un'esperienza di tiro sicura ed efficace con il Sinclair Model 1000 Basic Top.

Instrukcja Bezpieczeństwa Modelu Sinclair 1000 Basic Top

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Sinclair Model 1000 Basic Top. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z strzelectwem, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i prostotę. Przeczytaj uważnie tę instrukcję bezpieczeństwa przed użyciem, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Sinclair Model 1000 Basic Top jest używany tylko do zamierzonego celu jako akcesorium do podstaw strzeleckich.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, chyba że pod nadzorem dorosłego.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że obszar strzelecki jest wolny od przeszkód i osób postronnych.
- Używaj Sinclair Model 1000 Basic Top tylko z kompatybilnymi workami piaskowymi Protektor w kształcie uszu sowy. Worek sprzedawany jest osobno.
- Podczas wiązania worka piaskowego do podstawy, upewnij się, że sznurki są mocno zawiązane, aby uniknąć przypadkowego uwolnienia.
- Nie przekraczaj zalecanej wagi dla worków piaskowych używanych z podstawą.
- Unikaj wywierania nadmiernej siły lub nacisku na podstawę, przekraczającego jej zaprojektowaną nośność.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących użycia wszelkich powiązanych produktów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz kompatybilny worek piaskowy Protektor w kształcie uszu sowy.
- Zbierz niezbędne narzędzia, jeśli są potrzebne do zabezpieczenia worka.

2. Mocowanie worka piaskowego:

- Umieść Sinclair Model 1000 Basic Top na stabilnej powierzchni strzeleckiej.
- Weź wypełniony worek piaskowy Protektor i umieść go w pobliżu podstawy.
- Użyj dołączonych sznurków, aby mocno związać worek piaskowy z podstawą. Upewnij się, że węzły są mocne, a worek stabilny.

3. Używanie podstawy:

- Po pewnym przymocowaniu worka piaskowego, umieść swoją broń na podstawie.
- Dostosuj ustawienie według potrzeb dla komfortu i stabilności.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas dokonywania regulacji.

4. Po użyciu:

- Ostrożnie usuń broń z podstawy.
- Rozwiąż i usuń worek piaskowy z podstawy.
- Przechowuj podstawę i worek piaskowy w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Sinclair Model 1000 Basic Top zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów nieżywnościowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.
- Mogą być dostępne opcje recyklingu; sprawdź z lokalnymi służbami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Sinclair Model 1000 Basic Top, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta, aby uzyskać pomoc. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Dziękujemy za uwagę do tych instrukcji bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i skutecznym doświadczeniem strzeleckim z Sinclair Model 1000 Basic Top.

Sinclair Model 1000 Basic Top Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Model 1000 Basic Topin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja yksinkertaisuuden. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen toiminnan ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Sinclair Model 1000 Basic Topia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa ampumaaseen tukitarvikkeena.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, ellei aikuinen ole valvomassa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita paikallisille viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista ja tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista aina, että ampumaalue on esteetön ja että sivulliset ovat poissa.
- Käytä Sinclair Model 1000 Basic Topia vain yhteensopivien Protektor owl ear hiekkapussien kanssa. Pussi myydään erikseen.
- Kun sitot hiekkapussia tukitoppaukseen, varmista, että narut ovat tiukasti kiinni, jotta ne eivät pääse irtoamaan vahingossa.
- Älä ylitä suositeltua painoa hiekkapusseille, joita käytetään tukitoppausten kanssa.
- Vältä kohdistamasta liiallista voimaa tai painetta tukitoppaalle sen suunnitellun kapasiteetin yli.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kaikille liittyville tuotteille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on yhteensopiva Protektor owl ear hiekkapussi.
- Kerää tarvittavat työkalut, jos sellaisia tarvitaan hiekkapussin kiinnittämiseen.

2. Hiekkapussin kiinnittäminen:

- Aseta Sinclair Model 1000 Basic Top vakaalle ampumapinnalle.
- Ota täytetty Protektor owl ear hiekkapussi ja sijoita se lähelle tukitoppaa.
- Käytä mukana toimitettuja naruja sitomaan hiekkapussi tukitoppaaseen tiukasti. Varmista, että solmut ovat tiukkoja ja pussi on vakaa.

3. Tukitoppa käytössä:

- Kun hiekkapussi on turvallisesti kiinnitetty, aseta ampumaase tukitopalle.
- Säädä asennusta tarvittaessa mukavuuden ja vakauden varmistamiseksi.
- Varmista aina, että ampumaase on suunnattu turvalliseen suuntaan säätöjä tehdessäsi.

4. Käytön jälkeen:

- Poista ampumaase varovasti tukitopalta.
- Irrota hiekkapussi tukitopasta.
- Säilytä tukitoppa ja hiekkapussi turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä Sinclair Model 1000 Basic Top paikallisten sääntöjen mukaisesti eielintarviketuotteille.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomasti, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.
- Kierrätysmahdollisuudet saattavat olla saatavilla; tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa Sinclair Model 1000 Basic Topiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina nopeamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia turvallisesta ja tehokkaasta ampumakokemuksesta Sinclair Model 1000 Basic Topin kanssa.

Sinclair Model 1000 Basic Top

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Model 1000 Basic Top. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och enkelhet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan användning för att säkerställa säker drift och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Sinclair Model 1000 Basic Top endast används för sitt avsedda syfte som en skjutstödstillbehör.
- Inspektera alltid produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara individer om den inte övervakas av en vuxen.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter och kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skytteområdet är fritt från hinder och åskådare.
- Använd endast Sinclair Model 1000 Basic Top med kompatibla Protektor uggleöron sandpåsar. Påsen säljs separat.
- När du fäster sandpåsen till rest toppen, se till att snörena är ordentligt fastsatta för att undvika oavsiktlig lossning.
- Överskrid inte den rekommenderade vikten för sandpåsar som används med rest toppen.
- Undvik att lägga överdriven kraft eller tryck på rest toppen bortom dess avsedda kapacitet.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för användning av eventuella relaterade produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en kompatibel Protektor uggleöron sandpåse.
- Samla nödvändiga verktyg, om några, för att säkra sandpåsen.

2. Fästa sandpåsen:

- Placera Sinclair Model 1000 Basic Top på en stabil skjutytan.
- Ta den fyllda Protektor uggleöron sandpåsen och placera den nära rest toppen.
- Använd de medföljande snörena för att knyta sandpåsen säkert till rest toppen. Se till att knutarna är täta och påsen är stabil.

3. Använda rest toppen:

- När sandpåsen är ordentligt fäst, placera ditt skjutvapen på rest toppen.
- Justera uppställningen vid behov för komfort och stabilitet.
- Se alltid till att skjutvapnet pekar i en säker riktning när justeringar görs.

4. Efter användning:

- Ta försiktigt bort skjutvapnet från rest toppen.
- Lös upp och ta bort sandpåsen från rest toppen.
- Förvara rest toppen och sandpåsen på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- Kasta Sinclair Model 1000 Basic Top i enlighet med lokala föreskrifter för ickelevsmedelsprodukter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra eventuella potentiella faror.
- Återvinningsalternativ kan finnas; vänligen kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående Sinclair Model 1000 Basic Top, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att ha dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv respons.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse med Sinclair Model 1000 Basic Top.

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Model 1000 Basic Top

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Model 1000 Basic Top. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby a zároveň zajistil bezpečnost a jednoduchost. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny před použitím, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Sinclair Model 1000 Basic Top používán pouze k jeho zamýšlenému účelu jako příslušenství pro střeleckou opěrku.
- Vždy zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Ukládejte produkt na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům a zkontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je střelecká oblast bez překážek a diváků.
- Používejte Sinclair Model 1000 Basic Top pouze s kompatibilními pískovými pytli Protektor ve tvaru ucha sovy. Pytel se prodává samostatně.
- Při vázání pískového pytle na vršek opěrky se ujistěte, že jsou provázky pevně utaženy, aby se zabránilo náhodnému uvolnění.
- Nepřekračujte doporučenou hmotnost pro pískové pytle používané s vrškem opěrky.
- Vyhněte se umístění nadměrné síly nebo tlaku na vršek opěrky nad jeho navrženou kapacitu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro používání jakýchkoli souvisejících produktů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte kompatibilní pískový pytel Protektor ve tvaru ucha sovy.
- Shromážděte potřebné nástroje, pokud jsou potřeba, pro zabezpečení pískového pytle.

2. Připevnění pískového pytle:

- Umístěte Sinclair Model 1000 Basic Top na stabilní střelecký povrch.
- Vezměte naplněný pískový pytel Protektor a umístěte ho blízko vršku opěrky.
- Použijte přiložené provázky k pevnému uvázání pískového pytle na vršek opěrky. Ujistěte se, že uzly jsou pevné a pytel je stabilní.

3. Používání vršku opěrky:

- Jakmile je pískový pytel bezpečně připevněn, umístěte svou zbraň na vršek opěrky.
- Upravte nastavení podle potřeby pro pohodlí a stabilitu.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň nasměrována bezpečným směrem při provádění úprav.

4. Po použití:

- Opětovně bezpečně odstraňte zbraň z vršku opěrky.
- Uvolněte a odstraňte pískový pytel z vršku opěrky.
- Uložte vršek opěrky a pískový pytel na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Sinclair Model 1000 Basic Top v souladu s místními předpisy pro nepotravinové produkty.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním nebezpečím.
- Možnosti recyklace mohou být k dispozici; prosím, zkontrolujte s místními službami pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se Sinclair Model 1000 Basic Top se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů si můžete užít bezpečný a efektivní zážitek ze střelby se Sinclair Model 1000 Basic Top.