

TRIM PRO 3-WAY CUTTERS - RCBS 30 CALIBER 3-WAY CUTTER

The RCBS 3-Way Cutter is designed for use on Trim Pro Case Trimmers and reduces the trimming /deburring chore. The 3-Way Cutter not only trims cases to lengths but an inside blade chamfers the case while an outside blade deburrs it. Install on all Trim Pro Case Trimmers. Order one 3-Way Cutter by caliber and then simply order additional chamfer/pilots for other calibers.



Attributes

- Name: RCBS 30 CALIBER 3-WAY CUTTER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749006054
- Mfr. No.: 90284
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 076683902849

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RCBS 3Way Cutter Sicherheitshinweise](#)
- [English: RCBS 3Way Cutter Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cortador RCBS 3Way](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Coupeur 3Way RCBS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Cutter 3Way RCBS](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa RCBS 3Way Cutter](#)
- [Suomi: RCBS 3Way Cutter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RCBS 3Way Cutter Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS 3Way Cutter](#)

RCBS 3Way Cutter Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RCBS 3Way Cutter entschieden hast, um deine Hülsen zu trimmen. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Hülsenbearbeitungserlebnis zu verbessern, indem es das Trimmen, Entgraten und Fasen effizient erledigt. Um eine sichere und effektive Nutzung des RCBS 3Way Cutters zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lies immer das Produktmanual vor der Benutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Cutter vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende den Cutter nur wie vorgesehen und für die angegebenen Kaliber.
- Lagere den Cutter an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist, und schütze ihn vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Cutters.
- Sorge dafür, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Versuche nicht, den Cutter in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Befolge immer die Installationsanweisungen sorgfältig, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte Finger und Hände vom Schneidebereich fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Setze den Cutter nicht mit Gewalt ein; wenn du auf Widerstand stößt, stoppe und beurteile die Situation.
- Verwende den Cutter nur mit kompatiblen Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschinen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. Entferne den vorhandenen Cutter, falls zutreffend, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
3. Richte den RCBS 3Way Cutter mit dem Montageschacht der Maschine aus.
4. Sichere den Cutter gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
5. Überprüfe doppelt, ob der Cutter fest installiert ist und nicht wackelt.

Nutzung

1. Schließe die Trim Pro Hülsenbearbeitungsmaschine an und schalte sie ein.
2. Führe die Hülse gemäß den Spezifikationen für dein Kaliber in den Cutter ein.
3. Schiebe die Hülse vorsichtig in den Cutter, sodass die Innenklinge die Hülse fasst und die Außenklinge entgratet.
4. Überwache den Vorgang genau, um ein korrektes Trimmen sicherzustellen und Unfälle zu vermeiden.
5. Schalte die Maschine aus, wenn du fertig bist, und entferne die getrimmte Hülse vorsichtig.
6. Reinige den Cutter nach jedem Gebrauch, um seine Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Hausmüll, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Wenn der Cutter nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, ihn zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung wende dich bitte an deinen lokalen Distributor oder besuche die offizielle RCBSWebsite für weitere Hilfe. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktrückrufen und Sicherheitsupdates hast.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung des RCBS 3Way Cutters gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit bei deinen Bastel und Trimmaktivitäten priorisierst.

RCBS 3Way Cutter Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RCBS 3Way Cutter for your trimming needs. This product is designed to enhance your case trimming experience by trimming, chamfering, and deburring cases efficiently. To ensure safe and effective use of the RCBS 3Way Cutter, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the cutter for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the cutter only as intended, and for the specified calibers.
- Store the cutter in a safe place when not in use, ensuring it is protected from moisture and extreme temperatures.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the cutter.
- Ensure that your work area is clean and free from distractions.
- Do not attempt to modify the cutter in any way.
- Always follow the installation instructions carefully to avoid accidents.
- Keep fingers and hands clear of the cutting area to prevent injury.
- Do not force the cutter; if you encounter resistance, stop and assess the situation.
- Use the cutter only with compatible Trim Pro Case Trimmers.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that the Trim Pro Case Trimmer is turned off and unplugged.
2. Remove the existing cutter if applicable by following the manufacturer's instructions.
3. Align the RCBS 3Way Cutter with the trimmer's mounting area.
4. Secure the cutter in place according to the manufacturer's specifications.
5. Doublecheck that the cutter is tightly installed and does not wobble.

Usage

1. Plug in and turn on the Trim Pro Case Trimmer.
2. Insert the case into the cutter according to the specifications for your caliber.
3. Gently push the case into the cutter, allowing the inside blade to chamfer and the outside blade to deburr.
4. Monitor the process closely to ensure proper trimming and avoid any accidents.
5. Once finished, turn off the trimmer and carefully remove the trimmed case.
6. Clean the cutter after each use to maintain its performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste if it is damaged or broken.
- If the cutter is no longer usable, consider recycling it to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please reach out to your local distributor or refer to the official RCBS website for further assistance. Always ensure that you have the latest information regarding product recalls and safety updates.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the RCBS 3Way Cutter. Thank you for prioritizing safety in your crafting and trimming activities.

Instrucciones de Seguridad para el Cortador RCBS 3Way

Introducción

Gracias por elegir el cortador RCBS 3Way para tus necesidades de recorte. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recorte de cases al recortar, chaflanar y deburar cases de manera eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo del cortador RCBS 3Way, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual del producto antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el cortador en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el cortador solo para lo que fue diseñado y para los calibres especificados.
- Almacena el cortador en un lugar seguro cuando no lo estés usando, asegurándote de que esté protegido de la humedad y temperaturas extremas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades locales.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el cortador.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- No intentes modificar el cortador de ninguna manera.
- Siempre sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar accidentes.
- Mantén los dedos y las manos alejados del área de corte para prevenir lesiones.
- No fuerces el cortador; si encuentras resistencia, detente y evalúa la situación.
- Usa el cortador solo con los Trim Pro Case Trimmers compatibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el Trim Pro Case Trimmer esté apagado y desconectado.
2. Retira el cortador existente si es aplicable siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Alinea el cortador RCBS 3Way con el área de montaje del trimmer.
4. Asegura el cortador en su lugar de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
5. Verifica que el cortador esté instalado de manera firme y no se mueva.

Uso

1. Conecta y enciende el Trim Pro Case Trimmer.
2. Inserta el case en el cortador de acuerdo con las especificaciones para tu calibre.
3. Empuja suavemente el case hacia el cortador, permitiendo que la cuchilla interna chaflane y la cuchilla externa debure.
4. Monitorea el proceso de cerca para asegurar un recorte adecuado y evitar accidentes.
5. Una vez terminado, apaga el trimmer y retira cuidadosamente el case recortado.
6. Limpia el cortador después de cada uso para mantener su rendimiento y longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches el cortador en la basura doméstica regular si está dañado o roto.
- Si el cortador ya no es utilizable, considera reciclarlo para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte del producto, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el sitio web oficial de RCBS para obtener más asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiros de productos y actualizaciones de seguridad.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del cortador RCBS 3Way. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recorte y elaboración.

Instructions de Sécurité pour le Coupeur 3Way RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Coupeur 3Way RCBS pour vos besoins de découpe. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de découpe de douilles en découpant, chanfreinant et déburrant efficacement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace du Coupeur 3Way RCBS, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire le manuel du produit avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le coupeur pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Utilisez le coupeur uniquement comme prévu et pour les calibres spécifiés.
- Rangez le coupeur dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé, en veillant à ce qu'il soit protégé de l'humidité et des températures extrêmes.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du coupeur.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.
- Ne tentez pas de modifier le coupeur de quelque manière que ce soit.
- Suivez toujours les instructions d'installation attentivement pour éviter les accidents.
- Gardez vos doigts et vos mains éloignés de la zone de découpe pour prévenir les blessures.
- Ne forcez pas le coupeur ; si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et évaluez la situation.
- Utilisez le coupeur uniquement avec des Trim Pro Case Trimmers compatibles.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Assurez-vous que le Trim Pro Case Trimmer est éteint et débranché.
2. Retirez le coupeur existant, le cas échéant, en suivant les instructions du fabricant.
3. Alignez le Coupeur 3Way RCBS avec la zone de montage du trimmer.
4. Fixez le coupeur en place selon les spécifications du fabricant.
5. Vérifiez que le coupeur est bien installé et ne tremble pas.

Utilisation

1. Branchez et allumez le Trim Pro Case Trimmer.
2. Insérez la douille dans le coupeur selon les spécifications pour votre calibre.
3. Poussez doucement la douille dans le coupeur, permettant à la lame intérieure de chanfreiner et à la lame extérieure de déburrer.
4. Surveillez le processus de près pour garantir une découpe appropriée et éviter tout accident.
5. Une fois terminé, éteignez le trimmer et retirez soigneusement la douille découpée.
6. Nettoyez le coupeur après chaque utilisation pour maintenir ses performances et sa longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du coupeur conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne jetez pas le coupeur dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou cassé.
- Si le coupeur n'est plus utilisable, envisagez de le recycler pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support produit, veuillez vous adresser à votre distributeur local ou consulter le site officiel de RCBS pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels de produits et les mises à jour de sécurité.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Coupeur 3Way RCBS. Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de découpe et de bricolage.

Istruzioni di Sicurezza per il Cutter 3Way RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter 3Way RCBS per le tue esigenze di rifilatura. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di rifilatura dei bossoli, rifilando, smussando e rimuovendo le bave in modo efficiente. Per garantire un uso sicuro ed efficace del Cutter 3Way RCBS, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla il cutter per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Usa il cutter solo per l'uso previsto e per i calibri specificati.
- Conserva il cutter in un luogo sicuro quando non è in uso, assicurandoti che sia protetto dall'umidità e da temperature estreme.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il cutter.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Non tentare di modificare il cutter in alcun modo.
- Segui sempre attentamente le istruzioni di installazione per evitare incidenti.
- Tieni le dita e le mani lontane dall'area di taglio per prevenire infortuni.
- Non forzare il cutter; se incontri resistenza, fermati e valuta la situazione.
- Usa il cutter solo con i Trim Pro Case Trimmers compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che il Trim Pro Case Trimmer sia spento e scollegato.
2. Rimuovi il cutter esistente, se applicabile, seguendo le istruzioni del produttore.
3. Allinea il Cutter 3Way RCBS con l'area di montaggio del trimmer.
4. Fissa il cutter in posizione secondo le specifiche del produttore.
5. Controlla che il cutter sia installato saldamente e non oscilli.

Uso

1. Collega e accendi il Trim Pro Case Trimmer.
2. Inserisci il bossolo nel cutter secondo le specifiche per il tuo calibro.
3. Spingi delicatamente il bossolo nel cutter, permettendo alla lama interna di smussare e alla lama esterna di rimuovere le bave.
4. Monitora attentamente il processo per garantire una rifilatura adeguata e per evitare incidenti.
5. Una volta terminato, spegni il trimmer e rimuovi con attenzione il bossolo rifilato.
6. Pulisci il cutter dopo ogni uso per mantenere le sue prestazioni e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o rotto.
- Se il cutter non è più utilizzabile, considera di riciclarlo per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto per il prodotto, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o di visitare il sito ufficiale RCBS per ulteriore assistenza. Assicurati sempre di avere le ultime informazioni riguardanti i richiami di prodotto e gli aggiornamenti sulla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del Cutter 3Way RCBS. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue attività di rifilatura e lavorazione.

Instrukcje bezpieczeństwa RCBS 3Way Cutter

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RCBS 3Way Cutter do Twoich potrzeb przycinania. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z przycinaniem łusek, efektywnie przycinając, fazując i usuwając zadzior. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie RCBS 3Way Cutter, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź cutter pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj cutter tylko zgodnie z przeznaczeniem i dla określonych kalibrów.
- Przechowuj cutter w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, zapewniając ochronę przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas używania cutter.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.
- Nie próbuj modyfikować cutter w jakikolwiek sposób.
- Zawsze dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji, aby uniknąć wypadków.
- Trzymaj palce i ręce z dala od obszaru cięcia, aby zapobiec urazom.
- Nie wymuszaj użycia cutter; jeśli napotkasz opór, zatrzymaj się i oceń sytuację.
- Używaj cutter tylko z kompatybilnymi narzędziami Trim Pro Case Trimmers.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że Trim Pro Case Trimmer jest wyłączony i odłączony od zasilania.
2. Usuń istniejący cutter, jeśli dotyczy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Wyreguluj RCBS 3Way Cutter w obszarze montażowym trimmera.
4. Zabezpiecz cutter na miejscu zgodnie z specyfikacjami producenta.
5. Sprawdź, czy cutter jest mocno zainstalowany i nie ma luzów.

Użytkowanie

1. Podłącz i włącz Trim Pro Case Trimmer.
2. Włóż łuskę do cutter zgodnie z specyfikacjami dla swojego kalibru.
3. Delikatnie wciśnij łuskę do cutter, pozwalając wewnętrznemu ostrzu na fazowanie i zewnętrznemu ostrzu na usuwanie zadziorów.
4. Uważnie monitoruj proces, aby zapewnić prawidłowe przycinanie i uniknąć jakichkolwiek wypadków.
5. Po zakończeniu wyłącz trimmer i ostrożnie usuń przyciętą łuskę.
6. Oczyszczyć cutter po każdym użyciu, aby utrzymać jego wydajność i długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj cutter zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj cutter do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub złamany.
- Jeśli cutter nie nadaje się już do użytku, rozważ jego recykling, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź oficjalną stronę internetową RCBS w celu uzyskania dalszej pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące wycofań produktów i aktualizacji bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie RCBS 3Way Cutter. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z rzemiosłem i przycinaniem.

RCBS 3Way Cutter Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS 3Way Cutterin trimmaustarpeisiisi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tapauksesi trimmauskokemusta trimmaamalla, viistelemällä ja deburroimalla tapauksia tehokkaasti. Varmistaaksesi RCBS 3Way Cutterin turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina tuotteen käyttöopas ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista cutterin kunto ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä cutteria vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu, ja määritellyille kaliibereille.
- Säilytä cutter turallisessa paikassa, kun et käytä sitä, varmistaen, että se on suojattu kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi cutteria.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä.
- Älä yritä muuttaa cutteria millään tavalla.
- Noudata aina asennusohjeita huolellisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä sormet ja kädet poissa leikkausalueelta vammojen estämiseksi.
- Älä pakota cutteria; jos kohtaat vastusta, pysähdy ja arvioi tilanne.
- Käytä cutteria vain yhteensopivien Trim Pro Case Trimmerien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että Trim Pro Case Trimmer on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
2. Poista olemassa oleva cutter, jos se on tarpeen, noudattamalla valmistajan ohjeita.
3. Kohdista RCBS 3Way Cutter trimmerin kiinnitysalueeseen.
4. Varmista cutter paikalleen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
5. Tarkista, että cutter on tiukasti asennettu eikä heiluta.

Käyttö

1. Liitä sähköverkkoon ja käynnistä Trim Pro Case Trimmer.
2. Aseta tapaus cutteriin kaliberisi spesifikaatioiden mukaan.
3. Työnnä tapaus varovasti cutteriin, jolloin sisäterä viistelee ja ulkoterä poistaa burrit.
4. Seuraa prosessia tarkasti varmistaaksesi oikean trimmaamisen ja onnettomuuksien välttämiseksi.
5. Kun olet valmis, sammuta trimmeri ja poista varovasti trimmaus.
6. Puhdista cutter jokaisen käytön jälkeen sen suorituskyvyn ja käyttöiän ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä cutter paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä cutteria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai rikki.
- Jos cutter ei ole enää käytettävissä, harkitse sen kierrättämistä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai tuotetuen saamiseksi ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai viittaa viralliseen RCBSverkkosivustoon saadaksesi lisätietoja. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuuspäivityksistä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RCBS 3Way Cutterin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käsityö ja trimmaustoiminnoissasi.

RCBS 3Way Cutter Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt RCBS 3Way Cutter för dina trimningsbehov. Denna produkt är utformad för att förbättra din hylstrimningsupplevelse genom att trimma, fasera och avgrada hylsor effektivt. För att säkerställa säker och effektiv användning av RCBS 3Way Cutter, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera cutter för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd endast cutter som avsett och för de specificerade kalibrarna.
- Förvara cutter på en säker plats när den inte används, och se till att den skyddas från fukt och extrema temperaturer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder cutter.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.
- Försök inte att modifiera cutter på något sätt.
- Följ alltid installationsanvisningarna noggrant för att undvika olyckor.
- Håll fingrar och händer borta från skärområdet för att förhindra skador.
- Tvinga inte cutter; om du möter motstånd, stoppa och bedöm situationen.
- Använd cutter endast med kompatibla Trim Pro Case Trimmers.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Se till att Trim Pro Case Trimmer är avstängd och urkopplad.
2. Ta bort den befintliga cutter om tillämpligt genom att följa tillverkarens anvisningar.
3. Justera RCBS 3Way Cutter med trimmerns monteringsområde.
4. Säkra cutter på plats enligt tillverkarens specifikationer.
5. Kontrollera att cutter är ordentligt installerad och inte vobblar.

Användning

1. Anslut och slå på Trim Pro Case Trimmer.
2. Sätt in hylsan i cutter enligt specifikationerna för din kaliber.
3. Tryck försiktigt hylsan in i cutter, så att inre kniven fasar och den yttre kniven avgradar.
4. Övervaka processen noggrant för att säkerställa korrekt trimning och undvika olyckor.
5. När du är klar, stäng av trimmern och ta försiktigt bort den trimmade hylsan.
6. Rengör cutter efter varje användning för att bibehålla dess prestanda och livslängd.

Avfallsanvisningar

- Kassera cutter i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Kassera inte cutter i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller trasig.
- Om cutter inte längre är användbar, överväg att återvinna den för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till den officiella RCBSwebbplatsen för ytterligare hjälp. Se alltid till att du har den senaste informationen om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av RCBS 3Way Cutter. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina hantverks och trimningsaktiviteter.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS 3Way Cutter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS 3Way Cutter pro vaše potřeby ořezávání. Tento produkt je navržen tak, aby zefektivnil váš zážitek z ořezávání nábojnic tím, že ořezává, zaobluje a odhrotovává nábojnice efektivně. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné použití RCBS 3Way Cutter, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si před použitím přečtěte uživatelský manuál.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte cutter na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Používejte cutter pouze tak, jak je zamýšleno, a pro specifikované ráže.
- Ukládejte cutter na bezpečném místě, když se nepoužívá, a zajistěte, aby byl chráněn před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při používání cutteru noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je čisté a bez rozptýlení.
- Nepokoušejte se cutter upravit jakýmkoli způsobem.
- Vždy pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nehodám.
- Držte prsty a ruce mimo oblast řezání, abyste předešli zranění.
- Nepokoušejte se cutter násilím; pokud narazíte na odpor, zastavte a zhodnoťte situaci.
- Používejte cutter pouze s kompatibilními Trim Pro Case Trimmers.

Pokyny k instalaci a použití

Instalace

1. Ujistěte se, že je Trim Pro Case Trimmer vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
2. Pokud je to relevantní, odstraňte stávající cutter podle pokynů výrobce.
3. Zarovnejte RCBS 3Way Cutter s montážní oblastí trimmeru.
4. Zajistěte cutter na místě podle specifikací výrobce.
5. Zkontrolujte, že je cutter pevně nainstalován a nehýbe se.

Použití

1. Zapněte a zapněte Trim Pro Case Trimmer.
2. Vložte nábojnici do cutteru podle specifikací pro vaši ráži.
3. Jemně zatlačte nábojnici do cutteru, což umožní vnitřnímu noži zaoblovat a vnějšímu noži odhrotovat.
4. Proces pečlivě sledujte, abyste zajistili správné ořezávání a předešli nehodám.
5. Po dokončení vypněte trimmer a opatrně vyjměte ořezanou nábojnici.
6. Po každém použití cutter vyčistěte, abyste udrželi jeho výkon a dlouhou životnost.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte cutter v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Pokud je cutter poškozený nebo zlomený, nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Pokud cutter již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se obraťte na svého místního distributora nebo se podívejte na oficiální webové stránky RCBS pro další pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o zpětných výzvěch a bezpečnostních aktualizacích produktu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a účinné použití RCBS 3Way Cutter. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při vašich řemeslných a ořezávacích činnostech.