

# CAM-LOCK CASE TRIMMER - HORNADY CAM LOCK TRIMMER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El trimmer de recámara Hornady Cam-Lock produce longitudes de corte precisas en cada caso. La longitud de corte es microajustable con el botón de ajuste fino en el eje del cortador. Un ligero toque en el cam-lock asegura firmemente el caso en el soporte de concha Hornady. Los casos se mantienen cuadrados con respecto a la gran cabeza de corte que puede manejar casos de hasta 50 calibres. Hornady ha hecho la altura del marco más alta que en modelos anteriores, lo que junto con el mango del trimmer más ergonómico lo hace cómodo, rápido y fácil de usar. El trimmer de fundición incluye los siete pilotos más populares: .22, 6mm, .270, 7mm, .30, .38 y .45 calibres. Se encuentran disponibles pilotos adicionales para calibres de .20 a .50. Un piloto/cortador opcional de .17 calibre está disponible. Los accesorios opcionales incluyen una herramienta de biselado y una herramienta de desbarbado que se enroscan en lugar del cortador para un biselado/desbarbado consistente y cuadrado. También hay disponible un adaptador de corriente. Ordena los soportes de concha por separado. Usa solo soportes y pilotos Hornady® estándar.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY CAM LOCK TRIMMER](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749006945
- N.º fabr.: 050140
- Peso de entrega: 1.338kg
- Altura de envío: 109mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 307mm
- UPC: 090255501407

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Trimmer de Recámara Hornady CamLock](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Trimmer de Recámara Hornady CamLock

## Introducción

Gracias por elegir el Trimmer de Recámara Hornady CamLock. Este producto está diseñado para ofrecerte un corte preciso y eficiente de tus casos de recarga. Para asegurar un uso seguro y efectivo, sigue cuidadosamente las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el trimmer.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza el trimmer solo para su propósito previsto, que es el recorte de casos de recarga.
- Inspecciona el trimmer antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el trimmer si está dañado o si alguna de sus partes no funciona correctamente.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa gafas de seguridad y guantes si es necesario para protegerte durante el uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al ajustar la longitud de corte, asegúrate de que el botón de ajuste fino esté completamente liberado antes de realizar cualquier cambio.
- No fuerces el trimmer más allá de su capacidad; respeta las especificaciones de calibre indicadas.
- Asegúrate de que el caso esté bien sujeto en el soporte de concha Hornady antes de comenzar a cortar.
- No coloques las manos cerca de la cabeza de corte mientras el trimmer esté en uso.
- Si el trimmer se detiene inesperadamente durante el uso, desconéctalo inmediatamente y verifica si hay obstrucciones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Configuración Inicial:

- Coloca el trimmer en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el adaptador de corriente, si se utiliza, esté conectado correctamente.

### 2. Ajuste de Longitud de Corte:

- Suelta el botón de ajuste fino.
- Ajusta la longitud de corte según tus necesidades.
- Vuelve a apretar el botón de ajuste fino para asegurar el ajuste.

### 3. Colocación del Caso:

- Inserta el caso en el soporte de concha Hornady.
- Asegúrate de que el camlock esté bien ajustado para mantener el caso en su lugar.

### 4. Corte:

- Comienza a operar el trimmer de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén una presión constante y no fuerces el trimmer.

### 5. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, apaga el trimmer y desconéctalo si es necesario.
- Retira el caso y limpia cualquier residuo del área de trabajo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el trimmer o sus componentes, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos eléctricos y electrónicos.
- No tires el trimmer en la basura común. Busca puntos de recogida específicos para productos electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Trimmer de Recámara Hornady CamLock, busca información de contacto en el manual del producto o en el sitio web del fabricante.

## **Conclusión**

El Trimmer de Recámara Hornady CamLock es una herramienta valiosa para tus necesidades de recarga. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes garantizar un funcionamiento seguro y efectivo. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda reportar productos inseguros a las autoridades competentes.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)