

LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS - HORNADY

LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas Progresivas](#)

Esta prensa automática de cinco estaciones te permite cambiar tus dies y accesorios de recarga sin tener que cambiar toda la cabeza de la herramienta. Con un giro rápido, los inserts Lock-N-Load te permiten conectar o desconectar tus accesorios en cada estación. La construcción sólida de la placa superior significa que nunca tendrás que comprar placas de herramienta adicionales. También puedes usar dies de 7/8-14" y medidas de pólvora de tus otros fabricantes favoritos instalando inserts de buje Lock-N-Load (listados abajo). El alimentador automático de cartuchos Hornady está disponible por pedido especial en este momento. Tiene uno de los motores de torque más altos de cualquier prensa progresiva y alimentará cientos de cartuchos por hora. Se adapta a tu prensa y alimenta cada cartucho a tu placa de casquillos; pregunta a cualquiera de nuestros representantes de servicio al cliente para asistencia. Las características incluyen: Medidor de Pólvora Lock-N-Load: La AP utiliza el medidor de pólvora de tamaño completo de Hornady, que puede cambiar las cargas de pólvora con solo presionar un botón. Hornady utiliza un insert de medida de cambio rápido que se puede almacenar con tus dies de recarga preestablecidos a la carga que deseas. Nunca tendrás que ajustar tu medidor de nuevo a esa carga favorita; solo compra inserts de medida adicionales y económicos para cada uno de tus cartuchos. Este es el sistema de pólvora más flexible de cualquier prensa progresiva en el mercado. Sistema de Primado: El cebador se coloca en su lugar en la parte superior del recorrido e inserta en el casquillo al final de cada recorrido. La bandeja deslizante se cambia fácilmente de cebadores grandes a pequeños e incluye tubos de recogida de cebadores para llenar el tubo principal de cebadores. Caída de Pólvora Activada por Casquillo: La Caída de Pólvora Activada por Casquillo proporciona la carga de pólvora solo cuando hay un cartucho en su lugar. Previene errores en la carga de pólvora, o se puede configurar para operación manual para verificar las cargas. No hay desorden de pólvora que limpiar, la indexación automática de casquillos previene cargas dobles. Retenedor de Casquillos: El Retenedor de Casquillos te permite quitar o reemplazar rápidamente un casquillo de la placa de casquillos en cualquier momento del ciclo sin botones de retención adicionales. El retenedor se ajusta a todos los calibres. Indexación Automática y Extractor de Casquillos: El Lock-N-Load avanza automáticamente los casquillos a la siguiente estación con la indexación más suave de cualquier prensa que hemos operado. Rota cada medio recorrido (movimientos más cortos) para disminuir la posibilidad de derrames de pólvora. Al completar cada ronda, el casquillo se expulsa automáticamente en el recolector de casquillos de gran capacidad (incluido). Todo lo que necesitas además de tu prensa Hornady AP es una placa de casquillos y dies para comenzar. Pregunta a cualquiera de nuestros representantes de servicio al cliente para ayuda en determinar el tamaño de tu placa de casquillos. Estos otros accesorios de Hornady AP, como el Insert de Medición de Pólvora adicional, el Die de Cambio Rápido de Pólvora y el Powder Cop, te permiten tener la conversión de cartuchos más rápida del mercado. Pregunta a cualquiera de nuestros representantes de servicio al cliente para que te expliquen estas opciones de mejora. Haz clic aquí para el gráfico de Placas de Casquillos y Sujetadores de Casquillos de Hornady.



Atributos

- Nombre: HORNADY LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS
- Fabricante: HORNADY
- N.º de producto: 749008417
- N.º fabr.: 095100
- Peso de entrega: 13.676kg
- Altura de envío: 356mm
- Ancho de envío: 254mm
- Longitud de envío: 457mm
- UPC: 090255951004

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa Automática LockNLoad Hornady](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa Automática LockNLoad Hornady

Introducción

Gracias por elegir la prensa automática LockNLoad Hornady. Este producto está diseñado para facilitar la recarga de cartuchos de manera eficiente y segura. Para garantizar el uso seguro y efectivo de este equipo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso detalladas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual de usuario antes de utilizar la prensa.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas la prensa.
- Mantén la prensa fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilices la prensa si está dañada o si alguna parte no funciona correctamente.
- Consulta a un profesional si tienes dudas sobre el uso de la prensa o sobre la recarga de cartuchos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Pólvora:**
 - Almacena la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y llamas.
 - Evita el contacto directo con la pólvora y utiliza herramientas adecuadas para manejarla.
- **Cebadores:**
 - Utiliza cebadores de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
 - Realiza cambios de cebadores con cuidado para prevenir lesiones.
- **Herramientas y Accesorios:**
 - Asegúrate de que todos los dies y accesorios estén correctamente instalados antes de operar la prensa.
 - Utiliza solo inserts LockNLoad recomendados por Hornady para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación de la Prensa:**
 - Coloca la prensa en una superficie plana y estable.
 - Asegúrate de que esté firmemente sujetada para evitar movimientos durante el uso.
2. **Configuración de los Dies:**
 - Inserta los dies en las estaciones correspondientes de la prensa.
 - Ajusta cada die según las especificaciones de carga y calibrado.
3. **Carga de Pólvora:**
 - Llena el medidor de pólvora siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - Asegúrate de que el sistema de caída de pólvora esté correctamente configurado.
4. **Uso de la Prensa:**
 - Comienza el ciclo de recarga siguiendo las instrucciones específicas para cada tipo de cartucho.
 - Mantén siempre las manos y objetos alejados de las áreas móviles de la prensa.
5. **Mantenimiento:**
 - Limpia la prensa regularmente para evitar acumulación de residuos.
 - Revisa periódicamente todas las partes para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los cartuchos no utilizados y otros materiales de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de pólvora y cebadores.
- No arrojes pólvora ni cebadores en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de la prensa automática LockNLoad Hornady, por favor consulta a un representante de servicio al cliente de Hornady. Ellos están disponibles para ayudarte con cualquier pregunta que puedas tener.

Por favor, mantén esta guía a mano mientras utilizas la prensa para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es