

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749009374
- N.º fabr.: 10030278
- Talla: 7/8 oz
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 160mm
- UPC: 098489014342

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para ayudarte a ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee cuidadosamente estas instrucciones antes de usar las barras de carga.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las barras de carga sean compatibles con tu prensa de recarga.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños.
- Utiliza las barras de carga únicamente para el propósito previsto.
- Verifica que no haya daños visibles en las barras antes de cada uso.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén el proceso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgos Potenciales:**
 - Lesiones por mal uso: Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación y uso.
 - Daños a la prensa de recarga: Usa solo las barras de carga adecuadas para tu modelo de prensa.
- **Instrucciones para Evitar Riesgos:**
 - No modifiques las barras de carga de ninguna manera.
 - No uses las barras de carga si están dañadas o desgastadas.
 - Siempre utiliza equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al recargar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en el soporte de la prensa, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Verifica que la barra esté alineada correctamente para evitar problemas durante el uso.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza pruebas de carga con cargas más pequeñas antes de pasar a cargas más grandes.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Sigue las recomendaciones del fabricante sobre las cargas de disparo y el tipo de munición a utilizar.

Instrucciones de Eliminación

- Las barras de carga MEC no deben ser desechadas en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- Si la barra de carga está dañada, considera devolverla al fabricante o a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta las instrucciones del fabricante o contacta a un punto de servicio autorizado en tu área.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de las barras de carga MEC.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es