

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749009376
- N.º fabr.: 302114
- Talla: 1-1/4 oz
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 24mm
- Ancho de envío: 24mm
- Longitud de envío: 162mm
- UPC: 098489014847

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC para Prensa de Un Solo Paso
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC para Prensa de Un Solo Paso

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC para tu prensa de recarga de un solo paso. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar la barra de carga para evitar cualquier peligro potencial y asegurar una experiencia de recarga segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Usa gafas de protección y guantes al manejar componentes de plomo para minimizar la exposición al polvo de plomo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- No intentes modificar o alterar la barra de carga de ninguna manera.
- Asegúrate de que todos los componentes estén en buen estado de funcionamiento antes de usar.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de componentes de munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que la prensa esté montada de manera segura y estable antes de la operación.
- Asegúrate de que la barra de carga esté correctamente instalada y bloqueada en su lugar antes de usar.
- Nunca excedas el límite de peso especificado de la barra de carga (11/4 oz).
- No dejes la prensa desatendida mientras esté en operación.
- Ten cuidado con las superficies calientes y las partes móviles durante la operación.
- Si experimentas ruidos inusuales o resistencia al usar la barra de carga, deja de usar el producto inmediatamente y revisa si hay daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desenchufada.
- Retira cualquier barra de carga existente de la prensa.
- Alinea la Barra de Carga MEC con los puntos de montaje en la prensa.
- Bloquea la barra de carga de forma segura según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la barra de carga esté instalada correctamente antes de continuar.

2. Uso

- Prepara la prensa asegurándote de que esté limpia y libre de escombros.
- Mide la cantidad adecuada de plomo (11/4 oz) para tu carga.
- Vierte el plomo en el depósito de la barra de carga.
- Opera la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante para la recarga.
- Después de usar, limpia la barra de carga para eliminar cualquier residuo y prevenir la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier plomo no utilizado y componentes de plomo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches plomo en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto a la Barra de Carga MEC, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local de MEC.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y eficiente con la Barra de Carga MEC. Siempre mantente alerta y prioriza la seguridad al manejar cualquier equipo de recarga. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es