

MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS - STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"

The MEC Steelmaster is the only shotshell reloader that comes specifically equipped to load steel shotshells with the added bonus that it works equally well with lead shot. Features the next generation resize station that handles brass or steel heads in either high or low base and the E-Z Prime automatic primer feed. Available for , 12 gauge 2¾ and 3 or 12 gauge 3½. Includes charge bar and three powder bushings.



Attributes

- Name: STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749010694
- Mfr. No.: 875512
- Gauge: 12 Gauge
- Delivery weight: 9.072kg
- Shipping height: 229mm
- Shipping width: 432mm
- Shipping length: 603mm
- UPC: 098489018142

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC Steelmaster Shotgun Press](#)
- [English: MEC Steelmaster Shotgun Press Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le MEC Steelmaster Shotgun Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Steelmaster Shotgun Press](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS](#)
- [Suomi: MEC Steelmaster Shotgun Press Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Steelmaster Shotgun Press](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC Steelmaster Shotgun Press](#)

Sicherheitshinweise für die MEC Steelmaster Shotshell Press

Einführung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die MEC Steelmaster Shotshell Press. Dieses Dokument bietet wichtige Informationen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Geräts geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Lagern Sie alle Materialien, die mit dem Produkt verwendet werden, sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahren durch scharfe Kanten:** Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an scharfen Kanten oder beweglichen Teilen verletzen.
- **Chemikalien und Pulver:** Verwenden Sie nur die empfohlenen Pulver und Materialien. Lagern Sie diese sicher und befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Chemikalien.
- **Druck und Hitze:** Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit heißen oder unter Druck stehenden Teilen.
- **Stromversorgung:** Wenn das Gerät elektrisch betrieben wird, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den Anforderungen entspricht und die Kabel in gutem Zustand sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie die Presse auf einer stabilen, ebenen Fläche auf.
- Befestigen Sie die Presse sicher, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Schließen Sie die EZ Prime automatische Zündhütchenzufuhr gemäß den beiliegenden Anweisungen an.

2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Laden Sie die Presse mit den empfohlenen Schrotpatronen (12 Gauge 2¾, 3 oder 3½).
- Folgen Sie den Anweisungen zur Verwendung des Ladebalkens und der Pulverbuchsen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der geladenen Patronen und der Presse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Pulverbehälter und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Rückgabestellen für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheit und Nutzung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, wenn Sie Hilfe benötigen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit aller Benutzer oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung der MEC Steelmaster Shotshell Press zu gewährleisten.

MEC Steelmaster Shotshell Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Steelmaster Shotshell Press. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shotshell reloader. Please read this manual carefully before use to familiarize yourself with the product and its safety measures.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only by individuals who are familiar with reloading practices and safety protocols.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when operating the shotshell press.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents and injuries.
- Store the shotshell press in a dry, cool place away from children and pets.
- Regularly inspect the equipment for wear and tear. Do not use the product if any parts are damaged or missing.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of ammunition and reloading equipment.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MEC Steelmaster Shotshell Press for loading 12 gauge shotshells.
- Ensure that the press is securely mounted to a stable work surface before use.
- Do not overload the shotshell press beyond its capacity. Follow the manufacturer's guidelines for load specifications.
- Be cautious when handling primers and powders. Keep them away from heat sources and open flames.
- Do not use any components that are not specifically designed for use with the MEC Steelmaster.
- Always follow the manufacturer's instructions for loading and operating the shotshell press.
- Avoid distractions while operating the press. Focus on the task at hand to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Choose a suitable workbench or table that can support the weight of the shotshell press.
- Securely mount the MEC Steelmaster Shotshell Press to the surface using the provided hardware.
- Ensure that the press is level and stable before proceeding.

2. Loading Shotshells

- Gather all necessary materials, including shotshells, powder, primers, and wads.
- Set the charge bar and powder bushing according to the desired load specifications.
- Insert the primer feed and ensure it is correctly aligned.
- Place the shotshell hull in the resizing station and follow the steps to resize and prime the hull.
- Add the appropriate amount of powder using the charge bar and bushing.
- Insert the wad and shot into the hull as per the loading instructions.
- Crimp the hull securely to ensure proper closure.

3. Operating the Press

- Operate the press using smooth, even motions. Avoid forcing any components.
- Monitor the loading process closely to ensure that each step is completed correctly.
- If any issues arise during operation, stop immediately and troubleshoot the problem before continuing.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading materials according to local regulations.
- Recycle or dispose of packaging materials responsibly.
- Do not dispose of primers or powder in regular waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Steelmaster Shotshell Press, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your MEC Steelmaster Shotshell Press. Thank you for prioritizing safety and responsible reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la MEC Steelmaster Shot Shell Press. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de su recargador de cartuchos. Asegúrate de leerlo cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar el recargador.
- Mantén el recargador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular componentes de recarga.
- Nunca dejes el recargador desatendido mientras esté en uso.
- Familiarízate con todas las partes y funciones del recargador antes de comenzar a usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Asegúrate de que todas las partes móviles estén en su lugar antes de operar el recargador. Mantén las manos alejadas de las áreas móviles durante el funcionamiento.
- **Manipulación de Materiales Peligrosos:** Almacena la pólvora y otros materiales de recarga en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de ignición.
- **Uso de Componentes Apropriados:** Solo utiliza cartuchos y componentes recomendados por el fabricante para evitar fallas en el equipo.
- **Verificación de Funcionamiento:** Inspecciona el recargador regularmente para detectar signos de desgaste o daño. No uses el recargador si encuentras algún problema.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Ubicación:** Coloca el recargador en una superficie estable y resistente que soporte su peso y el movimiento durante el uso.
2. **Montaje:** Sigue las instrucciones del fabricante para montar correctamente todas las partes del recargador.
3. **Conexiones Eléctricas (si aplica):** Asegúrate de que todas las conexiones eléctricas estén seguras y protegidas de la humedad.

Uso

1. **Preparación:** Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar la recarga.
2. **Carga de Componentes:**
 - Inserta la cápsula en el alimentador automático EZ Prime.
 - Coloca la pólvora y los proyectiles en sus respectivos compartimentos.
3. **Operación:**
 - Sigue las instrucciones del fabricante para operar el recargador.
 - Mantén siempre las manos y la cara alejadas de las áreas de carga mientras operas el equipo.
4. **Finalización:** Una vez que hayas terminado, asegúrate de limpiar el área de trabajo y guardar todos los materiales de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los componentes dañados o no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes pólvora o cartuchos en la basura común. Consulta con las autoridades locales para conocer las opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o tu distribuidor autorizado. También puedes buscar información sobre alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda siempre reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Guide de sécurité pour le MEC Steelmaster Shot Shell Press

Introduction

Merci d'avoir choisi le MEC Steelmaster Shot Shell Press. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre reloader de cartouches. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le MEC Steelmaster est utilisé dans un environnement bien ventilé.
- Gardez le reloader hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le reloader sans surveillance pendant son utilisation.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des protections auditives lors du reloading.
- Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques de blessures** : Le MEC Steelmaster peut comporter des pièces mobiles. Évitez de toucher ces pièces pendant le fonctionnement.
- **Manipulation des composants** : Utilisez des gants lorsque vous manipulez des composants de reloading pour éviter les coupures et les irritations.
- **Stockage des matériaux** : Conservez les matériaux de reloading dans un endroit sec et frais, loin de toute source de chaleur ou d'étincelles.
- **Évitez le surremplissage** : Ne surchargez jamais les douilles de poudre. Respectez toujours les recommandations de charge.
- **Utilisation de cartouches** : Ne chargez pas de cartouches endommagées ou corrodées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Placez le MEC Steelmaster sur une surface stable et plane.
- Fixez le reloader à l'aide de vis appropriées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement assemblés selon le manuel d'instructions.

2. Utilisation :

- Chargez les douilles en suivant les étapes indiquées dans le manuel.
- Utilisez la station de redimensionnement pour traiter les douilles en laiton ou en acier, que ce soit en haute ou basse base.
- Insérez les capsules EZ Prime dans le système d'alimentation automatique.
- Surveillez constamment le processus de reloading et arrêtez-vous immédiatement en cas de problème.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas les composants du MEC Steelmaster dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des équipements de reloading.
- Déposez les pièces usagées dans des points de collecte appropriés pour les déchets dangereux ou les équipements électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des produits potentiellement dangereux.

Merci d'utiliser le MEC Steelmaster Shot Shell Press en toute sécurité et de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Steelmaster Shot Shell Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Steelmaster Shot Shell Press. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di ricarica sicura e efficiente per cartucce in acciaio e piombo. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il ricaricatore in un'area ben ventilata e lontano da materiali infiammabili.
- Tieni il ricaricatore lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui tutte le istruzioni relative al caricamento e all'uso delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo cartucce compatibili con il MEC Steelmaster, specificamente progettate per calibri 12 da 2¾, 3 e 3½.
- Non sovraccaricare le cartucce; segui le specifiche del produttore per le quantità di polvere e pallini.
- Assicurati che il ricaricatore sia montato su una superficie stabile e livellata.
- Non tentare di modificare il ricaricatore o di utilizzare parti non originali.
- In caso di inceppamento, spegni il ricaricatore e segui le istruzioni per la risoluzione dei problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Monta il ricaricatore su un banco di lavoro robusto utilizzando le viti fornite.
 2. Assicurati che tutte le parti siano serrate correttamente e che non ci siano movimenti.
 3. Collega l'alimentatore automatico di primer EZ Prime secondo le istruzioni del produttore.
- **Uso:**
 1. Carica i componenti necessari (polvere, pallini e bossoli) seguendo le indicazioni del produttore.
 2. Imposta la stazione di ridimensionamento per il tipo di cartuccia che stai utilizzando.
 3. Inizia il processo di ricarica, monitorando attentamente ogni passaggio.
 4. Dopo aver completato la ricarica, controlla ogni cartuccia per assicurarti che sia conforme agli standard di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali di ricarica e componenti usati.
- Non gettare mai cartucce non utilizzate o scarti di ricarica nei rifiuti normali.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di riferimento per eventuali problematiche relative alla sicurezza.

Conclusione

Il rispetto delle istruzioni di sicurezza e delle linee guida fornite garantisce un utilizzo sicuro ed efficace del MEC Steelmaster Shot Shell Press. Assicuratevi di seguire tutte le linee guida per proteggere te stesso e gli altri durante il processo di ricarica.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MEC Steelmaster Shot Shell Press. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności w ładowaniu naboju śrutowych. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji urządzenia. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tylko produktów zgodnych z zaleceniami producenta.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan techniczny urządzenia przed każdym użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie umiejscowione na płaskiej powierzchni przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane lub podczas zmiany komponentów.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Nie przekraczaj maksymalnych specyfikacji dotyczących kal. 12, 2¼, 3 lub 3½.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Umieść MEC Steelmaster na stabilnej, płaskiej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i zabezpieczone.
- Podłącz automatyczny podajnik primerów EZ Prime zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy wszystkie komponenty są w dobrym stanie.
- Włóż odpowiednie wkładki do proszku i upewnij się, że są prawidłowo umiejscowione.
- Używaj tylko odpowiednich materiałów do ładowania, w tym stalowych lub ołowianych śrutów.
- Podczas ładowania nie odwracaj wzroku od urządzenia i nie wkładaj rąk w obszar roboczy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte części i materiały zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj niebezpiecznych materiałów do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz korzystać z MEC Steelmaster Shot Shell Press w sposób bezpieczny i efektywny. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie urządzenia może zapobiec wypadkom i uszkodzeniom.

MEC Steelmaster Shot Shell Press Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Steelmaster Shot Shell Press lataajaan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen käytön aloittamista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista laite ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausmateriaaleja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä laitetta, jos olet väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja komponentteja, jotka ovat yhteensopivia MEC Steelmasterin kanssa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita laitetta; noudata suositeltuja latausmääriä.
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista.
- Jos laite ei toimi odotetusti, katkaise virta ja tarkista ongelma ennen jatkamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta MEC Steelmaster tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat on koottu oikein ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä latausbaari ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö

- Lataa tarvittavat materiaalit laitteeseen ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa sen toimintaa tarkasti.
- Pidä laite puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävittämishojeet

- Varmista, että kaikki käytetyt materiaalit ja komponentit hävitetään paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tukea ja vastauksia turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja nauti MEC Steelmaster Shot Shell Press lataajasi käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Steelmaster Shot Shell Press

Introduktion

Tack för att du valt MEC Steelmaster Shot Shell Press. Denna produkt är designad för att underlätta laddning av hagelpatroner med både bly och stålhagel. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Se till att alla verktyg och material är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pressen är korrekt installerad och stabil innan användning.
- Använd endast rekommenderade komponenter och material för laddning av patroner.
- Undvik att överbelasta pressen, följ alltid de angivna kapaciteterna.
- Var försiktig när du hanterar pulversubstanser och tändhattar.
- Använd alltid pressen i ett välventilerat område för att undvika ansamling av farliga ångor.
- Stäng av och koppla bort pressen från strömförsörjningen när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pressen:

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Använd lämpliga fästen för att säkra pressen om det behövs.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade enligt bruksanvisningen.

2. Användning av pressen:

- Följ dessa steg för att ladda hagelpatroner:
 - Välj rätt hylsa och material för din laddning (t.ex. 12 gauge 2¾, 3 eller 3½).
 - Fyll i de nödvändiga komponenterna i pressen enligt instruktionerna.
 - Kontrollera att allt är korrekt och säkert innan du börjar ladda.
 - Tryck ned handtaget för att slutföra laddningen och kontrollera resultatet noggrant.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör pressen efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera regelbundet pressens delar för slitage och skador.
- Följ tillverkarens rekommendationer för underhåll och smörjning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta alla använda komponenter och material enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn så mycket som möjligt av material som kan återanvändas, såsom metall och plast.
- Följ lokala lagar och riktlinjer för avfallshantering för att skydda miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till MEC Steelmaster Shot Shell Press, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC Steelmaster Shot Shell Press

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC Steelmaster Shot Shell Press. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl efektivní a bezpečný způsob nabíjení brokovnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon zařízení, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si vždy přečtěte všechny pokyny a varování v tomto dokumentu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k zařízení a materiálům používaným k nabíjení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Dbejte na to, aby všechny součásti byly správně namontovány a zajištěny před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte podezření na jakoukoliv závadu.
- Při práci s práškem a náboji dodržujte doporučené postupy pro manipulaci s nebezpečnými materiály.
- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na stabilním a rovném povrchu.
- Při nabíjení používejte pouze schválené komponenty a materiály.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Umístěte MEC Steelmaster na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně připojeny a zajištěny.
- Připojte automatický podavač zápalek EZ Prime podle pokynů výrobce.

2. Použití

- Před začátkem nabíjení si připravte všechny potřebné materiály (prášek, zápalky, náboje).
- Načtěte brokovnice do zařízení podle pokynů výrobce.
- Sledujte proces nabíjení a dbejte na bezpečnostní opatření.
- Po dokončení nabíjení důkladně zkontrolujte všechny náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené náboje a komponenty likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Zajistěte, aby se materiály nedostaly do rukou dětí nebo zranitelných osob.
- Při likvidaci používejte ochranné prostředky, pokud je to nutné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné nabíjení s MEC Steelmaster Shot Shell Press.