

# SUMMIT RELOADING PRESS - RCBS SUMMIT SINGLE STAGE RELOADING PRESS

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas estacion](#)

A diferencia de otras prensas, la Summit opera en la parte superior del banco; el cartucho no se mueve, el die de recarga desciende hacia el cartucho. Su enlace de acero al carbono y su marco de hierro fundido proporcionan la estabilidad y resistencia que todos los recargadores necesitan. El diseño ambidextro permite un acceso sin precedentes a tus cartuchos, y puedes cambiar los dies rápidamente. La Summit también ofrece palanca compuesta, un enorme vástago de 2 pulgadas de diámetro, acceso frontal completo, un adaptador de prensa, una conexión zerk para lubricación, un recogedor de cápsulas usadas y una ventana de operación de 4-1/2 pulgadas para un acceso conveniente. Acepta adaptadores para cuerpos de die de 1 pulgada y está fabricada en EE. UU.



## Atributos

- Nombre: [RCBS SUMMIT SINGLE STAGE RELOADING PRESS](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 749014402
- N.º fabr.: 9290
- Peso de entrega: 9.525kg
- Altura de envío: 178mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 381mm
- UPC: 076683092908

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Recarga de Etapa Única RCBS Summit](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Recarga de Etapa Única RCBS Summit

## Introducción

Gracias por elegir la Prensa de Recarga de Etapa Única RCBS Summit. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu prensa de recarga. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la prensa de recarga se use en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o vapores.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, al operar la prensa.
- Mantén el espacio de trabajo limpio y organizado para prevenir accidentes y lesiones.
- Almacena todos los componentes de recarga, incluidos los fulminantes y pólvoras, en un lugar seguro y seguro, lejos de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente la prensa en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Sigue todas las instrucciones y recomendaciones del fabricante para el manejo seguro de los materiales de recarga.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con la recarga, incluido el riesgo de explosión o incendio por el manejo inadecuado de pólvoras y fulminantes.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tus componentes de recarga.
- Asegúrate de que la prensa esté montada de manera segura en un banco de trabajo estable antes de usarla.
- No coloques tus manos ni ninguna parte del cuerpo cerca de las partes móviles de la prensa durante la operación.
- Siempre asegúrate de que la prensa esté en la posición de "apagado" cuando no esté en uso.
- Usa solo dies y accesorios compatibles con la prensa de recarga Summit.
- Si notas ruidos inusuales o fallos mientras operas la prensa, deja de usarla inmediatamente e inspecciona si hay problemas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Selecciona un banco de trabajo robusto que pueda soportar el peso de la prensa y resistir las fuerzas durante la recarga.
- Asegura la prensa al banco de trabajo utilizando el hardware de montaje proporcionado.
- Asegúrate de que la prensa esté nivelada y estable antes de proceder con el uso.

### 2. Uso de la Prensa:

- Configura el die de recarga deseado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inserta el cartucho en la prensa y asegúrate de que esté correctamente posicionado.
- Baja la palanca suavemente para operar la prensa, aplicando presión constante.
- Despues de recargar, retira cuidadosamente el cartucho e inspecciónalo en busca de defectos.

### 3. Cambio de Dies:

- Para cambiar los dies, asegúrate de que la prensa esté en la posición de "apagado".
- Afloja el anillo de bloqueo del die y retira el die de la prensa.
- Instala el nuevo die y asegúralo en su lugar apretando el anillo de bloqueo.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina todos los materiales de recarga, incluidos los fulminantes y la pólvora gastada, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines materiales peligrosos en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación de materiales peligrosos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre la Prensa de Recarga de Etapa Única RCBS Summit, consulta la documentación del producto o visita el sitio web del fabricante.

## Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y agradable con tu Prensa de Recarga de Etapa Única RCBS Summit. Mantente informado sobre las prácticas de seguridad y reporta cualquier condición insegura a las autoridades adecuadas. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)