

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019402
- N.º fabr.: 3021116
- Talla: 11/16 oz
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489013871

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga de municiones. Permiten ajustar la carga de disparo y crear la carga que deseas. Este manual proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona las barras de carga regularmente en busca de daños o desgaste.
- No modifiques las barras de carga de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:**
 - Siempre usa guantes de protección al manipular las barras de carga.
 - Evita el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre, enjuaga con agua abundante.
- **Uso en Prensa de Recarga:**
 - Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar o cambiar la barra de carga.
 - Verifica que la barra esté correctamente instalada antes de usar la prensa.
- **Carga de Disparo:**
 - No excedas las especificaciones de carga recomendadas para evitar sobrepresiones.
 - Utiliza solo materiales de recarga que sean compatibles con las barras de carga MEC.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Barra de Carga:

- Desconecta la prensa de recarga de la fuente de energía.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la nueva barra de carga MEC en la posición correspondiente.
- Asegúrate de que esté bien sujetada y en su lugar.

2. Uso de la Barra de Carga:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza una prueba de funcionamiento sin municiones para asegurarte de que todo esté en orden.
- Comienza a recargar siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.

3. Mantenimiento:

- Limpia las barras de carga después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena las barras en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Las barras de carga MEC deben ser eliminadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos no alimentarios.
- No las deseches en la basura común. Consulta a las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, contacta a tu punto de contacto de la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y responsable de las barras de carga MEC.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es