

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019403
- N.º fabr.: 302112
- Talla: 1-1/2 oz
- Peso de entrega: 0.238kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489011051

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para ayudarte a ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Este documento proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee cuidadosamente toda la información antes de utilizar las barras de carga.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Sigue las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en este documento.
- En caso de un mal funcionamiento o daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad y protección auditiva cuando manipules la prensa de recarga.
- No sobrecargas la barra de carga más allá de su capacidad especificada (11/2 oz).
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté en una superficie estable y nivelada.
- Nunca intentes modificar la barra de carga o la prensa de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Barra de Carga:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira la barra de carga existente de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Vuelve a conectar la prensa de recarga.

2. Uso de la Barra de Carga:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza una prueba de carga en un entorno seguro antes de proceder con la recarga completa.
- Mantén un registro de las cargas utilizadas para evitar confusiones.

3. Mantenimiento:

- Limpia la barra de carga regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena la barra en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o el centro de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas directrices y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es