

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



## Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019405
- N.º fabr.: 3021316
- Talla: 1-3/16 oz
- Peso de entrega: 0.243kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489013512

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Lead Charge Bars
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Lead Charge Bars

## Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga de municiones. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficiente del producto. Asegúrate de seguir estas instrucciones para evitar riesgos y disfrutar de un proceso de recarga seguro.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la manipulación y el uso de las barras de carga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Asegúrate de que el equipo esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- No uses las barras de carga para ningún propósito diferente al que fueron diseñadas.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños y las mascotas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la barra de carga esté correctamente instalada en la prensa de recarga antes de comenzar a trabajar.
- No sobrecargues la barra de carga más allá de su capacidad nominal (13/16 oz).
- Si notas algún daño en la barra de carga, no la uses y contacta a un profesional para su evaluación.
- Almacena las barras de carga en un lugar seco y seguro para evitar la corrosión y el daño.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Barra de Carga:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la nueva barra de carga MEC en la prensa, asegurándote de que esté bien asegurada.
- Revisa que no haya espacios o movimientos sueltos.

### 2. Uso de la Barra de Carga:

- Coloca la cantidad deseada de plomo o acero en la barra de carga.
- Activa la prensa de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el proceso de recarga para asegurarte de que se esté realizando correctamente.
- Detén la prensa inmediatamente si notas cualquier irregularidad o problema.

## Instrucciones de Eliminación

- Las barras de carga MEC deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes las barras de carga en la basura común si están dañadas o contaminadas.
- Consulta con tu autoridad local sobre los métodos de eliminación segura.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un proceso de recarga seguro y eficiente.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)