

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

Recarga > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019407
- N.º fabr.: 302138
- Talla: 1-3/8 oz
- Peso de entrega: 0.243kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489011174

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC para prensas de un solo paso son herramientas diseñadas para ajustar la carga de disparo y crear la carga que deseas. Este manual proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu protección y el correcto funcionamiento del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- No permitas que niños o personas no capacitadas utilicen el producto.
- Revisa el producto regularmente en busca de daños o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**
 - Riesgo de lesiones al manipular componentes afilados.
 - Peligro de explosiones o lesiones si se usan materiales inadecuados.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Usa guantes al manipular piezas metálicas.
 - Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de realizar ajustes.
 - No sobrecargues la barra de carga más allá de su capacidad especificada (13/8 oz).
- **Advertencias específicas:**
 - Este producto no está destinado a ser utilizado por menores de 18 años.
 - Mantén el producto fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desconecta la prensa de recarga de la fuente de energía.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en la ubicación designada y asegúrate de que esté firmemente colocada.
- Vuelve a conectar la prensa a la fuente de energía.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza pruebas de carga en un entorno seguro antes de proceder a la recarga.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la recarga de municiones.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de las barras de carga que ya no necesites de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de residuos.
- No arrojes el producto en el medio ambiente. Consulta con tu centro local de reciclaje o gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso o la seguridad del producto, no dudes en buscar ayuda.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es